Paigaldusjuhend



Maasoojuspump NIBE S1255





IHB ET 2150-1 631733

Lühijuhised

NAVIGEERIMINE

Vali



Enamik valikud ja funktsioone aktiveeritakse õrna sõrmevajutusega ekraanil.

Keri

Kui menüül on mitu alammenüüd, näete rohkem teavet sõrmega üles- või allapoole lohistades.

Sirvi



Alumises servas olevad punktid näitavad, et lehekülgi on rohkem.

Lehekülgede sirvimiseks lohistage sõrmega vasakule või paremale.

Smartguide



Smartguide abil saate näha infot hetkeoleku kohta ja teha lihtsalt kõige tavapärasemaid seadistusi. Nähtav info sõltub sellest, milline toode teil on ja tootega ühendatud lisaseadmetest.

Sooja tarbevee temperatuuri tõstmine



Siin saate käivitada või peatada sooja tarbevee temperatuuri ajutise tõstmise.

Sisetemperatuuri seadistamine.



Siin saate seadistada temperatuuri paigaldise tsoonides.

Toote ülevaade

13.45 3 Oktoober		=
	Toote ülevaade	_
Toote nimetus	S1255	
Seerianumber	01234567890123	
Tarkvara	1.0.0	Uuenda
Hooldus	Company AB Tel. number ● ● ● ● ● ◎	

Siin leiate info toote nime, toote seerianumbri, tarkvara versiooni ja teeninduse kohta. Uue allalaaditava tarkvara olemasolul saate seda teha siin (tingimusel, et S1255 on ühendatud myUplink)-ga.

Sisukord

1	Oluline teave	4
	Ohutusteave	4
	Sümbolid	4
	Märgistus	4
	Seerianumber	4
	Seadme ülevaatamine	5
2	Tarne ja käsitsemine	6
	Transport	6
	Montaaž	6
	Tarne komponendid	7
	Paneelide käsitsemine	7
	Isolatsiooni eemaldamine	9
3	Soojuspumba konstruktsioon	10
	Üldteave	10
	Harukarbid	11
	Kompressormoodulid	11
4	Toruühendused	13
	Üldteave	13
	Mõõdud ja toruühendused	14
	Maakollektori kontuur	15
	Kliimasüsteem	16
	Külm ja soe vesi	16
	Paigaldusalternatiiv	16
5	Elektriühendused	18
	Üldteave	18
	Ühendused	20
	Seadistused	25
6	Kasutuselevõtmine ja seadistamine	28
	Ettevalmistused	28
	Täitmine ja õhutamine	28
	Käivitamine ja kontroll	29
	Küttegraafiku seadistamine	31
7	mylinik	33
	Tehnilised andmed	33
		00

Ühendus	33
Teenuste valik	33

8 Juhtimine – sissejuhatus	34	
Ekraan	. 34	
Navigeerimine	. 35	
Menüü tüübid	. 35	
Kliimasüsteemid ja tsoonid	. 37	
9 Juhtimine – menüüd	. 38	
Menüü 1 - Sisekliima	. 38	
Menüü 2 - Soe tarbevesi	. 41	
Menüü 3 - Info	43	
Menüü 4 - Minu süsteem	. 44	
Menüü 5 - Ühendus	. 47	
Menüü 6 - Programmeerimine	. 48	
Menüü 7 - Paigaldaja seadistused	. 49	
10 Hooldus	. 57	
Hooldustoimingud	. 57	
11 Häired seadme töös	62	
Infomenüü	. 62	
Häiresignaalide haldamine	. 62	
Veaotsing	. 62	
12 Lisaseadmed	. 64	
13 Tehnilised andmed	66	
Seadme- ja paigaldusmõõdud	66	
Elektrilised andmed	67	
Tehnilised spetsifikatsioonid	. 68	
Energiamärgis	. 72	
Terminite register	. 83	
Kontaktteave 87		

Oluline teave

Ohutusteave

Selles kasutusjuhendis kirjeldatud paigaldus- ja hooldusjuhised on mõeldud spetsialistidele.

Kasutusjuhend peab jääma kliendile.

Sümbolid

Käesolevas juhendis esinevate sümbolite selgitus.

Tähelepanu! <u>/i/</u>

See sümbol tähistab ohtu inimesele või seadmele.



Hoiatus!

See sümbol osutab olulisele teabele, mida tuleks süsteemi paigaldamisel või hooldusel arvesse võtta.



Vihje!

See sümbol tähistab nõuandeid toote paremaks kasutamiseks.

Märgistus

Toote siltidel esinevate sümbolite selgitus.



Lugege paigaldusjuhendit.

Lugege kasutusjuhendit.



F

Enne töö alustamist lülitage toitepinge välja.



Ohtlik pinge.

Seerianumber

Seerianumber asub S1255 paremal alumises nurgas, koduekraanil "Toote ülevaade" ja tüübiplaadil (PZ1).





Hoiatus!

Hoolduse tellimisel või probleemidest teavitamisel teatage kindlasti oma toote seerianumber (14-kohaline).

Seadme ülevaatamine

Kehtivate eeskirjade järgi tuleb paigaldatud kütteseadmed enne kasutuselevõtmist üle kontrollida. Ülevaatuse peab läbi viima asjakohase kvalifikatsiooniga spetsialist. Lisaks täitke ära kasutusjuhendis olev paigaldamisandmete leht.

~	Kirjeldus	Märkused	Allkiri	Kuupäev
Маа	kollektori kontuur			
	Süsteemi läbipesu			
	Süsteemi õhutamine			
	Antifriis			
	Nivoopaak/paisupaak			
	Filterball (sõelfilter)			
	Kaitseklapp			
	Sulgeventiilid			
	Tsirkulatsioonipumba seadistus			
Kliin	nasüsteem			
	Süsteemi läbipesu			
	Süsteemi õhutamine			
	Paisupaak			
	Filterball (sõelfilter)			
	Kaitseklapp			
	Sulgeventiilid			
	Tsirkulatsioonipumba seadistus			
Elek	ter			
	Ühendused			
	Põhipinge			
	Faasipinge			
	Soojuspumba kaitsmed			
	Kaitsmete spetsifikatsioon			
	Välisõhuandur			
	Ruumiandur			
	Vooluandur			
	Kaitselüliti			
	Juhtautomaatika kaitselüliti			
	Seadistage avariirežiim menüüs 7.1.8.2			

Tarne ja käsitsemine

Transport

S1255 peab transportimise ajal olema püstasendis. Seadet tohib hoida ainult püstasendis, kuivas kohas. Majja viimisel võib S1255 kallutada tahapoole 45 °.

Veenduge, et S1255 pole transpordi käigus kahjustada saanud.



Hoiatus!

Seadme raskuskese võib asuda tagapool.

Välispaneelide kahjustamise vältimiseks teisaldamisel kitsastes ruumides eemaldage need.



KOMPRESSORMOODULI

Transpordi ja hoolduse lihtsustamiseks võib soojuspumba osadeks lahti võtta. Selleks tõmmake kompressorimoodul soojuspumbast välja.

Vt Ik-It 59 juhiseid selle kohta, kuidas seadet lahti võtta.

Montaaž

• Asetage S1255 siseruumis fikseeritud alusele, mis suudaks kanda soojuspumba raskust.

Reguleerige toote jalgu, et seade seisaks horisontaalselt ja stabiilselt.



- Kuna S1255-st tuleb vett välja, peab ala, millel soojuspump paikneb, olema varustatud põranda äravoolusüsteemiga.
- Paigaldage seade selle tagaküljega välisseina poole, ideaalis ruumi, kus seadmest tulenev müra ei oma tähtsust. Kui see ei ole võimalik, vältige seadme paigaldamist vastu magamistoa või mõne muu toa seina, kus müra võib põhjustada probleeme.
- Sõltumata seadme paigalduskohast, tuleks müratundlike ruumide seinad katta heliisolatsiooniga.
- Paigaldage torud nii, et neid ei oleks vaja kinnitada seintele, mille taga on magamis- või elutuba.

PAIGALDUSKOHT

Jätke toote ette 800 mm vaba ruumi. Külgpaneelide eemaldamiseks on vaja ligikaudu 50 mm vaba ruumi igal küljel (vt pilti). S1255 hooldust saab teostada eestpoolt, kuid parempoolne paneel tuleb võib-olla eemaldada. Jätke soojuspumba ja tagumise seina (ja toitekaablite ja torude paigalduskohtade) vahele ruumi, et vältida vibratsiooni edasikandumist.



* Tavaliselt on paigaldamiseks vaja 300 - 400 mm (igalt poolt), et seadet (nt nivoopaaki, ventiile ja elektriseadmeid) ühendada.

Tarne komponendid







Välistemperatuuriandur Ruumiandur(BT50) Vooluandur¹ (BT1) 1 x 3 x 1 x

1 x







Tihendid 8 x

Nivoopaak (CM2)¹

Kaitseklapp (FL3) 0,3 MPa (3 baari)¹ 1 x





Filtriga kuulventiil Surveliitmikud (QZ2) **6 KW**

1 x G1 1 x G3/4 2 x (ø28 x G25) 2 x (ø22 x G20) 12/16 KW

12/16 KW

4 x (ø28 x G25)

1 x G1 1 x G1 1/4

6 KW

1 Ei kehti Itaalia ja DACH-riikide puhul.

ASUKOHT

Kaasasolevate esemete komplekt paigaldatakse pakendis soojuspumba peale.

Paneelide käsitsemine

AVAGE ESIKATE

Katte avamiseks vajutage selle vasakpoolset ülemist nurka.



EEMALDAGE ESIKATE

1. Eemaldage sisse/välja nupu kõrval avas olev kruvi (SF1).



2. Tõmmake paneeli ülemist serva enda poole ja tõstke seda raamist eemaldamiseks diagonaalis ülespoole.



MONTEERIGE ESIKATE

1. Kinnitage esikatte üks alumine nurk raami külge.



2. Kinnitage teine nurk oma kohale.



3. Vaadake, kas ekraan on sirge. Vajadusel reguleerige.



4. Suruge esikatte ülaosa vastu raami ja kruvige oma kohale.



EEMALDAGE KÜLGPANEEL

Paigaldamise lihtsustamiseks võib külgpaneelid eemaldada.

1. Eemaldage kruvid ülemisest ja alumisest servast.



2. Painutage paneeli veidi väljapoole.



3. Lükake paneeli väljapoole ja tahapoole.



4. Monteerimine toimub vastupidises järjekorras.

Isolatsiooni eemaldamine

Paigaldamise lihtsustamiseks saab isolatsiooni eemaldada.



Soojuspumba konstruktsioon

Üldteave



TORUÜHENDUSED

- XL1 Ühendus, kütte pealevool
- XL2 Ühendus, kütte tagasivool XL3 Ühendus, külm vesi
- XL3Ühendus, külm vesiXL4Ühendus, soe tarbevesi
- XL5 Ühendus, Soe tan
- XL6 Ühendus, maakollektor sisse
- XL7 Ühendus, maakollektor välja
- 1 Kehtib ainult email- või roostevabast terasest paagiga soojuspumpade puhul.

HVAC KOMPONENDID

EP14	Kompressorimoodul EP14-QM31 Sulgeventiil, soojuskandja pealevool EP14-QM32 Sulgeventiil, soojuskandja tagasivool EP14-QM33 Sulgeventiil, maakollektor välja EP14-QM34 Sulgeventiil, maakollektor sisse
QM22	Õhutus, spiraalsoojusvaheti
QN10	Jaotusventiil, kliimasüsteem/tarbeveeboiler

ANDURID JM

- BF1 Pealevoolu mõõtur
- BT2 Temperatuuriandurid, kütte pealevool
- BT6 Temperatuuriandur, sooja tarbevee tootmine
- BT7 Temperatuuriandur, sooja tarbevee ülemine andur

ELEKTRIOSAD

- AA4 Ekraan EB1 Elektriline küttekeha Väike kaitselüliti¹ FC1 FR1 Elektrianood² Drossel ³ RA3 Sisse/välja nupp SF1 XF3 USB-pesa XF8 Võrguühendus seadmele myUplink
- 1 S1255-6 3x400 V ei ole varustatud kaitselülititega (FC1).
- 2 Kehtib ainult emailpaagiga soojuspumba puhul.
- ³ Ainult S1255-12 3x400 V.

MITMESUGUST

- PZ1 Soojuspumba mudeli kleebis
- PZ2 Tuvastusplaat, kompressormoodul
- UB1 Läbiviigu tihend
- UB2 Läbiviigu tihend

Määratlused vastavalt standardile EN 81346-2.

Harukarbid



Kompressormoodulid

6 kW



1x230V 12 kW 3x230V 12 kW



3x400V 12 kW



16 kW



ELEKTRIOSAD

AA2	Põhikaart
AA8	Elektrianoodi elektroonikakaart ¹
FQ10	Ülekuumenemiskaitse
	FQ10-S2 Ülekuumenemiskaitse lähtestusnupp
RA1	Drossel ²
RA3	Drossel ²

1 Kehtib ainult emailpaagiga soojuspumba puhul.

2 Ainult 12 kW 3x400 V korral



1x230V 12 kW 3x230V 12 kW



3x400V 12 kW



16 kW



TORUÜHENDUSED

XL20	Täiteotsik, kõrgsurve
XL21	Täiteotsik, madalsurve

HVAC KOMPONENDID

GP1	Tsirkulatsioonipump
-----	---------------------

- GP2 Maakollektori pump
- QM1 Kliimasüsteemi tühjendamine
- QM2 Tühjendamine, maakollektori süsteem

ANDURID JM

BP1	Kõrgsurve pressostaat
BP2	Madalsurve pressostaat
BT3	Temperatuuriandurid, kütte tagasivool
BT10	Temperatuuriandur, maakollektor sisse
BT11	Temperatuuriandur, maakollektor välja
BT12	Temperatuuriandur, kondensaatori pealevool
BT14	Temperatuuriandur, kuum gaas
BT15	Temperatuuriandur, vedeliku liin

BT17 Temperatuuriandur, imi gaas

ELEKTRIOSAD

AA3	Sisendkaart
CA1	Kondensaator
EB10	Kompressori karterisoojendus
QA40	Inverter
RA1	Drossel
DEO	EMC filter

RF2 EMC-filter

JAHUTUSKOMPONENDID

EP1	Aurusti
EP2	Kondensaator
GQ10	Kompressor
HS1	Kuivatusfilter
QN1	Paisventiil

Toruühendused

Üldteave

Torud tuleb paigaldada kehtivate normide ja direktiivide kohaselt. S1255 toimib tagasivoolutemperatuuriga kuni 58 °C ja soojuspumba väljundtemperatuuriga 70 (65 °C ainult koos kompressoriga).

S1255 ei ole varustatud väliste sulgeventiilidega; need tuleb paigaldada edaspidise hoolduse hõlbustamiseks.

Hoiatus!

Veenduge, et sissetulev vesi on puhas. Erakaevu kasutamisel võib olla vajalik täiendava veefiltri paigaldamine.

Hoiatus!

 \mathbb{A}

Â

Kõik küttesüsteemi kõrgpunktid tuleb varustada õhutusventiilidega.

Tähelepanu!

Enne soojuspumba ühendamist tuleb torusüsteemid läbi pesta, et võimalik mustus ei kahjustaks komponente.

Tähelepanu!

Kaitseklapi ülevoolutorust võib tilkuda vett. Ülevoolutoru tuleb suunata sobivasse äravoolu, nii ei tekita kuuma vee pritsmed kahju. Veetaskute tekkimise vältimiseks peab ülevoolutoru olema kogu pikkuse ulatuses kaldega. Samuti peab toru olema külmakindel. Ülevoolutoru peab olema vähemalt sama suurusega kui kaitseklapp. Ülevoolutoru peab olema nähtaval ja selle ava peab olema avatud ja mitte paiknema elektriosade läheduses.

SÜMBOLITE KIRJELDUS

Sümbol	Tähendus
	Mooduli korpus
Δ	Sulgeventiil
X	Tagasilöögiklapp
Ŵ	Segamisventiil
D	Tsirkulatsioonipump
\ominus	Paisupaak
	Filtriga kuulventiil
\bigcirc	Ventilaator
P	Manomeeter
	Nivoopaak
🕅	Tagasilöögiklapp
	Sõelfilter
∦-	Kaitseklapp
٩	Temperatuuriandur
X	Seadistusventiil
函	Ümberlülitusventiil/3-tee
	Manuaalne ümberlülitusventiil/3-tee
	Soojusvaheti
<u> </u>	Möödavooluklapp
	Puurauk
	Pinnasekollektor
	Põrandaküttesüsteemid
555	Maasoojuspump
**	Jahutussüsteem
<u>ڪظي</u>	Bassein
111111	Radiaatorisüsteem
Ť	Soe tarbevesi
\bigcirc	Sooja vee tsirkulatsioon

SÜSTEEMI SKEEM

S1255 koosneb soojuspumbast, tarbeveeboilerist, elektrilisest küttekehast, tsirkulatsioonipumpadest ja juhtautomaatikast. S1255 on ühendatud maakollektori ja küttesüsteemidega.

Soojuspumba aurustis annab maakollektor (vee ja antifriisi, glükooli või etanooli segu) oma energia ära külmaagensile, mis aurustatakse selleks, et seda kompressorisse kokku suruda. Külmaagens, mille temperatuur on nüüd tõusnud, suunatakse kondensaatorisse, kus see edastab oma energia kütteveekontuurile ja vajaduse korral ühendatud tarbeveeboilerile. Juhuks, kui on vaja suuremat küttevõimsust või suuremat kogust sooja vett, kui kompressor suudab seda tagada, on seadmesse integreeritud elektriline küttekeha.



- XL1 Ühendus, kütte pealevool
- XL2 Ühendus, kütte tagasivool
- XL3 Ühendus, külm vesi
- XL4 Ühendus, soe tarbevesi
- XL6 Ühendus, maakollektor sisseXL7 Ühendus, maakollektor välja

Mõõdud ja toruühendused



TORU MÕÕDUD

Ühendus		6 kW	12 kW	16 kW
(XL1)(XL2) Soojuskandja pealevool/tagasivool, välisläbimõõt	(mm)	22	2	8
(XL3)/(XL4) Külm/soe tarbevesi Ø	(mm)		22	
(XL6)(XL7) Sissetulev/väljuv maakollektori vedelik, välisläbimõõt	(mm)		28	

* Võib küljelt ühendamiseks seada nurga alla.

Maakollektori kontuur

KOLLEKTOR

Hoiatus!

Maakollektori toru pikkus sõltub pinnase omadustest, kliimatsoonist ja küttesüsteemi tüübist (radiaatorid või põrandaküte) ja hoone küttevajadusest. Iga paigaldise suurus tuleb määrata individuaalselt.

Maakollektori toru max pikkus ühe kontuuri kohta ei tohi ületada 400 m.

Juhul kui on vaja mitu maakollektori kontuuri, tuleb need ühendada paralleelselt, võimalusega reguleerida vooluhulka eraldi igas kontuuris.

Pinnasoojuse kollektori kasutamiseks tuleb toru kaevata asukoha tingimustele vastavale sügavusele ja torudevaheline kaugus peab olema vähemalt 1 meeter.

Mitme puuraugu vahelise kauguse määravad asukoha tingimused.

Õhukorkide vältimiseks kontrollige, et maakollektori toru tõuseks ühtlaselt soojuspumba suunas. Kui see pole võimalik, tuleb kasutada õhueraldajaid.

Kuna temperatuur maakollektori süsteemis võib langeda alla 0 °C, tuleb tagada süsteemi kaitse külmumise eest kuni temperatuurini -15 °C. Mahuarvutuste tegemisel kasutage suunisväärtusena seost 1 liiter maakollektori valmissegu maakollektori toru ühe meetri kohta (kehtib PEM-toru kasutamisel 40x2,4 PN 6,3).

KÜLGÜHENDUSED

Maakollektori toruühendused on võimalik vajadusel suunata ülalt külgedele.

Maakollektori toruühenduste suunamine ülalt külgedele:

- 1. Võtke toru ülemisest ühendusest lahti.
- 2. Seadke toru soovitud suunas.
- 3. Vajaduse korral lõigake toru soovitud pikkuseks.

MAAKOLLEKTORI POOLE ÜHENDAMINE

Kondenseerumise vältimiseks isoleerige kõik ruumi paigaldatud maakollektori torud.

Märkige maakollektori süsteemile kasutatav antifriis.

Teostage paigaldus järgnevalt:

• kaasasolev nivoopaak (CM2)/paisupaak

Nivoopaak peab olema paigaldatud kõige kõrgemasse punkti maakollektori süsteemi sissetulevale torule enne maakollektori pumpa (Alternatiiv 1). Kui nivoopaaki pole võimalik kõige kõrgemasse punkti paigaldada, tuleb kasutada paisupaaki (Alternatiiv 2).

🕂 Täh

Tähelepanu!

Nivoopaagilt võib tilkuda kondensvett. Paigaldage paak nii, et ta ei kahjustaks teisi seadmeid.

• kaasasolev kaitseklapp (FL3)

Paigaldage kaitseklapp nivoopaagi alla nii, nagu näidatud.

manomeeter

Manomeeter on vajalik ainult paisupaagi kasutamisel.

sulgventiil

Paigaldage sulgventiil S1255-le võimalikult lähedale).

• kaasasolev filtriga kuulventiil (QZ2)

Paigaldage filtriga kuulventiil S1255-le võimalikult lähedale).

ʹʹ;· Vihje!

Kui kasutatakse täiteühenduse ventiilikomplekti KB25/KB32, siis ei ole kaasasolevat filtriga kuulventiili vaja paigaldada.

õhutusventiil

Vajadusel tuleks maakollektori süsteemi paigaldada õhutusklapid.

Kui süsteem on ühendatud avatud põhjaveesüsteemiga, peab ta olema varustatud külmakindla vahekontuuriga, mis takistab mustuse sattumist aurustisse ja aurusti külmumist. Selleks on vaja täiendavat soojusvahetit.



Kliimasüsteem

Kliimasüsteem on süsteem, mis reguleerib sisetemperatuuri S1255-s oleva juhtautomaatika ja näiteks radiaatorite, põrandakütte, -jahutuse, jahutuskonvektorite jms abil.

KLIIMASÜSTEEMI ÜHENDAMINE

Teostage paigaldus järgnevalt:

- paisupaak
- manomeeter
- rõhualandusventiil

Soovitatav avanemisrõhk on 0,25 MPa (2,5 baari). Infot max avanemisrõhu kohta vaadake tehnilistest andmetest. Paigaldage kaitseklapp nii nagu joonisel on näidatud.

kaasasolev filtriga kuulventiil (QZ2)

Paigaldage filtriga kuulventiil S1255-le võimalikult lähedale).

sulgventiil

Paigaldage sulgventiil S1255-le võimalikult lähedale).

 Kui seade ühendatakse süsteemiga, kus kõik radiaatorid/põrandaküttespiraalid on varustatud termostaatidega, tuleb piisava vooluhulga ja soojuse eraldumise tagamiseks paigaldada kas möödavooluklapp või eemaldada mõned termostaadid.





Paigaldusalternatiiv

S1255 on võimalik paigaldada mitmel moel, millest mõnda siin ka kirjeldatakse.

Lisateavet leiate veebilehelt nibe.eu ja kasutatavate lisaseadmete paigaldusjuhenditest. Vt lk-lt 64 loetelu võimalikest lisaseadmetest, mida saab kasutada koos S1255.

LISAVEEBOILERID

Kui paigaldate suure vanni või mõne muu seadme, mis tarbib märkimisväärses koguses sooja tarbevett, tuleb süsteemile lisada täiendav tarbeveeboiler.

Soojaveeboiler elektrilise sukelküttekehaga.

Elektriküttekehaga tarbeveeboileris toimub vee esialgne soojendamine soojuspumbaga. Tarbeveeboileris olevat elektriküttekeha kasutatakse sooja hoidmiseks kui soojuspumbal puudub piisav võimsus.

Tarbeveeboileri pealevool ühendatakse pärast S1255.



Külm ja soe vesi

Sooja tarbevee seadistused määratakse menüüs 7.1.1 - "Soe tarbevesi".

KÜLMA JA SOOJA VEE ÜHENDAMINE

Teostage paigaldus järgnevalt:

- sulgventiil
- tagasilöögiklapp
- rõhualandusventiil

Kaitseklapi maksimaalne avanemisrõhk võib olla 1,0 MPa (10,0 baari). Kaitseklapp paigaldatakse sissetuleva tarbevee torustikule nagu joonisel näidatud.

seguklapp

Sooja tarbevee tehaseseade muutmisel tuleb paigaldada ka seguklapp. Riiklike eeskirjade järgimine on kohustuslik.

PÕHJAVEESÜSTEEM

Vahesoojusvahetit kasutatakse soojuspumba soojusvaheti kaitsmiseks mustuse eest. Vesi lastakse välja pinnasesse paigaldatud filtreerimissüsteemi või puurkaevu. Rohkem teavet põhjaveepumba ühendamise kohta leiate Ik AUXväljundi valikuvõimalused.

Selle ühendusalternatiivi kasutamisel tuleb "välj. külmak. min temp" menüüs 7.1.2.8 "maakoll. pumba häiresead." muuta sobivale väärtusele, et hoida ära soojusvaheti külmumist.



VENTILATSIOONISOOJUSE TAASKASUTAMINE

Süsteemile võib paigaldada väljatõmbeõhumooduli NIBE FLM S45, et taaskasutada ventilatsioonisoojust.

- Kondenseerumise vältimiseks isoleerige torud ja teised külmad pinnad difusioonikindla materjaliga.
- Maakollektori süsteem peab olema varustatud paisupaagiga. Kui seadmele on paigaldatud nivoopaak, siis tuleb see välja vahetada.



JAHUTUS

Lisaseade PCS 44 võimaldab ühendada passiivjahutuse nt konvektori spiraalidega. Jahutussüsteem ühendatakse soojuspumba maakollektori kontuuriga, mille kaudu toodetakse jahutusenergiat kollektorist läbi tsirkulatsioonipumba ja 3-tee ventiili.

- Kondenseerumise vältimiseks isoleerige torud ja teised külmad pinnad difusioonikindla materjaliga.
- Tingimustes, kus nõutakse suurt jahutusvõimsust, tuleb jahutuskonvektorid varustada kondensaadivannidega ja kondensvee äravooluga.
- Maakollektori süsteem peab olema varustatud paisupaagiga. Kui seadmele on paigaldatud nivoopaak, siis tuleb see välja vahetada.



TÄIENDAV KLIIMASÜSTEEM

Hoonetes, kuhu on paigaldatud mitu kütteahelat, mis nõuavad erinevaid pealevoolutemperatuure, võib ühendada lisaseadme ECS 40/ECS 41.

3-tee ventiil alandab seejärel temperatuuri nt põrandaküttesüsteemi jaoks.



BASSEIN

POOL 40 lisaseadme abil saate oma süsteemiga basseini kütta.

Basseini kütmise ajal ringleb soojuskandja S1255 ja basseini soojusvaheti vahel, kasutades selleks soojuspumba sisemist tsirkulatsioonipumpa.



SOOJA VEE TSIRKULATSIOON

Tsirkulatsioonipumpa saab juhtida S1255-ga sooja vett tsirkuleerima. Tsirkuleeriva vee temperatuur peab olema selline, mis hoiab ära bakterite leviku ja põletusohu ning vastab riiklikele standarditele.

Sooja tarbevee tsirkulatsiooni tagasivoolu saab ühendada XL5-ga või eraldiseisva tarbeveeboileriga. Kui elektriline tarbeveeboiler on ühendatud süsteemi pärast soojuspumpa, siis tuleb sooja tarbevee tsirkulatsiooni tagasivool ühendada tarbeveeboileriga.

Tsirkulatsioonipump aktiveeritakse AUX-väljundi kaudu menüüs 7.4 -"Valit. sisendid/väljundid".



Elektriühendused

Üldteave

Kõik elektriseadmed, v.a välisõhu- ja ruumiandurid ning vooluandurid on tehases ühendatud.

- Elektritööde ja juhtmete ühendamisel tuleb järgida riiklikke eeskirju.
- Lahutage S1255 vooluvõrgust, enne kui maja juhtmestiku isolatsiooni katsetate.
- Kui majja on paigaldatud automaatkaitse, paigaldage S1255 seadmele eraldi kaitse.
- S1255 tuleb paigaldada läbi turvalüliti. Kaabli ristlõige sõltub kaitsme tugevusest.
- Kui kasutate juhtautomaatika kaitselülitit, peab kaitsmel olema vähemalt rakendumise karakteristik "C". Kaitsme suurust vt lõigust "Tehniline kirjeldus".
- Häirete vältimiseks ei tohi väliste ühenduste anduri kaableid paigaldada kõrgepingekaablite lähedale.
- Väliste ühenduste side- ja andurikaablite minimaalne ristlõige peab olema 0,5 mm² kuni 50 m, näiteks EKKX, LiYY või sarnane.
- S1255 elektriskeem, vt eraldi käsiraamatut (WHB).
- Kaablite ühendamisel seadmega S1255 tuleb kasutada kaabli kaitserõngaid (UB1 ja UB2).



Tähelepanu!

Kui toitekaabel on kahjustada saanud, võib selle edasise ohu ja kahjustuste vältimiseks välja vahetada üksnes NIBE, tema teeninduse esindaja või muu sarnane volitatud isik.

Tähelepanu!

Enne toote käivitamist kontrollige ühendusi, põhipinget ja faasipinget, et vältida soojuspumba elektroonika kahjustamist.



Tähelepanu!

Ärge käivitage süsteemi enne kui see on veega täidetud. Süsteemi komponendid võivad kahjustada saada.

AUTOMAATKAITSE

S1255 talitlusahelat ja osasid sisemisi komponente kaitseb sisemine kaitselüliti (FC1).

S1255-6 3x400 V ei ole varustatud kaitselülititega (FC1).





Tähelepanu!

Elektritöid ja hooldust võib teha vaid kvalifitseeritud elektriku järelevalve all. Katkestage vool juhtautomaatika kaitselüliti abil enne mis tahes hooldustööde tegemist.

JUURDEPÄÄS ELEKTRIÜHENDUSTELE

Katte eemaldamine

Katte avamiseks kasutage kruvikeerajat.



Katete eemaldamine

Katte avamiseks kasutage kruvikeerajat.



KAABLITE FIKSEERIMINE

Kasutage sobivaid tööriistu kaablite fikseerimiseks soojuspumba klemmliistudega ja nende lahti ühendamiseks sealt.

Klemmliist



ÜLEKUUMENEMISKAITSE



Ülekuumenemiskaitse (FQ10) katkestab elektrilise lisakütteseadme elektrivoolu, kui temperatuur tõuseb üle 89 °C. Ülekuumenemiskaitset on võimalik käsitsi lähtestada.

Lähtestamine

Ülekuumenemiskaitse (FQ10) asub esikatte taga. Lähtestage ülekuumenemiskaitse, vajutades nuppu (FQ10-S2).

Ühendused

KLEMMLIISTUD

Põhikaardil (AA2) kasutatakse järgmiseid klemmliiste.



ELEKTRITOITE ÜHENDUS

Toitepinge

Sissetuleva elektri jaoks kaasasolev kaabel ühendatakse klemmliistule X1 ja X6-1 PCB'l (AA2).

Ühendus 1x230V

(AA2-X6-1) (AA2-X1)







Ühendus 3x400V



Juhul kui kompressori ja elektriküttekeha tarbeks on vaja paigaldada eraldi elektritoitekaabel, vt osa "Funktsioonide väline blokeerimine" ".

Tariifi juhtimine

Kui elektriküttekeha ja/või kompressori toitepinge katkeb mõneks ajaks, siis tuleb see samal ajal blokeerida ka valitavate sisendite kaudu, vt lõiku "Valitavad sisendid/väljundid – Võimalikud AUX-sisendite valikud".

Juhtautomaatika väline juhtpinge



Tähelepanu!

Märgistage harukarbid hoiatustega välispinge eest.

Juhtpinge (230 V ~ 50Hz) ühendatakse AA2:X5:N, X5:L ja X6-2 (PE).

Välise juhtpinge ühendamisel eemaldage klemmliistult X5 sillad.







ev kaabel ühendatakse 2)

VÄLISED ÜHENDUSED

Ühendage välised ühendused klemmliistudel X28, X29 ja X30 põhikaardil (AA2).



Andurid

Välisõhuandur

Välistemperatuuriandur (BT1) paigaldatakse põhja- või loodepoolsele varjulisele seinale, nii ei mõjuta näiteks hommikupäike anduri tööd.

Ühendage välistemperatuuriandur klemmliistule AA2-X28:14 ja AA2-X29:GND.

Kui te kasutate paigaldustoru, tuleb see tihendada, et vältida kondensatsiooni andurikapslis.



Väline pealevoolutemperatuuri andur

Kui kasutada tuleb välist pealevoolu temperatuuriandurit (BT25), ühendage see klemmliistule AA2-X28:12 ja klemmliistule AA2-X29:GND.



Ruumiandur

S1255 on varustatud kaasasoleva ruumianduriga (BT50), mis võimaldab kuvada ja juhtida ruumitemperatuuri S1255 ekraanil.

Paigaldage andur neutraalsesse kohta, kus on nõutav seadistatud temperatuur. Sobiv koht võib olla näiteks vabal siseseinal umbes 1,5 m kõrgusel põrandast. Tuleb jälgida, et ruumiandur oleks paigaldatud õigesti ja et ruumitemperatuuri mõõtmine ei oleks takistatud. Seetõttu ärge paigaldage andurit süvenditesse, riiulite vahele, kardina taha, soojusallika peale ega selle lähedale, välisukse lähedusse tuuletõmbuse kätte ega otsese päikesekiirguse mõjualasse. Suletud radiaatorite termostaadid võivad samuti probleeme tekitada.

S1255 töötab ka ilma ruumiandurita, aga kui soovite näha ruumi sisetemperatuuri S1255 ekraanilt, tuleb paigaldada ruumiandur. Ühendage ruumiandur klemmliistule X28:13 ja AA2-X29:GND.

Kui soovite ruumiandurit kasutada ruumitemperatuuri muutmiseks °C-des ja/või ruumitemperatuuri peenhäälestamiseks, aktiveerige andur menüüs 1.3 -"Ruumianduri seadistused".

Kui kasutate ruumiandurit põrandaküttega ruumis, siis peab anduril olema informatiivne funktsioon, mitte ruumitemperatuuri muutmisfunktsioon.





Ruumitemperatuuri muutumine võtab aega. Näiteks lühikesed ajavahemikud kombineerituna põrandaküttega ei anna ruumitemperatuuri puhul märgatavat efekti.

Impulssvoolu elektrienergiaarvesti

S1255-ga saab ühendada kuni kaks elektrienergiaarvestit või küttearvestit (BE6, BE7) klemmliistude AA2-X28:1-2 ja AA2-X30:7-8 kaudu.



Aktiveerige arvesti(d) menüüs 7.2 - "Lisaseadmete seadistused" ja seejärel seadistage soovitud väärtus ("Impulsi energia" või "Impulssi kWh kohta") menüüs 7.2.19 -"Impulssv. el. en. arvesti".

Koormusmonitor

Integreeritud koormusmonitor

S1255 on varustatud lihtsa koormusmonitoriga, mis piirab elektrilise lisakütte võimsusastmeid, arvutades, kas tulevasi astmeid saab ühendada vastavasse faasi ilma peakaitsme voolu ületamata. Juhul kui vool ületaks peakaitsme suuruse, pole vastav võimsusaste lubatud. Maja peakaitsme suurus täpsustatakse menüüs 7.1.9 - "Koormusmonitor".

Vooluanduriga koormusmonitor

Kui majas on töötava täiendava elektriküttega samal ajal ühendatud veel palju elektrilisi seadmeid, siis võib juhtuda, et maja peakaitse lülitub välja. S1255 on varustatud koormusmonitoriga, mis vooluanduri abil juhib täiendava elektrikütte võimsusastmeid, jaotades koormust erinevate faaside vahel või lülitades elektrilise lisakütte faasi ülekoormuse korral välja. Kui ülekoormus ei kao hoolimata elektrilise lisakütte lahtiühendamisest, lõpetab kompressor töö. Süsteem lülitub taas sisse, kui muu voolutarbimine väheneb.



Hoiatus!

Aktiveerige faasituvastus menüüs 7.1.9, et saavutada täielik funktsionaalsus, juhul kui paigaldatud on vooluandurid.

Vooluandurite ühendamine

Voolu mõõtmiseks tuleks kõigile elektrikilpi sissetulevatele faasijuhtmetele paigaldada vooluandurid. Elektrikilp on sobiv paigalduskoht.

Ühendage vooluandurid mitmesoonelise kaabliga harukarbi kõrval asuvasse kilpi. Elektrikilbi ja S1255 vahel kasutage mitmesoonelist kaablit, mille ristlõige on vähemalt 0,5 mm².



Ühendage kaabel klemmliistule AA2-X30:9-12, kus X30:9 on kõigi kolme vooluanduri ühine klemmliist.



SIDE

Multi-paigaldis

Mitmeid soojuspumpasid saab omavahel ühendada, määrates ühe põhiseadmeks ja teised alluvateks soojuspumpadeks.

Maasoojuspumpade mudeleid koos NIBE multi-paigaldise funktsiooniga saab ühendada S1255-ga.

Põhiseadmega saab täiendavalt ühendada veel kaheksa soojuspumpa. Mitme soojuspumbaga süsteemis peab igal pumbal olema unikaalne nimi. Ainult üks soojuspump saab olla "Põhiseade" ja ainult üks saab olla nt "Soojuspump 5". Põhiseade/soojuspump seadistatakse menüüs 7.3.1.

Välised temperatuuriandurid ja juhtsignaalid saab ühendada ainult põhiseadmele, välja arvatud kompressormooduli väliseks juhtimiseks.



Tähelepanu!

Kui mitu soojuspumpa on ühendatud kokku, tuleb kasutada välist pealevoolutemperatuuriandurit (BT25) ja välist tagasivooluandurit (BT71).

Ühendage soojuspumpade vahelised ühenduskaablid üksteise järel nii nagu joonisel näidatud klemmliistule X30:1 (GND), X30:2 (+12V), X30:3 (B) ja X30:4 (A) põhikaardil (AA2).

Näites on toodud mitme S1255 ühendamine.



Lisaseadmete paigaldamine

Juhtnöörid lisaseadmete paigaldamiseks leiate seadmetega kaasasolevatest juhenditest. Vaata lõigust "Lisaseadmed" loetelu lisaseadmetest, mida saab kasutada koos seadmega S1255. Siin kuvatakse ühendus kõige tavapärasemate lisaseadmetega side pidamiseks.

Lisakaardiga lisaseadmed (AA5)

Lisakaardiga lisaseadmed (AA5) ühendatakse klemmliistule AA2-X30:1, 3, 4 seadmes S1255.

Kui ühendada tuleb mitu lisaseadet või need on juba paigaldatud, tuleb kaardid ühendada üksteise järel.

Kuna lisakaardiga (AA5) lisaseadmetel võivad olla erinevad ühendusvõimalused, siis lugege alati paigaldatava lisaseadme kasutusjuhiseid.



Võrgukaabel -le myUplink (W130)

Juhul kui soovite ühenduda myUplink-ga wifi asemel võrgukaabli kaudu.

- 1. Ühendage varjestatud võrgukaabel ekraaniga.
- 2. Suunake võrgukaabel S1255 peale.
- 3. Suunake vooluhulga mõõturi kaabel tagant välja.



VALITAVAD VÄLJUNDID/SISENDID

S1255 on varustatud tarkvaraga juhitavate AUX-sisendite ja väljunditega välise lüliti funktsiooni (kontakt peab olema potentsiaalivaba) või anduriga ühendamiseks.

Menüüs 7.4 - "Valit. sisendid/väljundid" valige AUX-ühendus, millega iga funktsioon on ühendatud.

Teatud funktsioonide jaoks võivad olla vajalikud lisaseadmed.

̈́, Vihje!

Mõned järgnevatest funktsioonidest on võimalik aktiveerida ja programmerida läbi menüü seadistuste.

Valitavad sisendid

Põhikaardil (AA2) nende funktsioonide jaoks valitavad sisendid on AA2-X28:3-11. Iga funktsioon ühendatakse mis tahes sisendi ja GND (AA2-X29)-ga.



Ülaltoodud näites on kasutatud sisendeid AUX1 (AA2-X28:3) ja AUX2 (AA2-X28:4).

Valitavad väljundid

Valitav väljund on AA2-X27.

Väljundiks on potentsiaalivaba relee lülitusfunktsiooniga.

Juhul kui S1255 on välja lülitatud või avariirežiimis, on relee C-NC asendis.



Hoiatus!

Releeväljundi maksimaalne kogukoormus võib olla 2 A aktiivkoormuse juures (230V AC).

<u>ب</u>ڳر

Vihje!

AXC lisaseade on vajalik juhul kui AUX-väljundiga ühendatakse rohkem kui üks funktsioon.

AUX-sisendite valiku võimalus

Temperatuuriandur

Võimalikud valikud on:

- boiler (BT52) (kuvatakse üksnes siis, kui 3-tee ventiiliga juhitav lisaküte on valitud menüüs 7.1.5 - "Lisaküte")
- Jahutus/küte (BT74) määrab millal on aeg lülitada jahutusja kütterežiimi vahel (saab valida kui jahutuse funktsioon on aktiveeritud menüüs 7.2.1 - "Lisa/eemalda lisaseadmed").
- väline tagasivooluandur (BT71)

Monitor

Võimalikud valikud on:

- välise seadme häire. Häire on ühendatud juhtseadmega, mis tähendab, et häire kuvatakse infoteatena ekraanil. NO või NC-tüüpi potentsiaalivaba signaal
- nivooandur¹/ survelüliti / vooluhulga mõõtur maakollektorile (NC).

Funktsioonide väline aktiveerimine

Välise lülitusfunktsiooni saab ühendada S1255-ga, et aktiveerida erinevaid režiime. Funktsioon on aktiveeritud ajal, mil lüliti on suletud.

Võimalikud aktiveeritavad funktsioonid:

- maakollektori pumba sundreguleerimine
- sooja tarbevee vajadusrežiim "Täiendav soe vesi"
- sooja tarbevee vajadusrežiim "Väike"
- "Väline reguleerimine"

Lüliti väljalülitamisel muudetakse temperatuuri °C võrra (kui ruumiandur on ühendatud ja aktiveeritud). Kui ruumiandur ei ole ühendatud või aktiveeritud, seadistatakse "Temperatuur" ("Nihe") soovitud muudatus valitud astmete arvu võrra. Väärtust on võimalik reguleerida vahemikus 10 kuni 10. 2 kuni 8 kliimasüsteemi väliseks reguleerimiseks on vaja lisatarvikuid.

- kliimasüsteem 1 kuni 8

Muudatuse väärtus seadistatakse menüüs 1.30.3 -"Väline reguleerimine".

• ühe neljast ventilaatorikiirusest aktiveerimine.

(Saab valida ventilatsiooni lisaseadme aktiveerimisel.)

Saadaval on järgmised võimalused:

- "Aktiv. vent kiirus 1 (TA)" "Aktiv. vent kiirus 4 (TA)"
- "Aktiv. vent kiirus 1 (TS)"

Ventilaatori kiirus on aktiveeritud ajal, mil lüliti on suletud. Normaalkiirus taastatakse lüliti avamisega.

Hoiatus!

Seda funktsiooni saab kasutada ainult vooluvõrkudes, mis toetavad "SG Ready" standardit.

"SG Ready" jaoks on vaja kahte AUX sisendit.

Selle funktsiooni vajaduse korral tuleb see ühendada klemmliistule X28 põhikaardil (AA2).

"SG Ready" on nutikas viis tariifi reguleerimiseks, mille kaudu teie elektritarnija saab mõjutada toa-, sooja tarbevee ja/või basseinivee temperatuuri (olemasolul) või blokeerida teatud aegadel päevas lisakütte ja/või soojuspumba kompressori (võimalik valida menüüs 4.2.3 pärast funktsiooni aktiveerimist). Aktiveerige funktsioon, ühendades potentsiaalivaba lülitusfunktsiooni kahe sisendiga, mis on valitud menüüs 7.4 - "Valit. sisendid/väljundid" (SG Ready A ja SG Ready B).

Suletud või avatud lülitus tähendab ühte järgnevast:

- Blokeerida (A: Suletud, B: Avatud)

"SG Ready" on aktiivne. S1255 kompressor ja lisaküte on blokeeritud.

- Tavarežiim (A: avatud, B: avatud)

"SG Ready" ei ole aktiivne. Mõju süsteemile puudub.

– Madala hinna režiim (A: avatud, B: suletud)

"SG Ready" on aktiivne. Süsteem on orienteeritud kulude kokkuhoiule ja võib nt kasutada elektritootja madalat tariifi või mõne süsteemi kuuluva energiaallika liigset tootmisvõimsust (süsteemile avaldatavat mõju saab reguleerida menüüs 4.2.3).

- Liigse tootmisvõimsuse režiim (A: suletud, B: suletud)

"SG Ready" on aktiivne. Süsteemil on elektritarnija liigse tootmisvõimsuse (väga madal hind) korral lubatud töötada täisvõimsusel (süsteemile avaldatavat mõju saab seadistada menüüs 4.2.3).

(A = SG Ready A ja B = SG Ready B)

Funktsioonide väline blokeerimine

S1255-ga saab ühendada välise lülitusfunktsiooni erinevate funktsioonide blokeerimiseks. Lüliti peab olema potentsiaalivaba ja lüliti väljalülitamisel toimub blokeerimine.

Tähelepanu!

Blokeerimisel tekib jäätumise oht.

Funktsioonid, mida saab blokeerida:

- kütmine (küttevajaduse blokeerimine)
- soe tarbevesi (sooja tarbevee tootmine). Sooja tarbevee ringlus (HWC) jääb töösse.
- kompressor

- sisemiselt juhitav lisaküte
- tariifi blokeerimine (lisaküte, kompressor, küte, jahutus ja soe tarbevesi on lahti ühendatud)

AUX-väljundi valikuvõimalused

Märguanded

- häire
- üldhäire
- jahutusrežiimi tähis (kehtib üksnes jahutuse lisaseadmete olemasolu korral)
- puhkus
- eemaloleku režiim

Juhtimine

- tsirkulatsioonipump sooja tarbevee tsirkulatsiooniks
- väline kütteveepump
- põhjaveepump
- väline tarbevee jaotusventiil



Tähelepanu!

Vastav jaotuskapp peab olema märgistatud hoiatusega välispinge kohta.

Välise tsirkulatsioonipumba ühendamine

Väline tsirkulatsioonipump on ühendatud AUX-väljundiga vastavalt alltoodud joonisele.



Seadistused

ELEKTRILISE LISAKÜTTE MAKSIMAALNE VÕIMSUS

Astmete arv, maksimaalne elektrivõimsus ja -toide elektriküttekeha ühendusel erinevad sõltuvalt mudelist, vt tabeleid.

Täiendav elektriküte võib olla piiratud sõltuvalt valitud riigist.

Elektrilise küttekeha võimsus on jaotatud astmeteks (neljaks astmeks kui elektriküttekeha 3x400 V on lülitatud maksimaalsele võimsusele 9 kW), vastavalt tabelile.

Elektriküttekeha võimsus seadistatakse menüüs 7.1.5.1 -"Sise el. lisaküte".

Sukelküttekeha võimsusastmed

Tabeli(te)s on näidatud elektriküttekeha koguvool.

Lisaks sellele on kompressori töövool.

Lülitamine maksimaalsele elektrivõimsusele

Kui tarnimise ajal on vaja ühendada elektriküttekeha maksimaalsest suurema võimsusega (7 kW), võib soojuspumba lülitada maksimaalsele võimsusele 9 kW.

Ühendage valge kaabel klemmliistult X7-2:N klemmliistule X9:L(2) põhikaardil (AA2).

3x400 V (maksimaalne elektrivõimsus, ühendatakse tarnimise ajal 7 kW seadmele S1255-12 / -16)

Maksimaalne elektrilise lisakütte võimsus (kW)	Max faasivool L1(A)	Max faasivool L2(A)	Max faasivool L3(A)
0	-	-	-
1	-	-	4,3
2	-	8,7	-
3	-	8,7	4,3
4	-	8,7	8,7
5	-	8,7	13,0
6	8,7	8,7	8,7
71	8,7	8,7	13,0

1 Tehase seade

3x400 V (maksimaalne elektrivõimsus, ühendatakse 9 kW seadmele S1255-12 / -16)

Maksimaalne elektrilise lisakütte võimsus (kW)	Max faasivool L1(A)	Max faasivool L2(A)	Max faasivool L3(A)
0	-	-	-
2	-	8,7	-
4	-	8,7	8,7
6	8,7	8,7	8,7
9	8,7	15,6	15,6

3x400 V, S1255-6

Maksimaalne elektrilise lisakütte võimsus (kW)	Max faasivool L1(A)	Max faasivool L2(A)	Max faasivool L3(A)
0,0	-	-	-
0,5	2,2	-	-
1,0	-	4,3	-
1,5	2,2	4,3	-
2,0	-	-	8,7
2,5	2,2	-	8,7
3,0	-	4,3	8,7
3,5	2,2	4,3	8,7
4,0	-	11,5	7,5
4,5	2,2	11,5	7,5
5,0	-	7,5	15,6
5,5	2,2	7,5	15,6
6,0	-	11,5	15,6
6,51	2,2	11,5	15,6

1 Tehase seade

3x230 V, S1255-6

Maksimaalne elektrilise lisakütte võimsus (kW)	Max faasivool L1(A)	Max faasivool L2(A)	Max faasivool L3(A)
0,0	-	-	-
0,5	-	2,2	2,2
1,0	-	4,3	4,3
1,5	-	6,5	6,5
2,0	-	8,7	8,7
2,5	-	10,9	10,9
3,0	8,7	4,3	11,5
3,5	8,7	6,5	13,2
4,0	8,7	8,7	15,1
4,51	8,7	10,9	17,0

1 Tehase seade

3x230 V, S1255-12

Maksimaalne elektrilise lisakütte võimsus (kW)	Max faasivool L1(A)	Max faasivool L2(A)	Max faasivool L3(A)
0	-	-	-
2	-	8,7	8,7
4	8,7	8,7	15,1
6	15,1	15,1	15,1
91	15,1	27,2	27,2

1 Tehase seade

1x230 V S1255-6

Maksimaalne elektrilise lisakütte võimsus (kW)	Max faasivool L1(A)
0,0	-
0,5	2,2
1,0	4,3
1,5	6,5
2,0	8,7
2,5	10,9
3,0	13,0
3,5	15,2
4,0	17,4
4,51	19,6

1 Tehase seade

1x230 V, S1255-12

Maksimaalne elektrilise lisakütte võimsus (kW)	Max faasivool L1(A)
0,0	-
1,0	4,3
2,0	8,7
3,0	13,0
4,0	17,4
5,0	21,7
6,0	26,1
7,01	30,4

1 Tehase seade

Kui vooluandurid on ühendatud, jälgib S1255 faaside voolutugevust ja jaotab elektrilise lisakütte astmed automaatselt vähim koormatud faasile.

Tähelepanu!

Juhul kui vooluandureid pole ühendatud, arvutab S1255, kui kõrge on vool asjakohaste võimsusastmete lisamisel. Juhul kui voolutugevus on seadistatud kaitsme suurusest kõrgem, ei lubata võimsusastmel sisse lülituda.

AVARIIREŽIIM

小

Avariirežiimi kasutatakse töötõrke ja hoolduse korral.

Kui S1255 on avariirežiimis, töötab süsteem järgnevalt:

- Kompressor on blokeeritud.
- S1255 prioriteet on soojuse tootmisel.
- Võimalusel toimub sooja vee tootmine.
- Koormusmonitor ei ole aktiivne.
- Elektriküttekeha on jaotatud astmeteks vastavalt seadistustele menüüs 7.1.8.2 Avariirežiim.
- Kindel pealevoolutemperatuur juhul kui süsteemil puudub väärtus välistemperatuuri andurilt (BT1).

Saate avariirežiimi aktiveerida nii siis, kui S1255 töötab ja kui see on välja lülitatud.

Kui avariirežiim on aktiivne, muutub olekulamp kollaseks.

Aktiveerimiseks kui S1255 töötab: vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu (SF1) 2 sekundi jooksul all ja valige "avariirežiim" väljalülitamise menüüst.

Avariirežiimi aktiveerimiseks kui S1255 on välja lülitatud: vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu (SF1) 5 sekundi jooksul all. (Avariirežiimi deaktiveerimiseks vajutage üks kord.)

Kasutuselevõtmine ja seadistamine

Ettevalmistused

 Kontrollige, et väljapoole paigaldatud täiteventiilid oleksid täiesti kinni.

Ĵ₽ ŀ

<u>'</u>!\

Hoiatus!

Kontrollige kaitselülitit (FC1). See võis transpordi ajal rakenduda.

Tähelepanu!

Ärge käivitage S1255 kui on oht, et süsteemis olev vesi on külmunud.

Täitmine ja õhutamine

Hoiatus!

Ebapiisav õhutamine võib S1255 sisemisi osi kahjustada.

KLIIMASÜSTEEMI TÄITMINE JA ÕHUTAMINE

Täitmine

- Avage täiteventiil (väline, pole tootega kaasas). Täitke tarbeveeboileri spiraalsoojusvaheti ja ülejäänud kliimasüsteem veega.
- 2. Avage õhutusventiil (QM22).
- Kui õhutusventiilist (QM22) väljuv vesi ei ole õhuga segunenud, sulgege ventiil. Mõne aja pärast hakkab rõhk tõusma.
- 4. Kui õige rõhk on saavutatud, sulgege täiteventiil.

Õhutamine

<u>/!</u>\

- Soojuspumba õhutamiseks kasutage õhutusventiile (QM22) ja ülejäänud kliimasüsteemi õhutamiseks samuti vastavaid õhutusventiile.
- Lisage vedelikku ja õhutage seni, kuni kogu õhk on süsteemist eemaldatud ja rõhk on õige.

Tähelepanu!

Enne õhutustamist tuleb tarbeveespiraali õhutusvoolik veest tühjendada. See tähendab, et süsteemist ei pruugi rõhk tingimata väljuda vaatamata sellele, et vesi väljub siis, kui õhutusventiil (QM22) on avatud.

TARBEVEEBOILERI TÄITMINE

- 1. Avage maja soojaveekraan.
- 2. Täitke tarbeveeboiler külmaveetoru kaudu (XL3).

3. Kui soojaveekraanist tulevas vees ei leidu enam õhumulle, on tarbeveeboiler täis ja kraani võib sulgeda.

MAAKOLLEKTORI SÜSTEEMI TÄITMINE JA ÕHUTAMINE

Maakollektori süsteemi täitmiseks segage lahtises mahutis vesi ja antifriis. Segu peab olema kaitstud külmumise eest kuni temperatuurini -15°C. Maakollektori lisamine toimub täitmispumba ühendamisel.

- 1. Kontrollige, et maakollektori süsteem ei leki.
- 2. Ühendage täitmispump ja maakollektori süsteemi täiteühenduse ventiilikomplekti tagasivoolutoru (lisaseade).
- 3. Kui kasutate alternatiivi 1 (nivoopaak), sulgege nivoopaagi all olev ventiil.
- 4. Sulgege täiteühenduse ventiilikomplekti pöördventiil.
- 5. Avage täiteühenduse ventiilid.
- 6. Käivitage täitmispump.
- 7. Täitke, kuni vedelik hakkab voolama tagasivoolutorust.
- 8. Sulgege täiteühenduse ventiilid.
- 9. Avage täiteühenduse ventiilikomplekti pöördventiil.
- Kui kasutate alternatiivi 1 (nivoopaak), avage nivoopaagi (CM2) all olev ventiil.



Käivitamine ja kontroll

KÄIVITUSJUHEND

Tähelepanu!

Kliimasüsteem peab olema täidetud veega enne S1255 käivitamist.

Tähelepanu!

∕∖∖

Kui süsteemis on mitu soojuspumpa, tuleb käivitusjuhend kõigepealt käivitada alluvates soojuspumpades.

Soojuspumpades, mis ei ole põhiseade, saate teha ainult soojuspumba tsirkulatsioonipumpade seadistusi. Ülejäänud seadistusi reguleerib ja juhib põhiseade.

- Käivitage S1255, vajutades sisse/välja nuppu (SF1). 1.
- 2. Järgige ekraanil olevat käivitusjuhendit. Juhul kui S1255 käivitamisel käivitusjuhendit ei kuvata, aktiveerige see käsitsi menüüst 7.7.

Vihje!

Detailsemat kirjeldust seadme juhtsüsteemi kohta (talitlus, menüüd jne) vaadake lõigust "Juhtimine - Sissejuhatus".

Juhul kui S1255 käivitamise ajal toimub maja jahutamine, ei pruugi kompressor kogu vajadust suuta rahuldada ilma lisakütet kasutamata.

Kasutuselevõtmine

Seadme esmakordsel käivitamisel aktiveeritakse ka käivitusjuhend. Käivitusjuhendis antakse teavet selle kohta, kuidas toimida seadme esmakordsel käivitamisel, ja tutvustatakse seadme põhiseadistusi.

Käivitusjuhendi eesmärk on tagada nõuetekohane käivitamine ja seetõttu ei tohi ühtegi etappi vahele jätta.



Hoiatus!

Niikaua kuni käivitusjuhend on aktiivne, ei käivitu seadme ükski funktsioon automaatselt.

Käivitusjuhendi toimingud



A. Lehekülg

Siit on võimalik näha, kui kaugele olete käivitusjuhisega jõudnud.

Lehekülgede sirvimiseks lohistage sõrmega vasakule või paremale.

Sirvimiseks võite vajutada ka ülemistes nurkades olevaid nooli.

B. Menüü number

Siin näete millisel juhtsüsteemi menüül antud käivitusjuhend põhineb.

Kui soovite muudetava menüü kohta rohkem lugeda, siis leiate sellekohast infot abimenüüst või paigaldusjuhendist.

C. Valikud/sätted

Süsteemi sätteid määrate siit.

JÄRELSEADISTAMINE JA ÕHUTAMINE

Pumba reguleerimine, automaatne

Maakollektori kontuur

Maakollektori süsteemis õige vooluhulga seadistamiseks peab maakollektori pump töötama õigel kiirusel. S1255 on standardrežiimis automaatselt juhitav maakollektori pump. Teatud funktsioonid ja lisaseadmed võivad vajada selle käsitsi käivitamist, millisel juhul tuleb seadistada õige kiirus.



Vihje!

Juhul kui multi-paigaldisse on paigaldatud mitu soojuspumpa, peaks seadme optimaalse töö tagamiseks kõigil soojuspumpadel olema sama suurusega kompressor.

Automaatne reguleerimine toimub kompressori töötamise ajal ja seadistab maakollektori pumba kiiruse nii, et saavutatakse optimaalne temperatuuride erinevus pealeja tagasivoolu vahel.

Kliimasüsteem

Kliimasüsteemis õige vooluhulga seadistamiseks peab kütteveepump töötama õigel kiirusel. S1255 on standardrežiimis automaatselt reguleeritav kütteveepump. Teatud funktsioonid ja lisaseadmed võivad vajada selle käsitsi käivitamist, millisel juhul tuleb seadistada õige kiirus.

Automaatne reguleerimine toimub kompressori töötamise ajal ja seadistab kütteveepumba kiiruse asjakohase töörežiimi jaoks nii, et saavutatakse optimaalne temperatuuride erinevus peale- ja tagasivoolu vahel. Kütmise ajal kasutatakse seadistatud arvutusliku välistemperatuuri (VAT) ja temperatuurierinevust menüüs 7.1.6.2.. Vajaduse korral saab piirata tsirkulatsioonipumba maksimaalset kiirust menüüs 7.1.2.2.

Pumba reguleerimine, käsijuhtimine

Maakollektori pool

S1255 on automaatselt reguleeritav maakollektori pump. Käsijuhtimiseks tuleb: "Auto" deaktiveerida menüüs 7.1.2.7 ning seejärel seadistada kiirus vastavalt joonisele allpool.

Hoiatus!

Kui kasutatakse passiivjahutuse lisaseadet, tuleb maakollektori pumba kiirus seadistada menüüs 7.1.2.7.

Seadistage pumba kiirus kui süsteem on saavutanud tasakaalu (ideaalis 5 minutit pärast kompressori käivitumist).

Reguleerige vooluhulka nii, et väljuva külmakandja (BT11) ja sissetuleva külmakandja (BT10) temperatuuride erinevus on vahemikus 2 – 5 °C. Vaadake neid temperatuure menüüst 3.1 "Töötamise info" ja reguleerige maakollektori pumba ((GP2)) kiirust kuni temperatuuride erinevus on saavutatud. Suur erinevus näitab külmakandja madalat vooluhulka ja väike erinevus näitab suurt vooluhulka.

> Tõstekõrgus, kPa Elektrivõimsus, W

S12556 kW



S1255 12 kW





Kliimasüsteem

S1255 on automaatselt juhitav küttevee pump. Käsijuhtimiseks tuleb: "Auto" deaktiveerida menüüs 7.1.2.2 ning seejärel seadistada kiirus vastavalt joonistele allpool.

Temperatuuride erinevus peab olema erinevate töötamistingimuste puhul sobiv (kütmine: 5 – 10 °C, sooja vee tootmine: 5 – 10 °C, basseiniküte: umb. 15 °C) juhtiva pealevoolutemperatuurianduri ja tagasivooluanduri vahel. Kontrollige neid temperatuure menüüs 3.1 "Tööinfo" ja reguleerige kütteveepumba (GP1) kiirust kuni temperatuuride erinevus on saavutatud. Suur erinevus näitab küttevee madalat vooluhulka ja väike erinevus näitab suurt vooluhulka.



S1255 6 kW



S1255 12 kW



Järelseadistamine, õhutamine, kliimasüsteem

Kuna kuumast veest vabaneb õhk, siis võib õhutamine olla vajalik. Kui soojuspumbast või kliimasüsteemist on kosta mulinat, tuleb kogu süsteemi täiendavalt õhutada. Kontrollige rõhku väljapoole paigaldatud manomeetriga (BP5). Kui rõhk langeb, on vaja süsteem uuesti täita.

Järelseadistamine, õhutamine, maakollektori pool

Nivoopaak

Kontrollige vedeliku taset nivoopaagis (CM2). Kui vedeliku tase on langenud, lisage vedelikku.

- 1. Sulgege paagi all olev ventiil.
- 2. Keerake lahti paagi peal olev ühendus.
- 3. Lisage maakollektori vedelikku, kuni 2/3 paagist on vedelikku täis.
- 4. Keerake kinni paagi peal olev ühendus.
- 5. Avage paagi all olev ventiil.

Rõhu tõstmiseks süsteemis, sulgege väljamineval torustikul asuv ventiil, kui maakollektori pump (GP2) töötab ja nivoopaak (CM2) on avatud, nii et vedelik voolab paagist alla.

Paisupaak

Kui paisupaaki (CM3) kasutatakse nivoopaagi asemel, tuleb rõhku kontrollida manomeetriga (BP6). Kui rõhk langeb, on vaja süsteem uuesti täita.



≈2/3

Küttegraafiku seadistamine

Menüüdes "Küttegraafik" ja "Jahutusgraafik" näete enda maja kütte- ja jahutusgraafikuid. Graafikute funktsiooniks on tagada ühtlane ruumitemperatuur olenemata välisõhu temperatuurist ja seeläbi seadme ökonoomne töö. Nende graafikute põhjal määrab S1255 kliimasüsteemi vee temperatuuri (pealevoolutemperatuuri) ja seega ka ruumitemperatuuri.

KÜTTEGRAAFIKU KALDENURK

Kütte-/jahutusgraafikute kaldenurgad näitavad, mitme kraadi võrra tuleb tõsta/alandada pealevoolutemperatuuri, kui välisõhu temperatuur langeb/tõuseb. Mida järsem on kaldenurk, seda kõrgem on kütte pealevoolutemperatuur või seda madalam on jahutuse pealevoolutemperatuur teatud välisõhu temperatuuri puhul.



Graafiku optimaalne kaldenurk sõltub teie elukoha kliimatingimustest, kas majja on paigaldatud radiaatorid, jahutuskonvektorid või põrandaküte ja kui hästi maja on soojustatud.

Kütte-/jahutusgraafik seadistatakse siis, kui kütte-/jahutussüsteem on paigaldatud, kuid see võib vajada ka järelseadistamist. Hiljem ei tohiks graafikute seadistamiseks vajadust olla.

KÜTTEGRAAFIKU NIHUTAMINE

Küttegraafiku nihutamine tähendab seda, et pealevoolutemperatuur muutub ühtselt kõikidel välisõhu temperatuuridel, nt küttegraafiku nihutamine +2 astme võrra suurendab pealevoolutemperatuuri 5 °C võrra kõikidel välisõhu temperatuuridel. Vastav muudatus jahutusgraafikus põhjustab pealevoolutemperatuuri vähendamise.



PEALEVOOLUTEMPERATUUR - MAKSIMAALSED JA MINIMAALSED VÄÄRTUSED

Kuna pealevoolutemperatuur ei saa olla seadistatud maksimaalsest väärtusest kõrgem või seadistatud minimaalsest väärtusest madalam, muutub graafik nende temperatuuride korral sirgeks.



Hoiatus! F

Põrandaküttesüsteemide puhul on maksimaalne pealevoolutemperatuur tavapäraselt seadistatud vahemikus 35 kuni 45 °C.



Hoiatus!

Kondenseerumise vältimiseks peab põrandajahutusega olema piiratud pealevoolutemp. min väärtus.

GRAAFIKU REGULEERIMINE



- 1. Valige kliimasüsteem (kui on üle ühe), mille graafikut soovite muuta.
- 2. Valige graafik ja nihe.
- Valige max ja min pealevoolutemperatuur. 3.



Graafik 0 tähendab, et kasutatakse "Individ. graafik".

"Individ. graafik" seadistused tehakse menüüs 1.30.7.

KÜTTEGRAAFIKU LUGEMI TÕLGENDAMINE

- 1. Lohistage sõrmega välistemperatuuri teljel olevas ringis.
- 2. Teisel teljel olevas ringis näete pealevoolutemperatuuri väärtust.

myUplink

myUplink abil saate paigaldist juhtida kus ja millal soovite. Mis tahes rikke korral saate häireteate otse oma e-postile või tõuketeavituse myUplink rakendusele, mis võimaldab teil koheselt tegutseda.

Lisainformatsiooni saamiseks külastage myuplink.com.

Tehnilised andmed

Vajate järgnevat, et myUplink saaks sidet pidada teie S1255-ga:

- traadita võrk või võrgukaabel
- Internetiühendus
- konto myuplink.com

Soovitame myUplink jaoks meie mobiilirakendusi.

Ühendus

Oma süsteemi ühendamiseks myUplink-ga:

- Valige ühenduse tüüp (wifi/Ethernet) menüüs 5.2.1 või 5.2.2.
- 2. Kerige allapoole menüüs 5.1 ja valige "Uue ühendusstringi taotlemine".
- 3. Kui ühendusstring on loodud, näidatakse seda selles menüüs ja see kehtib 60 minutit.
- 4. Juhul kui teil kontot veel pole, registreerige mobiilirakenduses või myuplink.com.
- 5. Oma paigaldise ühendamiseks myUplink kasutajakontoga, kasutage seda ühendusstringi.

Teenuste valik

myUplink annab teile juurdepääsu erinevatele teenuse tasanditele. Baastasandi teenus on lisatud ja peale selle saate valida kaks lisateenust kindla aastatasu eest (tasu erineb sõltuvalt valitud funktsioonidest).

Teenuse tasand	Baastasand	Lisateenus pikendatud ajalugu	Lisateenus seadistuste muutmiseks
Vaatleja	Х	Х	Х
Häiresignaal	Х	Х	Х
Ajalugu	Х	Х	Х
Pikendatud ajalugu	-	Х	-
Halda	-	-	Х

Juhtimine – sissejuhatus

Ekraan



OLEKULAMP

Olekulamp näitab hetke tööolekut. Nt:

- lambis süttib valge tuli, kui seade töötab tavalises töörežiimis.
- lamp süttib kollaselt, kui seade on avariirežiimis.
- · lamp süttib punaselt aktiivse häiresignaali korral;
- valge tuli vilgub aktiivse teate ajal.
- on sinine kui S1255 on välja lülitatud.

Kui olekulamp on punane, näete ekraanil infot ja soovitusi sobivate tegevuste kohta.



Selle info saate ka myUplink kaudu.

USB-PORT

Ekraani kohal on USB-port, mida saab kasutada nt tarkvara uuendamiseks. Paigaldise tarkvara viimase versiooni allalaadimiseks logige myuplink.com sisse ning vajutage "Üldine" ja seejärel "Tarkvara" sakil.



Vihje!

Toote ühendamisel võrguga saate tarkvara uuendada USB-porti kasutamata. Vt lõiku "myUplink".

SISSE/VÄLJA NUPP

Sisse/välja nupul (SF1) on kolm funktsiooni:

- käivita
- lülita välja
- aktiveeri avariirežiim

Käivitamiseks vajutage üks kord sisse/välja nuppu.

Välja lülitamiseks, taaskäivitamiseks või avariirežiimi aktiveerimiseks: vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu 2 sekundi jooksul all. Seejärel kuvatakse menüü erinevate valikutega.

Koheseks väljalülitamiseks: vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu 5 sekundi jooksul all.

Avariirežiimi aktiveerimiseks kui S1255 on välja lülitatud: vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu (SF1) 5 sekundi jooksul all. (Avariirežiimi deaktiveerimiseks vajutage üks kord.)

EKRAAN

Ekraanil kuvatakse juhised, seadistused ja info seadme töö kohta.

Navigeerimine

S1255 on puuteekraan, millel saate sõrmega vajutades ja lohistades kergesti navigeerida.

VALI

Enamik valikud ja funktsioone aktiveeritakse õrna sõrmevajutusega ekraanil.

SIRVI

Alumises servas olevad punktid näitavad, et lehekülgi on rohkem.

Lehekülgede sirvimiseks lohistage sõrmega vasakule või paremale.

KERI

Kui menüül on mitu alammenüüd, näete rohkem teavet sõrmega üles- või allapoole lohistades.



MUUDA SEADISTUST

Vajutage seadistusel, mida soovite muuta.

Kui see on sees/väljas seadistus, muutub see niipea kui seda vajutate.



Kui võimalikke väärtusi on mitu, ilmub pöördketas, mida saate soovitud väärtuse leidmiseks üles-alla kerida.



Muudatuse salvestamiseks vajutage 💙 või 😣 kui te ei soovi muudatust teha.

TEHASE SEADE

Tehases seadistatud väärtused on märgistatud *.



ABIMENÜÜ



Paljudes menüüdes on sümbol, mis näitab, et on võimalik kasutada lisaabi.

Abiteksti avamiseks vajutage sümbolil.

Terve teksti nägemiseks peate võib-olla sõrmega lohistama.

Menüü tüübid

KODUEKRAANID

Smartguide

Smartguide abil saate näha infot hetkeoleku kohta ja teha lihtsalt kõige tavapärasemaid seadistusi. Nähtav info sõltub sellest, milline toode teil on ja tootega ühendatud lisaseadmetest.

Tehke valik ja vajutage sellel, et jätkata. Ekraanil olevad juhised aitavad teil teha õige valiku või annavad toimuva kohta infot.



Funktsioonilehed

Funktsioonilehtedel saate vaadata infot hetkeoleku kohta ja teha lihtsalt kõige tavapärasemaid seadistusi.

Funktsioonilehed, mida näete, sõltuvad teie tootest ja sellega ühendatud lisaseadmetest.



Funktsioonilehtede sirvimiseks lohistage sõrmega paremale või vasakule.



NIBE S1255



Soovitud väärtuse reguleerimiseks vajutage kaardil. Teatud funktsioonilehtedel saate sõrmega lohistada üles- või allapoole, et saada rohkem kaarte.

Toote ülevaade

Hooldusjuhtumite korral on hea hoida toote ülevaade avatuna. Leiate selle funktsioonilehtede hulgast.

Siin leiate info toote nime, toote seerianumbri, tarkvara versiooni ja teeninduse kohta. Uue allalaaditava tarkvara olemasolul saate seda teha siin (tingimusel, et S1255 on ühendatud myUplink)-ga.

:്റ്- Vihje!

Sisestage hoolduse üksikasjad menüüsse 4.11.1.



Rippmenüü

Koduekraanilt saate minna täiendavat infot sisaldava uue akna juurde, lohistades alla rippmenüü.



Rippmenüü näitab S1255 hetkeolekut, st mis hetkel töötab ja mida S1255 hetkel teeb. Töös olevad funktsioonid on raamiga märgistatud.



Iga funktsiooni kohta täiendava teabe saamiseks vajutage menüü alumises servas olevatel ikoonidel. Valitud funktsiooni kohta info vaatamiseks kasutage kerimisnuppu.

13.45 3 Märts		-6° ≘	
Küte			I
Ruumitemperatuur	22.3 °C		
Väl. pealevooluandur (BT25)	30.7 °C		
Tagasivoolutemperatuur (BT3)	25.0 °C		
Arvest pealev. temp 1	53.4 °C		
< () () () () () () () () () () () () () (& ©	>
MENÜÜ JAOTIS

Menüü jaotises leiate kõik menüüd ja saate teha edasijõudnud seadistusi.



Koduekraanile naasmiseks võite alati vajutada "X".

	Peamenüü	×
1	Sisekliima	>
2	Soe tarbevesi	>
3	Info	>
4	Minu süsteem	>

Kliimasüsteemid ja tsoonid

Ühes kliimasüsteemis võib olla üks või mitu tsooni. Üheks tsooniks võib olla konkreetne ruum. Samuti on võimalik radiaatori termostaatide abil jagada üks suur ruum mitmeks tsooniks.

Igas tsoonis võib olla üks või mitu lisaseadet nt ruumiandurit või termostaati, nii juhtmega kui juhtmevaba.

PÕHIMÕTTESKEEM KAHE KLIIMASÜSTEEMI JA NELJA TSOONIGA



Selles näites on toodud maja kahe kliimasüsteemiga (A ja B), mis on jagatud nelja tsooni (1-4). Temperatuuri ja vajadusjuhtimisega ventilatsiooni saab juhtida iga tsooni jaoks individuaalselt (vajalik on lisaseade).

Juhtimine – menüüd

Mitme soojuspumbaga multi-paigaldistes on mõned menüüd näha ka selle soojuspumba ekraanil, mis ei ole põhiseade.

Menüü 1 - Sisekliima

ÜLEVAADE

1.1 - Temperatuur	1.1.1 - Küte					
	1.1.2 - Jahutus ¹					
	1.1.3 - Niiskus ¹					
1.2 - Ventilatsioon ¹	1.2.1 - Ventilaatori kiirus ¹					
	1.2.2 - Öine jahutus ¹					
	1.2.3 - FLM jahutus ¹					
	1.2.4 - Vajadusjuhtimisega ventilatsioon ¹					
	1.2.5 - Ventilaatori taastamisaeg ¹					
	1.2.6 - Filtri puhastamise intervall ¹					
	1.2.7 - Vent. soojuse taaskasut. ¹					
1.3 - Ruumianduri seadistused						
	1.3.4 - Tsoonid					
1.4 - Väline mõju						
1.5 - Kliimasüsteemi nimetus						
1.30 - Edasijõudnud	1.30.1 - Küttegraafik					
	1.30.2 - Jahutusgraafik ¹					
	1.30.3 - Väline reguleerimine					
	1.30.4 - Mad. pealev. kütmisel					
	1.30.5 - Mad. pealev. jahutamisel ¹					
	1.30.6 - Kõrgeim pealev. kütmisel					
	1.30.7 - Individ. graafik					
	1.30.8 - Nihkepunkt					

1 Vaadake teavet lisaseadme paigaldusjuhendist.

MENÜÜ 1.1 - TEMPERATUUR

Siin saate teha oma paigaldise kliimasüsteemi temperatuuriseadistusi.

Kui tsoone ja/või kliimasüsteeme on rohkem kui üks, tehakse seadistused iga tsooni/süsteemi jaoks.

MENÜÜ 1.1.1 - KÜTE

Temperatuuri seadistamine (kui ruumiandurid on paigaldatud ja aktiveeritud):

Seadistamise vahemik: 5 - 30 °C

Ekraanil kuvatakse temperatuuri väärtus kraadides (°C), kui tsooni juhib ruumiandur.

Hoiatus!

Aeglaselt toimiv küttesüsteem, nagu nt põrandaküte võib olla ruumianduritega juhtimiseks sobimatu.

Temperatuuri seadistamine (kui ruumiandurid ei ole aktiveeritud):

Seadistamise vahemik: -10 - 10

Ekraanil kuvatakse seadistatud väärtus kütmiseks (küttegraafiku nihe). Ruumitemperatuuri tõstmiseks või langetamiseks suurendage või vähendage ekraanil kuvatud väärtust.

Astmete arv, mille võrra tuleb väärtust muuta ruumitemperatuuri ühekraadilise muutuse saavutamiseks (sõltub konkreetsest kliimasüsteemist). Ühest astmest tavaliselt piisab, kuid mõningatel juhtudel on vaja muuta mitu astet.

Kui mitmel kliimasüsteemi tsoonil pole aktiveeritud ruumiandureid, on nendel sama graafiku nihe.

Seadistage soovitud väärtus. Uus väärtus kuvatakse kütmise koduekraanil sümbolist paremal pool.

Hoiatus!

Ruumi temperatuuri tõusu saab aeglustada radiaatorite või põrandakütte termostaatide abil. Selleks avage termostaadi ventiilid täielikult, v.a nendes ruumides, kus soovite jahedamat õhku, nt magamistubades.



Vihje!

Kui ruumitemperatuur on pidevalt liiga madal/kõrge, saate väärtust ühe astme võrra suurendada/vähendada menüüs 1.1.1.

Kui ruumitemperatuur muutub koos välistemperatuuri muutumisega, saate graafiku kaldenurka ühe astme võrra suurendada/vähendada menüüs 1.30.1.

Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades ruumitemperatuuril stabiliseeruda.

MENÜÜ 1.3 - RUUMIANDURI SEADISTUSED

Siin saate teha ruumiandurite ja tsoonide seadistusi. Ruumiandurid on grupeeritud tsoonide kaupa.

Siin saate valida tsooni, mille juurde andur kuulub. Iga tsooni jaoks saab ühendada mitu ruumiandurit. Igale ruumiandurile saab anda unikaalse nime.

Kütte ja jahutuse juhtimise saate aktiveerida vastava valiku märgistamisega. Kuvatavad valikud sõltuvad sellest, millist tüüpi andur on paigaldatud. Kui juhtimist pole aktiveeritud, on anduriks kuvamisandur.



Hoiatus!

Aeglaselt toimiv küttesüsteem, nagu nt põrandaküte võib olla ruumianduritega juhtimiseks sobimatu.

Kui tsoone ja/või kliimasüsteeme on rohkem kui üks, tehakse seadistused iga tsooni/süsteemi jaoks.

MENÜÜ 1.3.4 - TSOONID

Siin saate lisada ja nimetada tsoone. Saate valida ka kliimasüsteemi, mille juurde tsoon kuulub.

MENÜÜ1.4 - VÄLINE MÕJU

Siin näete infot lisaseadmete/funktsioonide kohta, mis võivad mõjutada sisekliimat ja mis on aktiivsed.

MENÜÜ 1.5 - KLIIMASÜSTEEMI NIMETUS

Siin saate anda nime paigaldise kliimasüsteemile.

MENÜÜ 1.30 - EDASIJÕUDNUD

Menüü "Edasijõudnud" on mõeldud teadlikumale kasutajale. Sellel menüül on mitu alamenüüd.

"Küttegraafik" Küttegraafiku kaldenurga seadistamine.

"Väline reguleerimine" Küttegraafiku nihke seadistamine, kui väline juhtelement on ühendatud.

"Mad. pealev. kütmisel" Minimaalse lubatud pealevoolutemperatuuri seadistamine kütmise ajal.

"Kõrgeim pealev. kütmisel" Kliimasüsteemi maksimaalse lubatud pealevoolutemperatuuri seadistamine.

"Individ. graafik" Siin saate erinõuete korral luua oma küttegraafiku, määrates soovitud pealevoolutemperatuurid erinevate välisõhu temperatuuride jaoks.

"Nihkepunkt" Valige küttegraafiku muutus kindlal välistemperatuuril. Ühest astmest tavaliselt piisab, et ruumitemperatuuri ühe kraadi võrra muuta, kuid mõningatel juhtudel on vaja muuta mitu astet.

MENÜÜ 1.30.1 - KÜTTEGRAAFIK

Küttegraafik

Seadistamise vahemik: 0 - 15

Menüüs "Küttegraafik" saate vaadata oma maja küttegraafikut. Küttegraafiku funktsiooniks on tagada ühtlane ruumitemperatuur olenemata välistemperatuurist. Selle küttegraafiku põhjal määrab S1255 kliimasüsteemi vee temperatuuri, pealevoolutemperatuuri ja seega ka ruumitemperatuuri. Siin saate valida küttegraafiku ja jälgida, kuidas pealevoolutemperatuur muutub erinevate välistemperatuuride puhul.

- Vihje!

Samuti on võimalik luua oma individuaalne küttegraafik. Seda tehakse menüüs 1.30.7.



Põrandaküttesüsteemide puhul on maksimaalne pealevoolutemperatuur tavapäraselt seadistatud vahemikus 35 kuni 45 °C.



:)- Vihje!

Kui ruumitemperatuur on pidevalt liiga madal/kõrge, saate graafiku nihet ühe astme võrra suurendada/vähendada.

Kui ruumitemperatuur muutub koos välistemperatuuri muutumisega, saate graafiku kaldenurka ühe astme võrra suurendada/vähendada.

Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades ruumitemperatuuril stabiliseeruda.

MENÜÜ 1.30.3 - VÄLINE REGULEERIMINE

Kliimasüsteem

Seadistamise vahemik: -10 - 10

Seadistamise vahemik (kui paigaldatud on ruumiandur): 5 - 30 °C

Välise juhtelemendi (nt ruumitermostaadi või taimeri) ühendamine võimaldab ruumitemperatuuri ajutiselt või perioodiliselt tõsta või langetada. Kui juhtelement on sisse lülitatud, muutub küttegraafiku nihe menüüs valitud astmete võrra. Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on aktiveeritud, seadistatakse soovitud ruumitemperatuur kraadides (°C).

Enam kui ühe kliimasüsteemi puhul saab iga süsteemi ja tsooni seadistust eraldi määrata.

MENÜÜ 1.30.4 - MAD. PEALEV. KÜTMISEL

küte

Seadistamise vahemik: 5 - 80 °C

Määrake kliimasüsteemi pealevoolutemperatuuri minimaalne väärtus. See tähendab, et S1255 seadmest ei saadeta kunagi välja temperatuuri, mille väärtus on alla siin seadistatud väärtuse.

Enam kui ühe kliimasüsteemi puhul saab iga süsteemi seadistust eraldi määrata.

MENÜÜ 1.30.6 - KÕRGEIM PEALEV. KÜTMISEL

kliimasüsteem

Seadistamise vahemik: 5 - 80 °C

Siin saate seadistada kliimasüsteemi pealevoolutemperatuuri kõrgeima väärtuse. See tähendab, et seadmest S1255 ei saadeta kunagi välja temperatuuri, mille väärtus on kõrgem kui siin seatud väärtus.

Enam kui ühe kliimasüsteemi puhul saab iga süsteemi seadistust eraldi määrata. Kliimasüsteemide 2 - 8 maksimaalse pealevoolutemperatuuri väärtust ei saa seadistada kõrgemaks kui kliimasüsteemil 1.

Hoiatus!

Põrandaküttesüsteemide puhul peaks "Maksimaalne pealevoolutemperatuur kütmisel" olema seadistatud vahemikus 35 kuni 45°C.

MENÜÜ 1.30.7 - INDIVID. GRAAFIK

Individ. graafik, küte

Pealevoolutemp

Seadistusvahemik: 5-80 °C

Hoiatus!

Graafik 0 tuleb valida individuaalne küttegraafik rakendamiseks.

Siin saate erinõuete korral luua oma küttegraafiku, määrates soovitud pealevoolutemperatuurid erinevate välisõhu temperatuuride jaoks.

MENÜÜ 1.30.8 - NIHKEPUNKT

välisõhu temp. Seadistusvahemik: -40-30 °C

küttegraafiku muutus

Seadistusvahemik: -10 - 10°C

Valige küttegraafiku muutus kindlal välisõhu temperatuuril. Ruumitemperatuuri muutmiseks ühe kraadi võrra piisab tavaliselt ühest astmest, kuid mõningatel juhtudel on vaja muuta mitu astet.

Küttegraafik on mõjutatav ± 5°C ulatuses seadistatud välisõhu temp..

Tähtis on valida õige küttegraafik, nii et ruumitemperatuur tunduks kogu aeg ühtlane.



Juhul kui majas tundub olevat külm nt. -2°C, seadistatakse "välisõhu temp." "-2" juurde ja "küttegraafiku muutus" suurendatakse, kuni soovitud toatemperatuur on saavutatud.

Hoiatus!

Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades ruumitemperatuuril stabiliseeruda.

Menüü 2 - Soe tarbevesi

ÜLEVAADE

2.1 - Täiendav soe vesi
2.2 - Sooja tarbevee vajadus
2.3 - Väline mõju
2.4 - Perioodiline suurendamine

2.5 - Sooja vee tsirkulatsioon

MENÜÜ 2.1 - TÄIENDAV SOE VESI

Seadistamise vahemik: 3, 6 ja 12 tundi, ja režiimid "Väljas" ja "Ühek. suurend."

Kui sooja tarbevee vajadus on ajutiselt suurenenud, võib seda menüüd kasutada valitud ajaperioodiks sooja tarbevee temperatuuri tõstmiseks.



Juhul kui "Suur" on valitud menüüs 2.2, ei saa temperatuuri rohkem tõsta.

Funktsioon aktiveeritakse kohe kui ajaperiood on valitud. Valitud seadistuse lõpuni jäänud aeg kuvatakse paremal.

Seadistatud aja lõppemisel taastatakse S1255 seadistatud vajaduse režiim.

Valige "Väljas", et "Täiendav soe vesi" välja lülitada.

MENÜÜ 2.2 - SOOJA TARBEVEE VAJADUS

Valikud: Smart control, Väike, Keskmine, Suur

Valitavate režiimide vaheline erinevus seisneb sooja tarbevee temperatuuris. Kõrgem temperatuur tähendab seda, et sooja tarbevett saab rohkem.

Smart control: Nutika reguleerimise aktiveerimisel jälgib S1255 pidevalt eelnevat sooja vee tarbimist ja kohandab soojaveeboileri temperatuuri, et tagada minimaalne energiakulu.

Väike: See režiim toodab muude alternatiividega võrreldes vähem sooja tarbevett madalamal temperatuuril. Seda režiimi võib kasutada majapidamistes, kus sooja tarbevee vajadus on väiksem.

Keskmine: Tavarežiimis toodetakse suurem kogus sooja tarbevett ja see sobib enamikele majapidamistele.

Suur: Selles režiimis toodetakse muude alternatiividega võrreldes kõige rohkem sooja tarbevett kõrgemal temperatuuril. Selles režiimis võib elektriküttekeha kasutada osaliselt sooja tarbevee soojendamiseks. Selles režiimis on sooja tarbevee tootmisel kütmise ees prioriteet.

MENÜÜ2.3 - VÄLINE MÕJU

Siin näete infot lisaseadmete/funktsioonide kohta, mis võivad mõjutada sooja tarbevee tootmist.

MENÜÜ 2.4 - PERIOODILINE SUURENDAMINE

Ajavahemik

Seadistusvahemik: 1 - 90 päeva

Algusaeg

Seadistamise vahemik: 00:00 - 23:59

Järgmine suurendamine

Siin näete kuupäeva, millal toimub järgmine perioodiline suurendamine.

Bakterite leviku vältimiseks boileris võivad soojuspump ja elektriküttekeha regulaarsete intervallide järel sooja tarbevee temperatuuri ühekordselt tõsta.

Siin saate valida sooja tarbevee temperatuuri tõstmiste vahelise aja pikkuse. Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 90 päeva. Funktsiooni käivitamiseks/välja lülitamiseks märkige/eemaldage märge "Aktiveeritud".

MENÜÜ 2.5 - SOOJA VEE TSIRKULATSIOON

Tööaeg

Seadistamise vahemik: 1 – 60 min

Seisuaeg Seadistusvahemik: 0-60 min

Ajavahemik

Aktiivsed päevad Seadistamise vahemik: Esmaspäev – Pühapäev

Algusaeg

Seadistamise vahemik: 00:00 – 23:59

Lõpuaeg

Seadistamise vahemik: 00:00 - 23:59

Siin saate määrata sooja tarbevee tsirkulatsiooni kuni viieks ajavahemikuks päevas. Määratud ajavahemike jooksul töötab sooja vee tsirkulatsioonipump vastavalt ülaltoodud seadistustele.

"Tööaeg" määrake, kui kaua peab sooja tarbevee tsirkulatsioonipump ühe toimingu jooksul töötama.

"Seisuaeg" määrake, kui kauaks peab sooja tarbevee tsirkulatsioonipump toimingute vahel seiskuma.

"Periood" Siin saate seadistada ajavahemiku, mille jooksul sooja tarbevee tsirkulatsioonipump töötab, valides *Aktiivsed päevad*, *Algusaeg* ja *Lõpuaeg*.

\triangle

Tähelepanu!

Sooja tarbevee ringlus aktiveeritakse menüüs 7.4 "Valitavad sisendid/väljundid" või lisaseadme kaudu.

Menüü 3 - Info

ÜLEVAADE

3.1 - Töötamise info ¹
3.2 - Temperatuuri logi
3.3 - Energia logi
3.4 - Häirete logi
3.5 - Tooteinfo kokkuvõte
3.6 - Litsentsid

¹ See menüü on näha ka paigaldatud alluvast soojuspumba piirangutega menüüsüsteemis.

MENÜÜ 3.1 - TÖÖTAMISE INFO

Teavet paigaldise hetke tööoleku kohta (nt hetke temperatuurid) leiate siit. Mitme omavahel ühendatud soojuspumbaga multi-paigaldistes näete nende kohta infot selles menüüs. Muudatusi ei saa teha.

Töötamise infot saate vaadata ka kõigist ühendatud juhtmevabadest seadmetest.

Küljel on näidatud QR kood. QR koodis on näidatud seerianumber, tootenimi ja teatud tööandmed.

MENÜÜ 3.2 - TEMPERATUURILOGI

Siin saate vaadata eelmise aasta keskmist ruumitemperatuuri nädala kaupa.

Keskmine ruumitemperatuur kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud ruumitemperatuuri andur/ruumimoodul.

Ventilatsiooni lisaseadmetega paigaldiste puhul, kus ruumiandurid puuduvad (BT50), kuvatakse ka väljatõmbeõhu temperatuur.

MENÜÜ 3.3 - ENERGIALOGI

Kuude arv Seadistamise vahemik: 1 – 24 kuud

Aastate arv Seadistamise vahemik: 1 – 5 aastat

Siin näete joonist, mis näitab kui palju energiat S1255 toodab ja tarbib. Saate valida, millised paigaldise osad lisatakse logisse. Samuti saab aktiveerida sise- ja/või välistemperatuuri ekraani.

Kuude arv: Siin saate valida mitu kuud joonisel kuvatakse.

Aastate arv: Siin saate valida mitu aastat joonisel kuvatakse.

MENÜÜ 3.4 - HÄIRETE LOGI

Veaotsingu hõlbustamiseks salvestatakse siia menüüsse seadme tööolek häiresignaali tekkimise ajal. Siit saate vaadata infot 10 viimaste häiresignaalide kohta.

Tööoleku vaatamiseks häiresignaali tekkimisel valige nimekirjast vastav häire.

MENÜÜ 3.5 - TOOTEINFO KOKKUVÕTE

Siin näete üldist infot oma süsteemi kohta, nt tarkvara versioone.

MENÜÜ 3.6 - LITSENTSID

Siin saate vaadata avatud lähtekoodi litsentse.

Menüü 4 - Minu süsteem

ÜLEVAADE

4.1 - Töörežiim

4.2 - Plus funktsioonid	4.2.2 - Päikeseelekter ¹				
	4.2.3 - SG Ready				
	4.2.5 - Smart Price Adaption™				
4.3 - Profiilid ¹					
4.4 - Ilma juhtimine					
4.5 - Eemalol. rež.					
4.6 - Smart Energy Source™					
4.7 - Energia hind	4.7.1 - Muutuv elektrihind				
	4.7.2 - Fikseeritud elektrihind				
	4.7.3 - 3-tee ventiiliga juhitav lisaküte				
	4.7.4 - Astmeliselt reguleeritav lisaküte				
	4.7.6 - Väline lisaküte				
4.8 - Kellaaeg ja kuupäev					
4.9 - Keel / Language					
4.10 - Riik					
4.11 - Tööriistad	4.11.1 - Paigaldamise üksikasjad				
	4.11.2 - Heli nupu vajutamisel				
	4.11.4 - Koduekraan				
4.30 - Edasijõudnud	4.30.4 - Kasutaja tehaseseaded				

1 Vaadake teavet lisaseadme paigaldusjuhendist.

MENÜÜ 4.1 - TÖÖREŽIIM

Töörežiim

Alternatiiv: Automaatrežiim, Käsirežiim, Ainult lisaküte

Käsirežiim

Valikud: Kompressor, Lisaküte, Kütmine, Jahutus

Ainult lisaküte

Alternatiiv: Küte

S1255 töörežiim on tavaliselt seadistatud "Automaatrežiim". Samuti on võimalik valida töörežiim "Ainult lisaküte". Aktiveeritavate funktsioonide vaatamiseks valige "Manuaalrežiim".

Kui valitud on "Käsirežiim" või "Ainult lisaküte", kuvatakse valikuvõimalused allpool. Märgistage funktsioon, mida soovite aktiveerida.

Töörežiim "Automaatrežiim"

Selles töörežiimis valib S1255 automaatselt lubatud funktsioonid.

Töörežiim "Käsirežiim"

Selles töörežiimis saate valida lubatud funktsioonid.

"Kompressor" on seade, mis kütab maja ja toodab sooja tarbevett. Manuaalrežiimis ei saa valikut "kompressor" tühistada.

"Lisaküte" on seade, mis aitab kompressoril soojendada maja ja/või toota sooja tarbevett, kui kompressor ei suuda koguvajadusega ise toime tulla.

"Küte" tähendab, et kodu köetakse. Kui te ei soovi, et kütmine on sisse lülitatud, võite jätta funktsiooni valimata.



Kui jätate valimata "lisaküte", võib mitte saavutada piisavat sooja tarbevee kogust ja/või kütet.

Töörežiim "Ainult lisaküte"

Selles töörežiimis ei ole kompressor aktiveeritud, kasutatakse ainult lisakütet.



Kui valite režiimi "Ainult lisaküte" tühistatakse kompressori valik, millega kaasneb suurem ekspluatatsioonikulu.

MENÜÜ 4.2 - PLUS FUNKTSIOONID

Kõikide paigaldatud lisafunktsioonide seadistused S1255 saate määrata alamenüüdest.

MENÜÜ 4.2.3 - SG READY

Siin saate valida, millist osa kliimasüsteemist (nt ruumitemperatuur) "SG Ready". aktiveerimine mõjutab. Seda funktsiooni saab kasutada ainult vooluvõrkudes, mis toetavad "SG Ready" standardit.

Mõjutatav ruumitemperatuur

"SG Ready" madala hinna režiimil tõuseb sisetemperatuuri paralleelnihe "+1" võrra. Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on aktiveeritud, tõuseb soovitud toatemperatuur 1°C võrra.

"SG Ready" liigse tootmisvõimsuse režiimil tõuseb sisetemperatuuri paralleelnihe "+2" võrra. Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on aktiveeritud, tõuseb soovitud toatemperatuur 2 °C võrra.

Mõjutatav soe vesi

"SG Ready" madala hinna režiimil seadistatakse sooja tarbevee seiskamistemperatuur võimalikult kõrgele ainult kompressori töötamise ajal (elektriküttekeha pole lubatud).

"SG Ready" liigse tootmisvõimsuse režiimi korral on soe tarbevesi seadistatud suure vajaduse režiimile (elektriküttekeha lubatud).

Tähelepanu!

Funktsioon tuleb ühendada kahte AUX-sisendisse ja aktiveerida menüüs 7.4 "Valitavad sisendid/väljundid".

MENÜÜ 4.2.5 - SMART PRICE ADAPTION™

Vahemik

<u>'!\</u>

Siin saate valida kuhu (millisesse tsooni) S1255 paigaldatakse.

Võtke ühendust oma elektritarnijaga, et saada teada, millise tsooni number sisestada.

Kütmise mõjutamine

Alternatiiv: sees/väljas

Mõju aste

Seadistamise vahemik: 1 - 10

Mõjutatav soe vesi

Alternatiiv: sees/väljas

Mõju aste

Seadistamise vahemik: 1 - 4

Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui teie elektritarnija toetab Smart price adaption ja kui teil on tunnihinnal põhinev leping ning aktiivne myUplink konto.

Smart price adaption™ viib soojuspumba tarbimise osaliselt päeva jooksul kõige odavamasse elektrihinna ajavahemikku, mis võib anda tunnihinnal põhinevate elektrilepingute puhul kokkuhoiu. Funktsioon põhineb järgmise päeva

tunnihindadel, mis saadakse myUplink kaudu ning seega on vajalikud internetiühendus ja myUplink konto.

Saate valida millist paigaldise osa ja mil määral elektrihind mõjutab; mida kõrgem on valitud väärtus, seda suurem on mõju elektrihinnale.



Tähelepanu!

Kõrge seadistatud väärtus võib anda suuremat kokkuhoidu, kuid samas vähendada mugavustunnet.

MENÜÜ 4.4 - ILMA JUHTIMINE

Ilma juht. aktiveerimine

Seadistusvahemik: sees/väljas

Tegur

Seadistamise vahemik: 0 - 10

Siin saate valida, kas soovite, et S1255 reguleeriks sisekliimat vastavalt ilmaennustusele.

Saate seadistada teguri välistemperatuuri jaoks. Mida kõrgem on väärtus, seda suurem on ilmaennustuse mõju.



> Hoiatus!

See menüü on näha ainult juhul, kui paigaldis on ühendatud myUplink-ga.

MENÜÜ 4.5 - EEMALOL. REŽ.

Selles menüüs saate aktiveerida/deaktiveerida "Eemalol. rež.".

Kui eemaloleku režiim on aktiveeritud, mõjutab see järgmisi funktsioone:

- kütte seadistust vähendatakse kergelt
- jahutuse seadistust suurendatakse veidi (kui jahutuse lisaseade on paigaldatud)
- sooja tarbevee temperatuuri vähendatakse, juhul kui valitud on suure või keskmise vajaduse režiim
- AUX-funktsioon "Eemalol. rež." on aktiveeritud.

Soovi korral saate valida järgmiste funktsioonide mõjutamise:

- ventilatsioon (vajalik lisaseade)
- sooja tarbevee ringlus (vajalik on lisaseade või AUX kasutamine)

MENÜÜ 4.6 -SMART ENERGY SOURCE™

Tähelepanu!

Smart Energy Source[™] vajab välist lisakütet.

Smart Energy Source™

Alternatiiv: sees/väljas

Juhtimismeetod

Alternatiivid: Hind kWh kohta / CO2

Kui Smart Energy Source™ on aktiveeritud, määrab S1255 tähtsuse järjekorras, kuidas ja millisel määral iga ühendatud energiaallikat kasutatakse. Siin saate valida, kas süsteem kasutab energiaallikat, mis on hetkel kõige odavam või seda, mis on hetkel kõige süsinikneutraalsem.



Teie valikud selles menüüs mõjutavad menüüd 4.7 - Energia hind.

MENÜÜ 4.7 - ENERGIA HIND

Siin saate kasutada lisakütte tariifi juhtimist.

Siin saate valida, kas süsteemi juhtimine toimub hetkehinna, tariifipõhise või fikseeritud hinna alusel. Seadistus tehakse igale eraldiseisvale energiaallikale. Hetkehinda saab kasutada üksnes siis, kui teil on oma elektritarnijaga tunnitariifil põhinev leping.

Valige madalama tariifi perioodid. Aasta kohta on võimalik seadistada kaks erinevat ajavahemikku. Nende ajavahemike raames saab seadistada kuni neli erinevat ajavahemikku tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) või neli erinevat ajavahemikku puhkepäevadel (laupäev ja pühapäev).

MENÜÜ 4.7.1 - MUUTUV ELEKTRIHIND

Siin saate kasutada täiendava elektrikütte tariifi juhtimist.

Valige madalama tariifi perioodid. Aasta kohta on võimalik seadistada kaks erinevat ajavahemikku. Nende ajavahemike raames saab seadistada kuni neli erinevat ajavahemikku tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) või neli erinevat ajavahemikku puhkepäevadel (laupäev ja pühapäev).

MENÜÜ 4.8 - KELLAAEG JA KUUPÄEV

Siin saate seada kellaaja ja kuupäeva, ekraanirežiimi ja ajavööndi.



<u>'</u>]\

Kellaaeg ja kuupäev määratakse automaatselt ühendamisel teenusega myUplink. Õige kellaaja määramiseks peab olema määratud ajavöönd.

MENÜÜ 4.9 - KEEL / LANGUAGE

Siin saate seadistada, mis keeles info ekraanil kuvatakse.

MENÜÜ 4.10 - RIIK

Siin saate valida, kuhu toode paigaldati. See annab juurdepääsu teie toote riigipõhistele seadistustele.

Keeleseadistusi saab teha hoolimata sellest valikust.

Tähelepanu!

See valik lukustub pärast 24 tundi, ekraani taaskäivitust või programmi uuendust. Pärast seda pole teil valitud riiki selles menüüs enam võimalik muuta enne kui olete seadme komponendid välja vahetanud.

MENÜÜ 4.11 - TÖÖRIISTAD

Siin leiate kasutatavad tööriistad.

MENÜÜ 4.11.1 - PAIGALDAMISE ÜKSIKASJAD

Paigaldaja nimi ja telefoninumber sisestatakse sellesse menüüsse.

Pärast seda on andmed näha koduekraanil toote ülevaate all.

MENÜÜ 4.11.2 - HELI NUPU VAJUTAMISEL

Seadistusvahemik: sees/väljas

Siin saate valida, kas soovite kuulda heli kui vajutate ekraanil olevatele nuppudele.

MENÜÜ 4.11.4 - KODUEKRAAN

Seadistusvahemik: sees/väljas

Siin saate valida, milliseid koduekraane soovite kuvada.

Selles menüüs olevate valikute arv sõltub paigaldatud seadmest ja lisaseadmetest.

MENÜÜ 4.30 - EDASIJÕUDNUD

Menüü "Edasijõudnud" on mõeldud edasijõudnud kasutajatele.

MENÜÜ 4.30.4 - KASUTAJA TEHASESEADED

Kõik kasutajale kättesaadavad seadistused (sealhulgas lisamenüüd) saate siin vastavalt vaikeväärtustele taastada.



Hoiatus!

Pärast tehaseseadistuste taastamist tuleb personaalsed seadistused, nagu näiteks küttegraafikud uuesti seadistada.

Menüü 5 - Ühendus

ÜLEVAADE

5.1 - myUplink

5.2 - Võrgu seadistused	5.2.1 - wifi
	5.2.2 - Ethernet
5.4 - Juhtmevabad seadmed	

MENÜÜ 5.1 – MYUPLINK

Siit saate andmeid paigaldise ühendamise oleku ja seerianumbri ning paigaldisega ühendatud kasutajate ja hoolduspartnerite arvu kohta. Ühendatud kasutajale, kellel on kasutajakonto myUplink-is, on antud luba juhtida ja/või jälgida teie paigaldist.

Samuti saate hallata paigaldise ühendust myUplink-ga ja taotleda uut ühendusstringi.

myUplink kaudu on võimalik kõik paigaldisega ühendatud kasutajad ja hoolduspartnerid välja lülitada.

Tähelepanu!

Pärast kõigi kasutajate lahtiühendamist, ei saa keegi neist juhtida või jälgida teie paigaldist läbi teenuse myUplink ilma uut ühendusstringi küsimata.

MENÜÜ 5.2 – VÕRGU SEADISTUSED

Siin saate valida, kas teie süsteem ühendub internetiga wifi kaudu (menüü 5.2.1) või võrgukaabli kaudu (Ethernet) (menüü 5.2.2).

Siin saate määrata oma paigaldise TCP/IP seadistused.

TCP/IP seadistuste määramiseks DHCP abiga aktiveerige "Automaatne".

Käsitsi seadistamise ajal valige "IP aadress" ja sisestage klaviatuuril õige aadress. Korrake protseduuri "Võrgumask", "Võrgulüüs" ja "DNS" puhul.

Hoiatus!

Paigaldis ei saa ühenduda internetti ilma korrektsete TCP/IP seadistusteta. Kui kahtlete kohaldatud seadistustes, kasutage automaatrežiimi või võtke täiendava teabe saamiseks ühendust oma võrguadministraatoriga.



: Vihje!

Kõiki seadistusi, mis on tehtud alates menüü avamisest saab lähtestada, valides "Lähtesta".

MENÜÜ 5.4 – TRAADITA SEADMED

Selles menüüs saate ühendada juhtmevabu seadmeid ja teha ühendatud seadmete seadistusi.

Lisage juhtmevaba seade, vajutades "Lisa seade". Juhtmevabade seadmete kiireks tuvastamiseks on soovitatav panna oma ülemseade kõigepealt otsingurežiimile. Seejärel pange juhtmevaba seade tuvastusrežiimile.

Menüü 6 - Programmeerimine

ÜLEVAADE

6.1 - Puhkus 6.2 - Programmeerimine

MENÜÜ 6.1 - PUHKUS

Selles menüüs saate programmeerida pikemad muudatused kütte ja sooja tarbevee temperatuuris.

Samuti saate programmeerida teatud paigaldatud lisaseadmete seadistusi.

Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on ka aktiveeritud, seadistatakse ruumitemperatuur kraadides (°C) teatud ajavahemikuks.

Kui ruumiandur ei ole aktiveeritud, seadistatakse küttegraafiku soovitud nihe. Ühest astmest tavaliselt piisab, et ruumitemperatuuri ühe kraadi võrra muuta, kuid mõningatel juhtudel on vaja muuta mitu astet.

Vihje!

Peatage puhkusefunktsiooni programmeerimise seadistus umbes üks päev enne tagasitulekut, nii et ruumitemperatuur ja sooja tarbevee temperatuur jõuavad naasta tavalisele tasemele.



Hoiatus!

Puhkuseseadistused lõppevad valitud kuupäeval. Juhul kui soovite lõppkuupäeva möödumisel puhkuseseadistust korrata, sisenege menüüsse ja muutke kuupäeva.

MENÜÜ 6.2 - PROGRAMMEERIMINE

Selles menüüs saate programmeerida näiteks korduvad muudatused kütmisel ja sooja tarbevee tootmisel.

Samuti saate programmeerida teatud paigaldatud lisaseadmete seadistusi.



Hoiatus!

Programm kordub vastavalt valitud seadistusele (nt igal esmaspäeval) niikaua kuni sisenete menüüsse ja lülitate selle välja.

Režiim sisaldab programmile kohaldatavaid seadistusi. Looge ühe või mitme seadistusega režiim, vajutades "Uus režiim".



Valige seadistused, mida režiim sisaldab. Lohistage sõrmega vasakule, et valida režiimi nimi ja värv, et see oleks unikaalne ia teistest eristatav.

<		Soe tai	×			
Soe tarbevesi	(((Küte	+	* Jahutus	+	Bloke	+ erimine
		۲	•			

Valige sobiv tühi rida ja vajutage seda režiimi programmeerimiseks ning reguleerige vastavalt vajadusele. Saate linnukesega märgistada, kas režiim on aktiivne päeval või üleöö.

<	6.2					Ρ	ro	gra	am	۱m	nee	rir	ni	ne			(Ð	(Ð	×	
o	1	13	1	1	6		1	9		1	12		1	15		1	18		1	21 ı	12	24
Må											+											
Ti		+				Soe tarbevesi											Küte					
On		4				Soe tarbevesi									+			K	ļt			
То		4				Soe tarbevesi											Küte	Э				
Fr		4				Soe tarbevesi							+				Küt	Э				
Lö	+																					
Sö											+											
																					(?)

Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on ka aktiveeritud, seadistatakse ruumitemperatuur kraadides (°C) teatud ajavahemikuks.

Kui ruumiandur ei ole aktiveeritud, seadistatakse küttegraafiku soovitud nihe. Ühest astmest tavaliselt piisab, et ruumitemperatuuri ühe kraadi võrra muuta, kuid mõningatel juhtudel on vaja muuta mitu astet.

Menüü 7 - Paigaldaja seadistused

ÜLEVAADE

7.1 - Tööseadistused ¹	7.1.1 - Soe tarbevesi	7.1.1.1 - Temperatuuriseadistus
		7.1.1.2 - Tööseadistused
	7.1.2 - Tsirkulatsioonipumbad	7.1.2.1 - Töörež KV pump GP1 ¹
		7.1.2.2 - Pu kiirus kütteveepump GP1 ¹
		7.1.2.6 - Maakoll. pumba töörežiim ¹
		7.1.2.7 - Maakoll. pumba kiirus ¹
		7.1.2.8 - Maakollektori häire sead.
	7.1.3 - Kompressor	7.1.3.1 - BlokSagedus
	7.1.4 - Ventilatsioon ²	7.1.4.1 - Väljatõmbeõhu vent. kiirus ²
		7.1.4.2 - Sissepuhkeõhu vent. kiirus ²
		7.1.4.3 - Ventil. peenhäälestamine ²
	7.1.5 - Lisaküte	7.1.5.1 - Sise el. lisaküte
	7.1.6 - Küte	7.1.6.1 - Pealev. t max erin.
		7.1.6.2 - Vooluh. seadist, kliimasüst.
		7.1.6.3 - Võimsus VAT juures
	718 - Häired	7181-Häiretegevused
		7182 - Avarijrežijim
	7.1.9 - Koormusmonitor	
	7.1.10 - Süsteemi seadistused	7.1.10.1 - Kasutuse prioritiseerimine
		7.1.10.2 - Automaatrež. seadistus
		7.1.10.3 - Kraad-minuti seadistused
7 2 - Lisaseadmete seadistused ²	721-Lisa/eemalda lisaseadmed	
	7.2.19 - väline elektrienergiaarvesti	
	7.2.25 - PVT allikas (PVT)	
7.3 - Multipaigaldis	7.3.1 - Konfigureerimine	
	7.3.2 - Paigaldatud soojuspumbad	
	7.3.3 - Soojuspumba nimetus	
	7.3.4 - ühendamine	
7.4 - Valit. sisendid/väljundid		
7.5 - Tööriistad	751-Sooiuspump test	
		7.5.1.1 - Testrežijm
	7.5.2 - Põrandakuivatusfunkts.	
	7.5.3 - sundkontroll	
	7.5.6 - Inverteri väljavahetamine	
	7.5.8 - Ekraanilukk	
	7.5.9 - Modbus TCP/IP	
7.6 - tehaseseadete hooldusmenüü		
7.7 - käivitusjuhend		
7.8 - kiirkäivitamine		
7.9 - Logid	701 - Muudatusta lasi	
/ LUYIU	7.9.2 - Laiendatud häirete logi	
	7 9 3 - Must kast	

1 See menüü on näha ka paigaldatud alluvast soojuspumba piirangutega menüüsüsteemis.

2 Vaadake teavet lisaseadme paigaldusjuhendist.

MENÜÜ 7.1 - TÖÖSEADISTUSED

Siin saate teha süsteemi tööseadistusi.

MENÜÜ 7.1.1 - SOE TARBEVESI

See menüü sisaldab sooja tarbevee tootmise edasijõudnud seadistusi.

MENÜÜ 7.1.1.1 - TEMPERATUURISEADISTUS

Käivitustemperatuur

Vajadusrežiim, väike/keskmine/suur Seadistusvahemik: 5–70 °C

Seiskamistemperatuur

Vajadusrežiim, väike/keskmine/suur Seadistusvahemik: 5–70 °C

Seiskamistemperatuur, perioodiline tõstmine Seadistusvahemik: 55–70 °C

Käsitsi valitud võimsus Seadistusvahemik: sees/väljas

Siin saate seadistada sooja tarbevee käivitus- ja seiskamistemperatuuri erinevate vajadusrežiimide jaoks menüüs 2.2 ning perioodilise tõstmise seiskamistemperatuuri (menüü 2.4).

Kui "Käsitsi valitud võimsus" on aktiveeritud, saate tootmisvõimsust reguleerida olenevalt ühendatud tarbeveepaagist.

MENÜÜ 7.1.1.2 - TÖÖSEADISTUSED

Kompressori astmel. erin. Seadistusvahemik: 0,5–4,0 °C

Kui saadaval on palju kompressoreid, määrake nende sisselülitumise ja väljalülitumise erinevus sooja tarbevee tootmise ajal.

MENÜÜ 7.1.2 - TSIRKULATSIOONIPUMBAD

See menüü sisaldab alamenüüsid, kus saate teha tsirkulatsioonipumba edasijõudnud seadistusi.

MENÜÜ 7.1.2.1 - TÖÖREŽ KV PUMP GP1

Töörežiim

Valikud: Automaatrežiim, Vahelduv

Automaatrežiim: Küttepump töötab vastavalt S1255 hetke töörežiimile.

Vahelduv: Kütteveepump käivitub umbes 20 sekundit enne ja seiskub 20 sekundit pärast kompressorit.

MENÜÜ 7.1.2.2 - PU KIIRUS KÜTTEVEEPUMP GP1

Küte

Automaatrežiim Seadistusvahemik: sees/väljas

Manuaalkiirus Seadistamise vahemik: 1 - 100 %

Minimaalne lubatud kiirus Seadistamise vahemik: 1 - 50 %

Maksimaalne lubatud kiirus Seadistamise vahemik: 50 - 100 %

Kiirus ooterežiimis Seadistamise vahemik: 1 - 100 %

Soe tarbevesi

Automaatrežiim Seadistusvahemik: sees/väljas

Manuaalkiirus Seadistamise vahemik: 1 - 100 %

Siin saate teha kütteveepumba kiiruse seadistusi hetke töörežiimis, nt kütmisel või sooja tarbevee tootmisel. See, milliseid töörežiime saab muuta, sõltub ühendatud lisaseadmetest.

Küte

Automaatrežiim: Siin saate valida, kas kütteveepumba reguleerimine toimub automaatselt või käsitsi.

Manuaalkiirus: Kui valisite kütteveepumba käsitsi juhtimise, siis saate siin seadistada soovitud pumba kiiruse.

Minimaalne lubatud kiirus: Siin saate piirata pumba kiirust tagamaks, et kütteveepumbal pole lubatud automaatrežiimis töötada seadistatud väärtusest madalamal kiirusel.

Maksimaalne lubatud kiirus: Siin saate piirata pumba kiirust tagamaks, et kütteveepumbal pole lubatud töötada seadistatud väärtusest kõrgemal kiirusel.

Kiirus ooterežiimis: Siin saate seadistada kiiruse, mis on kütteveepumbal ooterežiimis. Ooterežiim esineb siis, kui kütmine on lubatud, kuid puudub vajadus kompressori töö või elektrilise lisakütte järele.

Soe tarbevesi

Automaatrežiim: Siin saate valida, kas kütteveepumba reguleerimine toimub sooja tarbevee režiimil automaatselt või käsitsi.

Manuaalkiirus: Kui valisite kütteveepumpade käsitsi juhtimise, siis saate siin seadistada soovitud pumba kiiruse sooja tarbevee režiimil.

MENÜÜ 7.1.2.6 - MAAKOLL. PUMBA TÖÖREŽIIM

Töörežiim

Alternatiiv: Vahelduv, Pidev, Pidev 10 päeva

Vahelduv: Maakollektori pump käivitub umbkaudu 20 sekundit enne või pärast kompressorit. Põhjaveesüsteemi puhul käivitub ja seiskub maakollektori pump 2 minutit enne ja pärast kompressorit.

Pidev: Pidev töö.

Pidev 10 päeva: Pidev toimimine 10 päeva. Seejärel lülitub pump vahelduvale töörežiimile.

ý- Vihje!

Käivitamisel võite kasutada "Pidev 10 päeva", et võimaldada käivituse ajal pidevat tsirkulatsiooni süsteemi õhutamise hõlbustamiseks.

MENÜÜ 7.1.2.7 - MAAKOLL. PUMBA KIIRUS

Siin saate teha maakollektoripumba kiiruse seadistusi.

Töörežiim

Seadistusvahemik: Fiks. delta, Automaatrežiim, Käsirežiim

Delta-T, fikseeritud delta Seadistamise vahemik: 2 - 10 °C

Käsirežiim

Seadistamise vahemik: 1 - 100 %

Töörežiim: Siin saate määrata, kas maakollektori pumba reguleerimine toimub automaatselt, käsitsi või fikseeritud delta abil.

Fiks. delta: Siin saate määrata, kas maakollektori pumba juhtimine toimub fikseeritud delta abil nt põhjaveesüsteemide puhul.

Käsirežiim: Kui valisite maakollektori pumba juhtimise käsitsi, saate siin seadistada soovitud pumba kiiruse.

Kiirus ooterežiimis, jahutus: Siin saate seadistada kiiruse, mille juures maakollektori pump töötab ooterežiimil kui passiivjahutus on lubatud.

MENÜÜ 7.1.2.8 - MAAKOLLEKTORI HÄIRE SEAD.

Automaatne lähtestamine Seadistusvahemik: sees/väljas

Häire temperatuur Seadistamise vahemik: -12 – 15°C

Sissetul. külmak. max temp Seadistusvahemik: 10–30 °C

Automaatne lähtestamine: Valige "automaatne lähtestamine", kui soovite, et S1255 käivituks automaatselt pärast maakollektori häiret. *Häire temperatuur*: Siin saate seadistada temperatuuri, mille korral soojuspump peab aktiveerima häiresignaali, mis osutab asjaolule, et väljuva külmakandja temperatuur on liiga madal.

Kui valitud on "Automaatne lähtestamine", lähtestatakse häiresignaal, kui temperatuur on tõusnud 1°C võrra ülespoole seadistatud väärtust.

Sissetul. külmak. max temp: Siin saate seadistada temperatuuri, mille korral soojuspump peab aktiveerima häiresignaali, mis osutab asjaolule, et sissetuleva külmakandja temperatuur on liiga kõrge.

MENÜÜ 7.1.3 - KOMPRESSOR

See menüü sisaldab alamenüüsid, kus saate teha kompressori edasijõudnud seadistusi.

MENÜÜ 7.1.3.1 - BLOKSAGEDUS

Blok sag 1 ja 2

Seadistamise vahemik käivitamisel: 20 – 115 Hz

Seadistamise vahemik seiskamisel: 22 – 120 Hz

Maksimaalne seadistamise vahemik: 50 Hz.

Siin saate seadistada sagedusvahemiku, mille juures kompressor on blokeeritud. Seadistamise vahemiku piirid võivad erineda soojuspumba mudelist olenevalt.



Tähelepanu!

Lai blokeeritud sagedusvahemik võib põhjustada kompressori katkendliku töötamise.

MENÜÜ 7.1.5 - LISAKÜTE

See menüü sisaldab alamenüüsid, kus saate teha lisakütte edasijõudnud seadistusi.

MENÜÜ 7.1.5.1 - SISE EL. LISAKÜTE

Max. ühendatud el. võimsus 3x400V, S1255-12 / -16 Seadistamise vahemik: 7 / 9 kW

Max seadistatud elektrivõimsus

Seadistamise vahemik S1255-6 1x230 V: 0 - 4,5 kW

Seadistamise vahemik S1255-12 1x230 V: 0 - 7 kW

Seadistamise vahemik S1255-6 3x230 V: 0 - 4,5 kW

Seadistamise vahemik S1255-12 3x230 V: 0 - 9 kW

Seadistamise vahemik S1255-6 3x400 V: 0 - 6,5 kW

Seadistamise vahemik S1255-12 ja -16 3x400 V: 0 - 9 kW

Max seadistatud elektrivõimsus (SG Ready)

Seadistamise vahemik 3x400V: 0 – 9 kW

Seadistamise vahemik 1x230V: 0 – 7 kW

Siin saate seadistada S1255 sisemise elektrilise lisakütte max. elektrivõimsuse tava- ja liigse tootmisvõimsuse režiimil (SG Ready).

MENÜÜ 7.1.6 - KÜTE

See menüü sisaldab alamenüüsid, kus saate teha kütmise edasijõudnud seadistusi.

MENÜÜ 7.1.6.1 - PEALEV. T MAX ERIN.

Kompr max erin Seadistusvahemik: 1-25 °C

Lisaküt. max erin Seadistusvahemik: 1-24 °C

BT12 nihe Seadistamise vahemik: -5 - 5°C

Siin saate seadistada maksimaalse lubatud erinevuse arvutusliku ja tegeliku pealevoolutemperatuuri vahel kompressori või lisakütteseadme režiimis. Lisakütte max erinevus ei või kunagi ületada kompressori max erinevust.

Kompr max erin: Juhul kui hetke pealevoolutemperatuur ületab arvutusliku pealevoolu seadistatud väärtuse, seadistatakse kraad-minuti väärtuseks +1. Soojuspumba kompressor seiskub siis, kui on ainult küttevajadus.

Lisaküt. max erin: Kui "Lisaküte" on valitud ja aktiveeritud menüüs 4.1 ja hetke pealevoolutemperatuur ületab arvutusliku temperatuuri seadistatud väärtuse võrra, on lisaküte sunnitud seiskuma.

BT12 nihe: Juhul kui temperatuurianduri, soojuskandja pealevoolu (BT25) ja kondensaatori pealevoolu temperatuurianduri (BT12) vahel on erinevus, saate siin erinevuse kompenseerimiseks seadistada fikseeritud nihke.

MENÜÜ 7.1.6.2 - VOOLUH. SEADIST, KLIIMASÜST.

Seadistamine

Valikud: Radiaator, Põrandaküte, Rad + Põrandak., Individ. seadistus

VAT

Seadistamise vahemik VAT: -40,0 - 20,0 °C

Delta temp VAT juures

Seadistamise vahemik dT VAT juures 0,0 - 25,0

Siin saate määrata küttesüsteemi tüübi, mille suunas kütteveepump töötab.

"dT VAT juures" on kraadide erinevus peale- ja tagasivoolu temperatuuride vahel arvutusliku välisõhu temperatuuri iuures.

MENÜÜ 7.1.6.3 - VÕIMSUS VAT JUURES

Käsitsi valit. võimsus VAT juures

Seadistusvahemik: sees/väljas

Võimsus VAT juures Seadistamise vahemik: 1 - 1000 kW

Siin saate seadistada võimsuse, mida maja vajab VAT (arvutuslik välisõhu temperatuur) juures.

Juhul kui te ei aktiveeri "Käsitsi valit. võimsus VAT juures", tehakse seadistus automaatselt, st S1255 arvutab sobiva võimsuse VAT juures.

MENÜÜ 7.1.8 - HÄIRED

Selles menüüs saate teha ohutusmeetmete seadistusi, mida S1255 rakendab mis tahes tööhäire esinemisel.

MENÜÜ 7.1.8.1 - HÄIRETEGEVUSED

Ruumitemp vähendamine Seadistusvahemik: sees/väljas

SV tootmise seiskamine

Seadistusvahemik: sees/väljas

Helisignaal häirel

Seadistusvahemik: sees/väljas

Siin saate valida viisi, mida S1255 peaks kasutama, et anda teile ekraanil kuvatud häiresignaalist märku.

Alternatiivideks on, et S1255 võib lõpetada sooja vee tootmise ja/või vähendada toatemperatuuri.



Kui ei valita ühtegi häiretegevust, võib häire korral olla energiakulu suurem.

MENÜÜ 7.1.8.2 - AVARIIREŽIIM

Elektriküttekeha võimsus

Seadistamise vahemik 1x230 V: 4 - 7 kW

Seadistamise vahemik 3x400 V: 4 - 9 kW

Selles menüüs saab teha seadistusi, kuidas toimub lisakütte juhtimine avariirežiimis.



Hoiatus!

Avariirežiimis on ekraan välja lülitatud. Kui tunnete, et valitud seadistused on ebapiisavad, ei saa te neid muuta.

MENÜÜ 7.1.9 - KOORMUSMONITOR

Kaitsme suurus

Seadistamise vahemik: 1 - 400 A

Trafo ülekandesuhe Seadistusvahemik: 300 - 3 000

Faasijärjestuse tuvastamine

Seadistusvahemik: sees/väljas

Siin saate seadistada süsteemi kaitsme suuruse ja trafo ülekandesuhte. Trafo ülekandesuhe on tegur, mida kasutatakse mõõdetud pinge muundamisel vooluks.

Siin saate ka kontrollida, milline vooluandur on paigaldatud millisele majja sissetulevale faasile (see nõuab vooluandurite paigaldamist). Teostage kontroll, valides "Faasijärjestuse tuvastamine".

MENÜÜ 7.1.10 - SÜSTEEMI SEADISTUSED

Siin saate teha oma paigaldise erinevaid süsteemi seadistusi.

MENÜÜ 7.1.10.1 - KASUTUSE PRIORITISEERIMINE

Seadistamise vahemik: 0 – 180 minutit



Mitme samaaegse tarbimisvajaduse esinemisel saate siin valida, kui kaua paigaldis iga vajaduse puhul töötab.

Ainult ühe tarbimisvajaduse korral töötab paigaldis selle vajadusega.

Kui valite 0 minutit, tähendab, et tarbimisvajadus ei ole prioriteetne ja see aktiveeritakse ainult siis, kui ühtegi teist tarbimisvajadust ei ole.

MENÜÜ 7.1.10.2 - AUTOMAATREŽ. SEADISTUS

Seiska küte

Seadistamise vahemik: -20 - 40°C

Lisakütte seiskamine Seadistamise vahemik: -25 - 40°C

Filtrimisaeg Seadistamise vahemik: 0 - 48 h

Hoiatus!

Seiska küte, Lisakütte seiskamine: Selles menüüs saate seadistada temperatuurid, mida süsteem kasutab juhtimiseks automaatrežiimis.

"Lisakütte seiskamine" ei saa seadistada kõrgemaks kui "Seiska küte".

Filtrimisaeg: Siin võite valida ajavahemiku, mille põhjal keskmine välistemperatuur arvutatakse. Kui valite 0, kasutatakse käesoleva hetke välisõhu temperatuuri.

MENÜÜ 7.1.10.3 - KRAAD-MINUTI SEADISTUSED

Hetke väärtus Seadistamise vahemik: -3 000 - 100 KM

Küte, autom. Seadistuse valik: sees/väljas

Käivita kompressor Seadistamise vahemik: -1 000 - (-30) KM

Lisakütte suhteline KM käivitus Seadistamise vahemik: 100 - 2 000 GM

Lisak. sammude erin. Seadistamise vahemik: 10 - 1 000 GM

Jahutuse kraad-minutid Seadistamise alternatiiv: -3 000 - 3 000 KM

KM = kraad-minutid

Kraad-minutitega mõõdetakse maja praegust kütte-/jahutusvajadust. Sellega määratakse aeg, mil kompressor või lisakütteseade käivitub/seiskub.



Hoiatus!

Kõrgem väärtus "Käivita kompressor"-I tähendab seda, et kompressor käivitub sagedamini. See kulutab kompressorit rohkem. Liiga madala väärtuse tulemuseks võib olla ebaühtlane ruumitemperatuur.

MENÜÜ 7.2 - LISASEADMETE SEADISTUSED

Selleks määratakse paigaldatud ja aktiveeritud lisaseadmete tööseadistused alammenüüdes.

MENÜÜ 7.2.1 - LISA/EEMALDA LISASEADMED

Siin saate S1255-le öelda, millised lisaseadmed on paigaldatud.

Ühendatud lisaseadmete automaatseks tuvastamiseks valige "Lisaseadmete otsimine". Samuti saab lisaseadmeid nimekirjast käsitsi valida.

MENÜÜ 7.2.19 - IMPULSSV. EL. EN. ARVESTI

Aktiveeritud Seadistusvahemik: sees/väljas

Seadistatud režiim Seadistamise vahemik: Impulsi energia / Impulssi kWh kohta

Impulsi energia Seadistamise vahemik: 0 - 10000 Wh

Impulssi kWh kohta Seadistamise vahemik: 1 - 10000

S1255-ga saab ühendada kuni kaks elektrienergiaarvestit (BE6-BE7).

Impulsi energia: Siin saate seadistada energiahulga, millele iga impulss vastab.

Impulssi kWh kohta: Siin saate seadistada impulsside arvu kWh kohta, mis saadetakse seadmesse S1255.

Vihje!

"Impulssi kWh kohta" seadistatakse täisarvudena. Kui vajate kõrgemat resolutsiooni, kasutage "Impulsi energia"

MENÜÜ 7.2.25 - NIBE PVT SOURCE (PVT)

Sissetuleva külmakandja max temp

Seadistamise vahemik: 0-30°C

Võimendus

Seadistamise vahemik: 0,1 - 100

Ooteaeg

Seadistamise vahemik: 10-300 s

Siin saate seadistada sissetuleva külmakandja maksimaalse temperatuuri.

3-tee ventiilile saate määrata võimenduse ja külmakandja temperatuuri kontrollimise vahelise ooteaja.

MENÜÜ 7.3 - MULTIPAIGALDIS

Alamenüüdes saate teha S1255-ga ühendatud soojuspumpade seadistusi.

MENÜÜ 7.3.1 - KONFIGUREERIMINE

Multipaigaldis

Alternatiiv: sees/väljas

Süsteemi seadistused

Alternatiiv: Põhiseade / Soojuspump 1 - 8

Multipaigaldis: Siin saate täpsustada, kas S1255 on osa multipaigaldisest (üks paigaldis koos mitme ühendatud soojuspumbaga).

Süsteemi seadistused: Siin saate täpsustada, kas S1255 on multi-paigaldise põhiseade. Ainult ühe soojuspumbaga süsteemi korral on S1255 põhiseade. Juhul kui paigaldises on muu põhiseade, sisestage S1255 ID-number.

Otsi paigaldatud soojuspumpasid: Siin saate otsida, aktiveerida või deaktiveerida ühendatud soojuspumpasid.

> Hoiatus!

Multi-paigaldise korral peab igal soojuspumbal olema unikaalne ID-number. Sisestage see iga soojuspumba kohta, mis on ühendatud S1255-ga.

MENÜÜ 7.3.2 - PAIGALDATUD SOOJUSPUMBAD

Siin saate valida seadistused, mida soovite iga soojuspumba jaoks teha.

MENÜÜ7.3.3 - SOOJUSPUMPADE NIMETAMINE

Siin saate anda nime soojuspumpadele, mis on ühendatud S1255-ga.

MENÜÜ 7.3.4 - ÜHENDAMINE

Siin saate määrata, kuidas teie süsteem on ühendatud torudega, seoses maja kütmisega ja mis tahes lisaseadmetega.



Vihje!

Näiteid liidestamise võimaluste kohta võib leida aadressilt nibe.eu.

Menüüs on liidestamismälu, mis tähendab, et juhtsüsteem mäletab, kuidas iga pöördventiil on kinnitatud ja lisab automaatselt õige liidestuse, kui te järgmisel korral sama pöördventiili kasutate.



Põhiseade/soojuspump: Siin saate valida millise soojuspumba suhtes liidestussäte kehtib (kui süsteemis on ainult üks soojuspump, siis kuvatakse ainult põhiseade).

Tööala liidestamiseks: Süsteemi liidestamine on joonistatud siia.

Kompressor: Siin saate valida, kas soojuspumba kompressor on blokeeritud (tehaseseade), väliselt kontrollitav kas valitava sisendiga või standardselt (ühendatud näiteks sooja tarbevee tootmise või maja küttega).

Tähistusraam: Vajutage tähistusraamile, mida soovite muuta. Valige üks valitavatest komponentidest.

Sümbol	Kirjeldus
\bigcirc	Blokeeritud
\bigcirc	Kompressor (standard)
\bigcirc	Kompressor (väliselt juhitav)
	Kompressor (blokeeritud)
	Jaotusventiil
	Märgistused pöördventiili kohal näitavad, kuhu see elektriliselt ühendatud on (EB100 = Põhiseade, EB101 = Soojuspump 1, jne.).

Sümbol	Kirjeldus
	Sooja tarbevee tootmine.
\bigcirc	Multi-paigaldise puhul: soe tarbevesi koos põhiseadmega ja/või jagatud soe tarbevesi mitmest erinevast soojuspumbast.
	Sooja tarbevee tootmine alluva soojuspumbaga multi-paigaldises.
(上 () ()	Bassein 1
2 2	Bassein 2
\$ \$\$	Küte (hoone küte, sealhulgas mis tahes täiendav kliimasüsteem)

MENÜÜ 7.4 - VALIT. SISENDID/VÄLJUNDID

Siin saate määrata kuhu on ühendatud väline lülitusfunktsioon, kas ühte AUX-sisendisse klemmliistul X28 või AUX-väljundisse klemmliistul X27.

MENÜÜ 7.5 - TÖÖRIISTAD

Siit leiate hooldustööde funktsioone.

MENÜÜ 7.5.1 - SOOJUSPUMP, TEST

Tähelepanu!

Käesolev menüü ja selle alamenüüd on mõeldud soojuspumba testimiseks.

Selle menüü kasutamine muudel eesmärkidel võib põhjustada teie seadme mittenõuetekohast töötamist.

MENÜÜ 7.5.2 - PÕRANDAKUIVATUSFUNKTS.

Perioodi pikkus 1 – 7 Seadistamise vahemik: 0 - 30 päeva

Perioodi temperatuur 1 – 7 Seadistusvahemik: 15-70 °C

Määrake siin põrandakuivatamise funktsioon.

Võimalik on määrata kuni seitse erinevate arvutuslike pealevoolutemperatuuridega ajavahemiku aega. Kui kavatsete kasutada vähem kui seitset ajavahemikku, määrake ülejäänud ajavahemike päevade arvuks 0 päeva.

Põrandakuivatusfunktsiooni aktiveerimisel kuvatakse loendur, mis näitab täispäevade arvu, mil funktsioon on olnud aktiivne. Funktsioon loendab kraad-minuteid samal moel nagu tavakütterežiimi puhul, kuid vastavale ajavahemikule määratud pealevoolutemperatuuride jaoks.



Tähelepanu!

Aktiivse põrandakuivatuse ajal on kütteveepumba jõudlus 100 %, sõltumata seadistusest menüüs 7.1.2.2.



Vihje!

Kui kasutatakse töörežiimi "Ainult lisaküte", valige see menüüs 4.1.

Ühtlasema pealevoolutemperatuuri saamiseks võib lisakütte käivitada varem, seadistades "Lisakütte suhteline KM käivitus" menüüdes 7.1.10.3 -80 juurde. Kui määratud põrandakuivatamise ajavahemikud on lõppenud, taasseadistage menüüd 4.1 ja 7.1.10.3 vastavalt eelmistele seadistustele.

MENÜÜ 7.5.3 - SUNDREGULEERIMINE

Siin saate kehtestada paigaldise erinevate komponentide sundjuhtimise. Kõige olulisemad ohutusfunktsioonid jäävad siiski aktiivseks.



Tähelepanu!

Sundreguleerimine on mõeldud kasutamiseks üksnes veaotsingu eesmärgil. Funktsiooni kasutamine muul moel võib teie paigaldise komponente kahjustada.

MENÜÜ 7.5.6 - INVERTERI VÄLJAVAHETAMINE

See menüü sisaldab juhist, mida kasutatakse inverteri väljavahetamise ajal.

See menüü on näha ainult siis, kui ühendus inverteriga puudub.

MENÜÜ 7.5.8 - EKRAANILUKK

Siin saate aktiveerida S1255 ekraaniluku. Aktiveerimisel palutakse teil sisestada nõutav kood (neli numbrit). Koodi kasutatakse:

- ekraaniluku deaktiveerimisel.
- koodi muutmisel.
- ekraani käivitamisel, kui see on olnud mitteaktiivne.
- esipaneel on suletud kauem kui kolm sekundit.
- S1255 taaskäivitamine/käivitamine.

MENÜÜ 7.5.9 - MODBUS TCP/IP

Seadistusvahemik: sees/väljas

Siin saate aktiveerida Modbus'i TCP/IP. Täiendavat infot lugege lk 61.

MENÜÜ 7.6 - TEHASESEADETE HOOLDUS

Siin saate lähtestada kõik seadistused (sealhulgas kasutajale kättesaadavad seadistused) tehaseseadistustele.

Siin saab teha ka inverteri uut parametriseerimist.

Tähelepanu!

Kui algolek on taastatud, kuvatakse käivitusjuhend S1255 järgmisel taaskäivitamisel.

MENÜÜ 7.7 - KÄIVITUSJUHEND

Kui S1255 käivitatakse esimest korda, aktiveeritakse käivitusjuhend automaatselt. Selles menüüs saate selle käsitsi käivitada.

MENÜÜ 7.8 - KIIRKÄIVITAMINE

Siin saate kompressori kiirkäivitada.

Kiirkäivitamiseks peab esinema mõni järgmine vajadus kompressori järele:

küte

<u>/</u>]\

- soe tarbevesi
- jahutus (vajalik lisaseade)
- bassein (vajalik lisaseade)

Hoiatus!

Liiga palju kiirkäivitusi lühikese aja jooksul võivad kompressorit ja selle lisaseadmeid kahjustada.

MENÜÜ 7.9 - LOGID

Selles menüüs on logid, mis koguvad infot häirete ja tehtud muudatuste kohta. See menüü on mõeldud kasutamiseks veaotsingu eesmärgil.

MENÜÜ 7.9.1 - MUUDATUSTE LOGI

Siin saate vaadata eelmisi juhtautomaatikas tehtud muudatusi.

Tähelepanu!

Muutuste logi salvestatakse taaskäivitamisel ja see jääb samaks pärast tehaseseadistuste taastamist.

MENÜÜ 7.9.2 - LAIENDATUD HÄIRETE LOGI

See logi on mõeldud kasutamiseks üksnes veaotsingu eesmärgil.

MENÜÜ 7.9.3 - MUST KAST

Selle menüü kaudu saab eksportida kõiki logisid (muudatuste logi, laiendatud häire logi) USB-le. Ühendage USB mälu ja valige logi(d), mida soovite eksportida.

Hooldus

Hooldustoimingud



∕!∖

Tähelepanu!

Hooldust võivad teha ainult nõutava kvalifikatsiooniga isikud.

S1255 komponentide asendamisel tuleb kasutada vaid NIBE varuosi.

AVARIIREŽIIM

Tähelepanu!

Ärge käivitage süsteemi enne kui see on veega täidetud. Süsteemi komponendid võivad kahjustada saada.

Avariirežiimi kasutatakse töötõrke ja hoolduse korral.

Saate avariirežiimi aktiveerida nii siis, kui S1255 töötab ja kui see on välja lülitatud.

Kui avariirežiim on aktiivne, muutub olekulamp kollaseks.

Aktiveerimiseks kui S1255 töötab: vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu (SF1) 2 sekundi jooksul all ja valige "avariirežiim" väljalülitamise menüüst.

Avariirežiimi aktiveerimiseks kui S1255 on välja lülitatud: vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu (SF1) 5 sekundi jooksul all. (Avariirežiimi deaktiveerimiseks vajutage üks kord.)

Kui S1255 on avariirežiimis, on ekraan välja lülitatud ja aktiivsed on kõige põhilisemad funktsioonid:

- Elektriküttekeha töötab, et hoida arvutuslikku pealevoolutemperatuuri. Juhul kui välistemperatuuriandur (BT1) puudub, töötab elektriküttekeha, et hoida menüüs
 1.30.6 - "Kõrgeim pealev. kütmisel" seadistatud maksimaalset pealevoolutemperatuuri.
- Kompressor ja maakollektori pump on välja lülitatud. Aktiivsed on ainult kütteveepump ja elektriline lisaküte. Elektriküttekeha on jaotatud astmeteks vastavalt seadistustele menüüs 7.1.8.2 - Avariirežiim.



Joonis näitab, milline võib välja näha kompressormoodul.



TARBEVEEBOILERI TÜHJENDAMINE

Tarbeveeboileri tühjendamiseks kasutatakse sifooni põhimõtet. Tühjendamiseks võib kasutada külmaveetorustiku tühjenduskraani. Teiseks võimaluseks on sisestada voolik külmaveetorusse.



Tähelepanu!

Väljuda võib kuuma vett, põletusoht.

KLIIMASÜSTEEMI TÜHJENDAMINE

Kliimasüsteemi hoolduse lihtsustamiseks tuleks süsteem esmalt tühjendada. Seda võib teha mitmel moel sõltuvalt sellest, mida on vaja teha:



Tähelepanu!

Väljuda võib kuuma vett, põletusoht.

Kliimasüsteemi tühjendamine kompressormoodulis

Kui näiteks kütteveepump tuleb välja vahetada või tuleb kompressorit muul moel hooldada, tühjendage kliimasüsteem järgnevalt:

- Sulgege sulgeventiilid kliimasüsteemi (EP14-QM31) ja (EP14-QM32).
- Ühendage toru tühjenduskraaniga (QM1) ja avage kraan. Teatud kogus vedelikku voolab välja.
- Selleks, et kogu vedelik välja voolaks, peab süsteemi pääsema õhku. Õhu sisselaskmiseks keerake veidi lõdvemaks tagasilöögiklapi ühendus (EP14-QM32), mis ühendab soojuspumpa kompressori mooduliga.

Kui kliimasüsteem on tühi, võite vajaliku hooldusega alustada ja/või komponendid välja vahetada.

Kliimasüsteemi tühjendamine soojuspumbas

Kui S1255 vajab hooldust, tühjendage kliimasüsteem järgmiselt:

- Sulgege väljaspool soojuspumpa asuvad kliimasüsteemi (tagasi- ja pealevoolu) sulgeventiilid.
- 2. Ühendage toru tühjenduskraaniga (QM1) ja avage kraan. Teatud kogus vedelikku voolab välja.
- Selleks, et kogu vedelik välja voolaks, peab süsteemi pääsema õhku. Õhu sisselaskmiseks lõdvendage pisut sulgeventiili juures olevat ühendust, mis ühendab kliimasüsteemi soojuspumbaga ühenduse (XL2) juures.

Kui kliimasüsteem on tühi, võite vajaliku hooldusega alustada.

Kogu kliimasüsteemi tühjendamine

Kui tühjendamist vajab kogu kliimasüsteem, toimige järgmiselt:

- Ühendage toru tühjenduskraaniga (QM1) ja avage kraan. Teatud kogus vedelikku voolab välja.
- Selleks, et kogu vedelik välja voolaks, peab süsteemi pääsema õhku. Õhu sisselaskmiseks keerake lahti majas kõige kõrgemal asuva radiaatori õhutuskork.

Kui kliimasüsteem on tühi, võite vajaliku hooldusega alustada.

MAAKOLLEKTORI SÜSTEEMI TÜHJENDAMINE

Maakollektori süsteemi hoolduse lihtsustamiseks tuleks süsteem esmalt tühjendada. Seda võib teha mitmel moel sõltuvalt sellest, mida on vaja teha:

Maakollektori süsteemi tühjendamine kompressormoodulis

Näiteks kui on vaja maakollektori pump välja vahetada või kompressormoodul vajab hooldust, tühjendage maakollektori süsteem järgmiselt:

- Sulgege sulgeventiilid maakollektori süsteemi (EP14-QM33) ja (EP14-QM34).
- 2. Ühendage toru tühjenduskraaniga (QM2), asetage toru teine ots mahutisse ja avage kraan. Mahutisse voolab väike kogus külmakandjat.
- Selleks, et järelejäänud külmakandja välja voolaks, peab süsteemi sattuma õhku. Õhu sisselaskmiseks keerake veidi lõdvemaks tagasilöögiklapi ühendus (EP14-QM33), mis ühendab soojuspumpa kompressori mooduliga.

Kui maakollektori süsteem on tühi, võite vajaliku hooldusega alustada.

Maakollektori süsteemi tühjendamine soojuspumbas

Kui soojuspumpa on vaja hooldada, toimige maakollektori süsteemi tühjendamisel järgmiselt:

- 1. Sulgege väljaspool soojuspumpa asuv maakollektori süsteemi sulgeventiil.
- 2. Ühendage toru tühjenduskraaniga (QM2), asetage toru teine ots mahutisse ja avage kraan. Mahutisse voolab väike kogus külmakandjat.
- Selleks, et järelejäänud külmakandja välja voolaks, peab süsteemi pääsema õhku. Õhu sisselaskmiseks keerake veidi lõdvemaks tagasilöögiklapi ühendus, mis ühendab maakollektori poolt soojuspumbaga ühenduse (XL7) juures.

Kui maakollektori süsteem on tühi, võite vajaliku hooldusega alustada.

TSIRKULATSIOONIPUMBA KÄIVITUSABI

S1255 tsirkulatsioonipumbal on automaatne käivitusabi funktsioon. Vajaduse korral saab pumpa käivitada käsitsi. Sellisel juhul tegutsege järgmiselt:

- 1. Lülitage S1255 välja.
- 2. Eemaldage esikaan
- 3. Vajutage käivitusabi kruvi, kasutades tähtotsikuga kruvikeerajat nii nagu joonisel näidatud.
- 4. Kui kruvi on sisse vajutatud, siis keerake kruvikeerajat mis tahes suunas.
- 5. Käivitage S1255 ja kontrollige, kas tsirkulatsioonipump töötab.



Joonis näitab, milline võib välja väha tsirkulatsioonipump.

TEMPERATUURIANDURI ANDMED

Temperatuur (°C)	Takistus (k0hm)	Pinge (VDC)
-10	56,20	3,047
0	33,02	2,889
10	20,02	2,673
20	12,51	2,399
30	8,045	2,083
40	5,306	1,752
50	3,583	1,426
60	2,467	1,136
70	1,739	0,891
80	1,246	0,691

KOMPRESSORMOODULI VÄLJATÕMBAMINE

Hoolduse tegemiseks ja transportimise lihtsustamiseks võib kompressormooduli välja tõmmata. Joonistel on näidatud, milline võib välja näha kompressormoodul.

Tähelepanu!

Lülitage soojuspump välja ja katkestage vool ohutuslüliti abil.

Hoiatus!

Eemaldage esikate vastavalt kirjeldusele lk 7.

 Sulgege sulgeventiilid (EP14-QM31), (EP14-QM32), (EP14-QM33) ja (EP14-QM34).

Tühjendage kompressormoodul vastavalt juhistele lk 57



- 2. Vabastage lukustusriivid.
- 3. Ühendage lahti sulgeventiili (EP14-QM31) all olev toruühendus.



4. Eemaldage kaks kruvi.



- 5. Ühendage lahti liidesed (XF2), (XF11) ja (XF22).
- 6. Tõmmake kompressorimoodul ettevaatlikult välja.

Ί



Vihje!

1

Kompressorimooduli tagasipanemisel toimige vastupidises järjekorras.

Tähelepanu!

Uuesti kokkumonteerimisel tuleks kaasasolevad tihendid paigaldada olemasolevate asemele sulgeventiilidel (EP14-QM32), (EP14-QM33) ja (EP14-QM34).

USB-LIIDES



Ekraan on varustatud USB-pesaga, mida kasutatakse, et uuendada tarkvara ja salvestada S1255 registreeritud informatsiooni.

Toote ühendamisel võrku saate tarkvara uuendada ilma USB-porti kasutamata. Vt lõiku "myUplink".

USB-mälu ühendamisel kuvatakse ekraanil uus menüü (menüü 8).

Menüü 8.1 - "Tarkvara uuendamine"

Tarkvara saate uuendada USB-mäluga menüüs 8.1 -"Tarkvara uuendamine".



Tähelepanu!

Uuendamisel USB-mälu abil, peab mälu sisaldama tarkvarafaile S1255 jaoks NIBE-It.

S1255 tarkvara saate alla laadida https://myuplink.com.

Ekraanil kuvatakse üks või mitu faili. Valige fail ja vajutage "OK".



Vihje!

Tarkvarauuendus ei tühista S1255 menüüde seadistusi.



> Hoiatus!

Kui uuenduse tegemine katkestatakse enne selle lõpule jõudmist (näiteks elektrikatkestuse korral jne), taastatakse automaatselt tarkvara eelmine versioon.

Menüü 8.2 - Logimine

Seadistamise vahemik: 1 s – 60 min

Siin saate valida, kuidas S1255 hetke mõõteväärtused tuleks salvestada USB mälu logifaili.

- 1. Määrake soovitud intervall logide vahel.
- 2. Valige "Alusta logimist".

3. S1255 asjakohased mõõteväärtused salvestatakse nüüd määratud intervalliga USB-mälu faili kuni valite "Lõpeta logimine".

Hoiatus!

Valige "Lõpeta logimine" enne USB-mälu eemaldamist.

Põrandakütte logi registreerimine

Siin saate salvestada põrandakütte logi USB mälusse ja sel moel näha millal betoonplaat saavutab õige temperatuuri.

- Veenduge, et "Põrandakuivatusfunkts." on aktiveeritud menüüs 7.5.2.
- Nüüd on loodud logi fail, kus on näha temperatuur ja elektriküttekeha võimsus. Logimine jätkub kuni "Põrandakuivatusfunkts." seiskumiseni.



Hoiatus!

Sulgege "Põrandakuivatusfunkts." enne USB-mälu eemaldamist.

Menüü 8.3 - Seadete haldamine

Siin saate hallata (salvestada või kuvada) kõiki S1255 menüüseadeid (kasutaja- ja hooldusmenüüd) USB-mäluga.

"Salvesta seaded" abil saate salvestada menüüseadistused USB-mällu, et neid hiljem taastada või kopeerida teise S1255.

Hoiatus!

Menüüseadistuste salvestamisel USB-mällu asendate kõik varem USB-mällu salvestatud seadistused.

"Taasta seaded" abil saate taastada kõik menüüseadistused USB-mälust.

Hoiatus!

USB-mälust tehtud menüüde algseadistust ei saa tagasi võtta.

Tarkvara käsitsi taastamine

Juhul kui soovite taastada tarkvara eelmise versiooni:

- 1. Lülitage S1255 väljalülitamismenüü kaudu välja. Olekulamp kustub, sisse/välja nupp põleb siniselt.
- 2. Vajutage üks kord sisse/välja nuppu.
- 3. Kui sisse/välja nupu värv muutub sinise asemel valgeks, vajutage ja hoidke sisse/välja nuppu all.
- 4. Kui olekulamp muutub roheliseks, vabastage sisse/välja nupp.



Juhul kui olekulamp muutub mis tahes ajal kollaseks, on S1255 avariirežiimis ja tarkvara ei taastatud.



Vihje!

Juhul kui teil on tarkvara eelmine versioon USBmälus, saate selle paigaldada versiooni käsitsi taastamise asemel.

MODBUS TCP/IP

NIBE S-seerial on sisseehitatud Modbus TCP/IP tugi, mille saab aktiveerida menüüs 7.5.9 - "Modbus TCP/IP".

TCP/IP seadistused määratakse menüüs 5.2 - "Võrgu seadistused".

Modbus protokoll kasutab side pidamiseks 502 porti.

Loetav	ID	Kirjeldus
Read	0x04	Input Register
Read writable	0x03	Holding Register
Writable multiple	0x10	Write multiple registers
Writable single	0x06	Write single register

S-seeria tuleb toime maksimaalselt 100 registriga sekundis ja 20 registriga päringu kohta.

Saadaolevad registrid kuvatakse seadme ning selle paigaldatud ja aktiveeritud lisaseadmete ekraanil.

Hetke võrguseadistused leiate menüüs 3.1.13 - "Ühendused".



Vihje!

Võite võrrelda enda väärtusi menüüga 3.1 -"Töötamise info" veendumaks, et loete õigeid väärtusi.

Lisateavet vaadake süsteemi asjakohasest paigaldusjuhendist.

Ekspordi register

- 1. Sisesta USB-mälupulk.
- 2. Minge menüüsse 7.5.9 ja valige "Ekspordi kasutatav. registrid"või"Ekspordi kõik registrid". Need salvestatakse seejärel CSV-formaadis USB-mällu. (See valik kuvatakse ainult siis, kui ekraanile on lisatud USB-mälu).

Häired seadme töös

Enamikul juhtudel teavitab S1255 häiretest seadme töös (häired võivad vähendada mugavustunnet/hubasust), andes nendest märku häiresignaalidega ja kuvades ekraanil vajalikud juhtnöörid.

Infomenüü

Kõik soojuspumba mõõteväärtused on leitavad soojuspumba menüüsüsteemi menüüs 3.1 - "Töötamise info". Sageli lihtsustab veaallika leidmist väärtuste läbivaatamine selles menüüs.

Häiresignaalide haldamine 13.45 3 Oktoobe

Häiresignaal osutab seadme tööhäirele ja olekulambis põleb pidev punane tuli. Häire kohta saate teavet ekraanil olevast Smartguide'st.

HÄIRESIGNAAL

Kui olekulamp põleb häiresignaali korral punaselt, osutab see tööhäirele, mida S1255 ei suuda ise kõrvaldada. Ekraanil

	Soovin häire kohta rohkem infot näha	
	Soovin oma süsteemi seadistusi muuta	
	• • • • •	
à	13.45 3 Oktoober -6°	=
	Paigaldise pumbal puudub ühendus pealevoolutemperatuuri anduriga. Lisaküte on blokeeritud. Seade lülitub häirerežiimile, mis võib tähendada mugavuse vähenemist. Valige abirežiim ja võtke ühendust seadme paigaldajaga.	
	Paigaldise pumbal puudub ühendus pealevoolutemperatuuri anduriga. Lisakiite on blokeeritud. Seade lülitub häirerežiimile, mis võib tähendada mugavuse vähenemist. Valige abirereilim ja võike ühendust seadme paigaldajaga.	

-6°

≡

saate näha häiresignaali liiki ja häiret lähtestada.

Paljudel juhtudel piisab "Lähtesta häire ja proovi uuesti" valimisest, et paigaldis naaseks tavarežiimile.

Kui pärast "Lähtesta häire ja proovi uuesti" valimist süttib valge tuli, on häire kõrvaldatud.

"Abirežiim" on üks avariirežiimi tüüpidest. See tähendab, et paigaldis püüab jätkata kütmist ja/või sooja tarbevee tootmist sõltumata rikkest. Soojuspumba kompressor võib mitte töötada. Sel juhul kütab ja/või toodab sooja tarbevett mis tahes elektriline lisakütteseade.

Hoiatus!

"Abirežiim" valimiseks peab häiretegevus olema valitud menüüs 7.1.8.1 - "Häiretegevused".

Hoiatus!

"Abirežiim" valimine ei tähenda häire põhjustanud probleemi kõrvaldamist. Seetõttu põleb olekulamp jätkuvalt punaselt.

Veaotsing

Kui tööhäire ei ole ekraanil kuvatud, võite kasutada allpool toodud soovitusi:

Põhitegevused

Alustage järgmiste punktide kontrollimisega:

- Hoone grupi- ja peakaitsmed
- Juhtautomaatika kaitselüliti.
- Väike kaitselüliti seadmele S1255 (FC1).
- Ülekuumenemiskaitse seadmele S1255 (FQ10).
- · Õigesti seadistatud koormusmonitor.

Sooja tarbevee temperatuur on liiga madal või kogus ei ole piisav.

- Sooja tarbevee väljapoole paigaldatud täiteventiil on suletud või kinni keeratud.
 - Avage ventiil.
- · Seguklapi (kui selline on paigaldatud) väärtus on liiga madal.
 - Reguleerige seguklappi.
- S1255 valel töörežiimil.
 - Sisenege menüüsse 4.1 "Töörežiim". Režiimi "Automaatrežiim" korral valige "Lisakütte seiskamine" kõrgem väärtus menüüs 7.1.10.2 - "Automaatrež. seadistus".
 - Režiimi "Käsirežiim" korral valige "Lisaküte".
- Sooja tarbevee kulu on suur.
 - Oodake, kuni soe tarbevesi on soojenenud. Sooja tarbevee tootmise ajutist suurendamist saab aktiveerida "Soe tarbevesi" koduekraanil menüüs 2.1 - "Täiendav soe vesi" või myUplink kaudu.
- · Liiga madal sooja tarbevee seadistus.
 - Sisenege menüüsse 2.2 "Sooja tarbevee vajadus" ja valige kõrgem vajadusrežiim.
- Sooja vee kättesaadavus on madal "Smart Control" funktsiooni aktiveerimisel.
 - Kui sooja vee tarbimine on olnud väike pikema aja jooksul, toodetakse tavapärasest vähem sooja tarbevett. Aktiveerige "Täiendav soe vesi" "Soe tarbevesi" koduekraani kaudu menüüs 2.1 - "Täiendav soe vesi" või myUplink kaudu.
- Liiga lühiajaline sooja tarbevee prioriteet või selle puudumine.
 - Sisenege menüüsse 7.1.10.1 "Kasutuse prioritiseerimine" ja suurendage ajavahemikku, mil soojal tarbeveel on prioriteet. Pange tähele, et tarbevee tootmise aja pikendamisel väheneb kütmisaeg, mille tulemusel võivad ruumitemperatuurid olla madalamad/ebaühtlased.

- "Puhkus" aktiveeritakse menüüs 6.
 - Sisenege menüüsse 6 ja deaktiveerige.

Ruumitemperatuur on liiga madal

- Mitmes toas on termostaadid suletud.
 - Seadistage termostaadid maksimumi peale nii mitmes ruumis, kui võimalik. Termostaatide kinnikeeramise asemel reguleerige ruumitemperatuuri "Küte" koduekraani kaudu.
- S1255 valel töörežiimil.
 - Sisenege menüüsse 4.1 "Töörežiim". Režiimi "Automaatrežiim" korral valige "Seiska küte" kõrgem väärtus menüüs 7.1.10.2 - "Automaatrež. seadistus".
 - Režiimi "Käsirežiim" korral valige "Küte". Kui sellest ei piisa, valige "Lisaküte".
- Küttejuhtautomaatika on seadistatud liialt madalale väärtusele.
 - Reguleerige nutijuhendi või koduekraani "Küte" kaudu
 - Kui ruumitemperatuur on madal ainult siis, kui ilm on külm, tuleb küttegraafiku kaldenurka menüüs 1.30.1 -"Küttegraafik" vajadusel ülespoole seadistada.
- Liiga lühiajaline kütte prioriteet või selle puudumine.
 - Sisenege menüüsse 7.1.10.1 "Kasutuse prioritiseerimine" ja suurendage ajavahemikku, mil küttel on prioriteet. Pange tähele, et kütmisaja pikendamisel väheneb sooja tarbevee tootmise aeg, mille tulemusel võib sooja tarbevee kogus olla väiksem.
- "Puhkus" aktiveeritakse menüüs 6 "Programmeerimine".
 - Sisenege menüüsse 6 ja deaktiveerige.
- Väline lüliti on ruumitemperatuuri muutmiseks aktiveeritud.
 - Kontrollige väliseid lüliteid.
- Kliimasüsteemis on õhk.
 - Õhutage kliimasüsteem.
- Kliimasüsteemi ventiilid (QM31), (QM32) on suletud.
 - Avage ventiilid.

Ruumitemperatuur on liiga kõrge

- Küttejuhtautomaatika on seadistatud liialt kõrgele väärtusele.
 - Reguleerige nutijuhendi või koduekraani "Küte" kaudu
 - Kui ruumitemperatuur on kõrge ainult siis, kui ilm on külm, tuleb küttegraafiku kaldenurka menüüs 1.30.1 -"Küttegraafik" vajadusel allapoole seadistada.
- Väline lüliti on ruumitemperatuuri muutmiseks aktiveeritud.
 - Kontrollige väliseid lüliteid.

Ebaühtlane ruumitemperatuur.

• Valesti seadistatud küttegraafik.

- Peenhäälestage küttegraafikut menüüs 1.30.1.
- Liiga kõrge seadistatud väärtus "dT VAT-il"-I.
 - Sisenege menüüsse 7.1.6.2 (kliimasüs pealevoolu seadistus) ja vähendage "VAT" väärtust.
- Ebaühtlane vool radiaatorites.
 - Reguleerige voolu jaotust radiaatorite vahel.

Madal süsteemi rõhk

- Kliimasüsteemis ei ole piisavas koguses vett.
 - Täitke kliimasüsteem veega ja veenduge, et see ei leki (vt lõiku "Täitmine ja õhutamine").

Kompressor ei käivitu.

- Kütmise, sooja vee tootmise või jahutamise vajadus puudub (jahutamiseks on vajalik lisaseade).
 - S1255 ei saa kütmise, sooja tarbevee ega jahutamise signaali.
- Kompressor on temperatuuritingimuste tõttu blokeeritud.
 - Oodake kuni temperatuur on toote töövahemikus.
- Miinimumintervall kompressori käivituste vahel ei ole kätte jõudnud.
 - Oodake vähemalt 30 minutit ja seejärel kontrollige, kas kompressor käivitus.
- Häiresignaal on sisse lülitunud.
 - Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Vinlistav hääl radiaatorites

- Suletud termostaadid ruumides ja valesti seadistatud küttegraafik.
 - Seadistage termostaadid maksimumi peale nii mitmes ruumis, kui võimalik. Termostaatide kinnikeeramise asemel peenhäälestage küttegraafik kütte koduekraani kaudu.
- Tsirkulatsioonipumba kiirus on seadistatud liiga suureks.
 - Sisenege menüüsse 7.1.2.2 (Kütteveepumba kiirus GP1) ja vähendage tsirkulatsioonipumba kiirust.
- Ebaühtlane vool radiaatorites.
 - Reguleerige voolu jaotust radiaatorite vahel.

Lisaseadmed

Kõik lisatarvikud ei pruugi olla kõigil turgudel saadaval.

Üksikasjalik teave lisatarvikute kohta ja terviklik lisatarvikute nimekiri on saadaval nibe.eu.

AKTIIVNE/PASSIIVNE JAHUTUS 4 TORUGA SÜSTEEMIS ACS 45

Art nr 067 195

AKTIIVNE/PASSIIVNE JAHUTUS HPAC S40

Lisaseade HPAC S40 on sisekliima vahetusmoodul, mis lisatakse süsteemile koos S1255-ga.

Art nr 067 624

LIIDESTAMISKOMPLEKT PVT 40

PVT 40 võimaldab S1255 kasutada PVT-paneele maakollektori allikana.

Art nr 057 245

VÄLINE TÄIENDAV ELEKTRIKÜTE ELK

Nende lisaseadmete puhul on vajalik lisakaart AXC 40 (astmetega juhitav lisaküte).

ELK 15 15 kW, 3 x 400 V Art nr 069 022

ELK 213 7-13 kW, 3 x 400 V Art nr 069 500

TÄIENDAVAD 3-TEE VENTIILID ECS 40/ECS 41

Seda lisaseadet kasutatakse, kui S1255 on paigaldatud majja, kus on vähemalt kaks erinevat küttesüsteemi, mis nõuavad erinevaid pealevoolutemperatuure.

ECS 40 (Max 80 m²) Art nr 067 287

ECS 41 (umbkaudu 80-250 m²) Art nr 067 288

VABA JAHUTUS PCS 44

Seda lisaseadet kasutatakse, kui S1255 on paigaldatud koos passiivjahutusega. Art nr 067 296

NIISKUSANDUR HTS 40

Seda lisatarvikut kasutatakse niiskuse ja temperatuuride kuvamiseks ja reguleerimiseks nii kütmise kui jahutamise ajal. Art nr. 067 538

VÄLJATÕMBEÕHUMOODUL FLM S45

FLM S45 on väljatõmbeõhumoodul, mis on välja töötatud mehaanilise väljatõmbeõhu soojusenergia kombineerimiseks maaküttega.

FLM S45 Art nr 067 627 **Toend BAU 40** Art nr 067 666

HRV SEADE ERS

Seda lisatarvikut kasutatakse eluaseme varustamiseks ventilatsiooniõhust saadud energiaga. Seade ventileerib maja ja soojendab sissepuhkeõhku vastavalt vajadusele.

ERS 20-2501

ERS S10-400¹ Art nr 066 163

Art nr 066 068

ERS 30-4001 Art nr 066 165

¹ Eelsoojendi võib olla vajalik.

PÕHJA PIKENDUS EF 45

Seda lisaseadet kasutatakse suurema ühendusala loomiseks S1255 all

Art nr. 067 152

ABIRELEE HR 10

Lisareleed HR 10 kasutatakse välimiste 1-3-faasiliste koormuste juhtimiseks nagu nt õlipõletid, elektriküttekehad ja pumbad. Art nr 067 309

PÄIKESEELEKTRI SIDEMOODUL EME 20

EME 20 kasutatakse sidepidamise ja juhtimise võimaldamiseks päikesepaneelide inverterite NIBE ja S1255 vahel. Art nr 057 188

NIVOOANDUR NV 10

Nivooandur külmakandja taseme täiendavaks kontrollimiseks. Art nr 089 315

PASSIIVJAHUTUS PCM S40/S42

PCM S40/42 võimaldab toota passiivjahutust maa-, põhjavee- või pinnasekollektoritest. Art nr 067 625 / 067 626

BASSEINIKÜTE POOL 40

POOL 40 kasutatakse basseinikütte aktiveerimiseks koos S1255-ga. Art nr 067 062

TÄITEVENTIILIDE KOMPLEKT, MAAKOLLEKTOR 25/32

Täiteventiilide komplekt maakollektori toru täitmiseks külmakandjaga. Sisaldab mudafiltrit ja isolatsiooni.

KB 25 (max. 12 kW) Art nr. 089 368

KB 32 (max. 30 kW) Art nr. 089 971

RUUMIMOODUL RMU S40

Ruumimoodul on sisseehitatud ruumianduriga lisaseade, millega S1255-t saab juhtida ja jälgida maja teisest ruumist peale selle, kus seade asub.

Art nr 067 650

PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT NIBE PV

NIBE Päikeseküte on moodulsüsteem, mis koosneb päikesepaneelidest, monteerimisosadest ja inverteritest ning mida kasutatakse omaenda elektri tootmiseks.

LISAKAART AXC 40

Seda lisaseadet kasutatakse 3-tee ventiiliga reguleeritava lisakütte, astmeliselt reguleeritava lisakütte, välise tsirkulatsioonipumba või põhjaveepumba ühendamiseks ja juhtimiseks.

Art nr 067 060

JUHTMEVABAD LISASEADMED

S1255-ga saab ühendada juhtmevabu lisaseadmeid nt ruumi-, niiskus-, $\rm CO_2$ andurid.

Rohkem teavet k.a kõigi saadaolevate juhtmevabade seadmete täieliku nimekirja leiate myuplink.com.

ÜLEMINE KAPP TOC 30

Ülemine kapp torude/ventilatsioonikanalite peitmiseks.

Kõrgus 245 mm Art nr 067 517 **Kõrgus 345 mm** Art nr 067 518

Kõrgus 385-635 mm

Art nr 067 519

Tehnilised and med







* Need mõõdud kehtivad, kui nurk on 90° maakollektori torude suhtes (külgühendus). Kõrgus võib varieeruda umbes ±100 mm võrra, kuna maakollektori torud on osaliselt painduvad.

Elektrilised andmed

S1255-6		
Nimipinge		230V ~ 50 Hz
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0–0,5 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	15(16)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 1–1,5 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	20(20)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 2-2,5 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	24(25)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 3–4 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	31(32)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 4,5 kW (Soovituslik kaitse nimivõimsus).	A _{rms}	33(40)
Lisaenergia	kW	0,5/1/1,5/2/2,5/3
		/3,5/4/4,5

S1255-12		
Nimipinge		230 V ~ 50 Hz
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0-1 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	26(32)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 2–4 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	39(40)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 5–7 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	52(63)
Lisaenergia	kW	1/2/3/4/5/6/7

3X230 V

S1255-6		
Nimipinge		230V 3 ~ 50Hz
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0–1 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	16(16)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 1,5–4,5 kW (Soovituslik kaitse nimivõimsus).	A _{rms}	20(20)
Lisaenergia	kW	0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5

S1255-12		
Nimipinge		230V 3 ~ 50Hz
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	22(25)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 2–4 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	28(32)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 6 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	36(40)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 9 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	46(50)
Lisaenergia	kW	1/2/3/4/5/6/7/8/9

3X400 V

S1255-6		
Nimipinge		400 V 3 N ~ 50 Hz
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	12(16)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0,5-6,5 kW (Soovituslik kaitse nimivõimsus).	A _{rms}	16(16)
Lisaenergia	kW	0,5/1/1,5/2/2,5/3 /3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

S1255-12		
Nimipinge		400 V 3 N ~ 50 Hz
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	9(10)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 1 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	12(16)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 2–4 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	16(20)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 5–7 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	21(25)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 9 kW, vajab taasühendamist (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	24(25)
Lisaenergia	kW	1/2/3/4/5/6/7 (ümberlülitatav 2/4/6/9-le)

S1255-16		
Nimipinge		400 V 3 N ~ 50 Hz
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 0 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	10(10)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 1 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	13(16)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 2–4 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	17(20)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 5–7 kW (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	21(25)
Maksimaalne töövool, sh elektriküttekeha 9 kW, vajab taasühendamist (Soovituslik kaitsme nimivõimsus).	A _{rms}	24(25)
Lisaenergia	kW	1/2/3/4/5/6/7 (ümberlülitatav 2/4/6/9-le)
Lühisvõimsus (Ssc) ¹	MVA	2,2

1 See seade vastab IEC 61000-3-12 nõuetele tingimusel, et lühisvõimsus Ssc on suurem või võrdne 2,2 MVA-ga kliendi paigaldise elektritoite ja peavooluvõrgu vahelises ühenduspunktis. Seadme paigaldaja või kasutaja on kohustatud tagama, vajadusel konsulteerides jaotusvõrgu operaatoriga, et seade ühendatakse vooluvõrku lühisvõimsusega Ssc, mis on võrdne või suurem kui 2,2 MVA.

Tehnilised spetsifikatsioonid

Mudel		S1255-6	S1255-12	S1255-16
Võimsuse andmed vastavalt standardile EN 14511				
Kütmisvõimsus (P _H)	kW	1,5 - 6	3 - 12	4 - 16
0/35 nominaalne				
Kütmisvõimsus (P _H)	kW	3,15	5,06	8,89
Tarbitav võimsus (P _F)	kW	0,67	1,04	1,83
COP		4.72	4.87	4.85
0/45 nominaalne				
Kütmisvõimsus (P _H)	kW	2,87	4,78	8,63
Tarbitav võimsus (P₅)	kW	0.79	1.27	2.29
COP		3.61	3.75	3.77
10/35 nominaalne		-,		
Kütmisvõimsus (P_{μ})	kW	4.30	6.33	11.22
Tarbitav võimsus ($P_{\rm E}$)	kW	0.66	1.03	1.84
COP		6.49	6.12	6 11
10/45 nominaalne		0,17	0,12	0,11
Kütmisvõimsus (Pu)	kW	3.98	5.98	10.92
Tarbitav võimsus (P_r)	kW	0.83	1.30	2.32
COP	- KH	4 79	4 59	4 72
SCOP vastavalt standardile EN 14825		-,,,,,	4,07	7,72
	kW	6	12	16
SCOP külm kliima $35 ^{\circ}\text{C} / 55 ^{\circ}\text{C}$		55/41	54/43	55/42
SCOP keskmine kliima $35 ^{\circ}\text{C} / 55 ^{\circ}\text{C}$		52/40	52/41	52/41
Energiaklass keskmine kliima		0,2 / 4,0	0,2 / 4,1	0,2 / 4,1
Toote epergiatõhususe klass kütmisel 35 °C / 55 °C1		Δ+++ / Δ+++	$\Delta + + + / \Delta + + +$	Δ+++ / Δ+++
Süsteemi energiatõhususe klass kütmisel 35 °C / 55 °C ²		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Sooia tarbevee tootmise energiatõhususe klass / deklareeritud		A / XI	A / XI	A / XI
sooja tarbevee tootmise profiil ³				,
Müra			1 1	
Helivõimsustase (L _{WA}) _{EN 12102} 0/35	dB(A)	36 - 43	36 - 47	36 - 47
Helirõhutase (L_{PA}) arvutatud vastavalt standardile EN ISO 11203	dB(A)	21 – 28	21 - 32	21 – 32
juures 0/35 ja 1m kaugusel				
Elektrilised andmed				
Maakollektori pumba võimsus	W	3 - 140	2 - 180	2 - 180
Kuttepumba võimsus	W	2 - 60	2 - 60	3 - 140
Korpuse kaitseklass			IPx1B	
Kooskolas olev seade IEC 61000-3-12				
Uhendamise eesmargil, kooskolas IEC 61000-3-3 tehniliste nõ	uetega			
WLAN				
2,412 - 2,484 GHz max võimsus	dbm		11	
Juhtmevabad seadmed				
2,405 - 2,480 GHz max voimsus	dbm		4	
Kulmaagensi kontuur			D4070	
Kulmaagensi liik			R40/C	
GWP Kulmaagens		A 4 4	1 //4	
Taitekogus	kg	1,16	2,0	2,2
	tonn	2,06	3,55	3,90
Katkestusväärtus, survelüliti HP / LP	MPa (baari)		3,2 (32) / 0,15 (1,5)	
Maakollektori kontuur				

Mudel		S1255-6	S1255-12	S1255-16
Maakollektori süsteemi min/max rõhk	MPa (baari)	0,05 (0,5) / 0,45 (4,5)		
Nominaalne vooluhulk	l/s	0,18	0,29	0,51
Vooluhulk Pdesignh ⁴	l/s	0,29	0,64	0,66
Max tõstekõrgus nominaalse vooluhulga juures	kPa	95	115	95
Maksimaalne väline saadaolev rõhk Pdesignh	kPa	85	70	72
Sissetuleva maakollektori vedeliku min/max temp	°C		vt skeemi	
Väljuva maakollektori vedeliku min temp	°C		-12	
Küttekontuur				
Soojuskandja min/max süsteemi rõhk	MPa (baari)	0,05 (0,5) / 0,45 (4,5)		
Nominaalne vooluhulk	l/s	0,08	0,12	0,22
Vooluhulk Pdesignh	l/s	0,16	0,38	0,50
Max tõstekõrgus nominaalse vooluhulga juures	kPa	73	73	95
Maksimaalne väline saadaolev rõhk Pdesignh	kPa	71	55	75
Min/max SK-temp	°C		vt skeemi	
Toruühendused				
Maakollektori vasktorude välisläbimõõt	mm	28	28	28
Küttesüsteemi vasktorude välisläbimõõt	mm	22	28	28
Soojaveetoru välisläbimõõt	mm		22	
Külmaveetoru välisläbimõõt	mm		22	
Sooja tarbevee ja kütteseade				
Spiraalsoojusvaheti maht (Cu / Rf / E)	I	8,0 / 8,0 / 5,0		
Tarbeveeboileri maht (Cu / Rf / E)	I		178 / 176 / 178	
Max rõhk tarbeveeboileris	MPa (baari)		1,0 (10)	
Sooja tarbevee tootlikkus (mugavusrežiim: Tavarežiim) va	astavalt	standardile EN16147	1	
Sooja tarbevee kogus (40 °C)	I	245	240	240
COP _{DSV} (kraani profiil XL)		2,6	2,5	2,5
Kompressori õli				
Őli tuüp			POE	
Õli maht	I	0,68	0,9	1,45
Mõõtmed ja kaal				
Laius x Sügavus x Kõrgus	mm		600 x 620 x 1 800	
Lae kõrgus ⁵	mm		1950	
Kogu soojuspumba kaal (Cu / Rf / E) ⁶	kg	203 / 183 / 223	233 / 213 / 251	240 / 220 / 260
Ainult kompressorimooduli kaal	kg	112	230 V: 110 400 V: 120	112
Ained vastavalt direktiivile (EG) nr. 1907/2006, artiklile 33 (Reach)		Plii messingist komponentides		
Art nr, 1x230 V (Rf)		065 475	065 457	-
Art nr, 3x230 V (Rf)		065 471	065 459	-
Art nr, 3x400 V (E) T		-	065 505	-
Art nr, 3x400 V (Cu/Rf/E)		065 465 / 065 472 / 065 467	065 452 / 065 455 / 065 454	065 460 / 065 464 / 065 462

1 Toote energiatõhususe klassi skaala, kütmine: A+++ kuni D.

2 Süsteemi energiatõhususe klassi skaala, kütmine: A+++ kuni G. Süsteemi avaldatud energiatõhusus võtab arvesse toote temperatuuri regulaatorit (juhtsüsteemi).

3 Energiatõhususe klassi skaala, soe tarbevesi: A+ kuni F.

⁴ 16 kW puhul on väärtus antud Delta T=4° juures, muudel juhtudel Delta T=3° juures

⁵ Ilma tugijalgadeta on kõrgus ligikaudu 1 930 mm.

6 Cu: vask, Rf: roostevaba teras, E: email

SOOJUSPUMBA TÖÖULATUS, KOMPRESSORI TÖÖ

Kompressor toodab pealevoolutemperatuuri kuni 65 °C -5 °C sissetuleva maakollektori vedeliku temperatuuri juures.

Alla 75 % töötamisvahemik S1255-6 puhul ja kogu töötamisvahemik S1255-12, -16 puhul.



Üle 75 % töötamisvahemik S1255-puhul6

Temperatuur, °C 70 60 50 40 30 20 10 0 | -15 -10 -5 Ó 10 15 20 25 30 35 5 Sissetuleva külmakandja temp., °C Pealevoolutoru Tagasivoolutoru

Hoiatus!

S1255-6 töötamiseks üle 75% kompressori kiiruse juures on vaja teha lahtilukustamine menüüs 7.1.3.1. See võib põhjustada kõrgema mürataseme kui on näidatud tehnilises spetsifikatsioonis.

KOMPRESSORI KIIRUSE MÕÕTMISE GRAAFIK

Kütterežiim 35 °C

Soojuspumba dimensioneerimise joonis. Protsent näitab ligikaudset kompressori kiirust.

S1255-6





S1255-12 230V



S1255-12 400V

Määratletud küttevõimsus, kW



S1255-16



Jahutusrežiim (vajalik lisaseade)

Hoiatus! Soojuskadu

Soojuskadude määramiseks vt kütmise graafikut.

Pealevoolutemperatuur, soojuskandja 35 °C

S1255-6

Määratletud jahutusvõimsus, kW



S1255-12 230V



S1255-12 400V

Määratletud jahutusvõimsus, kW



S1255-16

Määratletud jahutusvõimsus, kW



Pealevoolutemperatuur, soojuskandja 50 °C

S1255-6

Määratletud jahutusvõimsus, kW



S1255-12 230 V





S1255-12 400 V

Määratletud jahutusvõimsus, kW



S1255-16

Määratletud jahutusvõimsus, kW



Energiamärgis

TEABELEHT

Tarnija		NIBE AB		
Mudel		S1255-6 1x230V	S1255-12 1x230V	
Temperatuuri rakendus	°C	35 / 55	35 / 55	
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL	XL	
Kütmise energiatõhususe klass, keskmine kliima		A+++ / A+++	A+++ / A+++	
Sooja tarbevee tootmise energiatõhususe klass, keskmine kliima		A	A	
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), keskmine kliima	kW	6	12	
Kütmise aastane energiakulu, keskmine kliima	kWh	2 188 / 2 875	4 582 / 6 213	
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, keskmine kliima	kWh	1642	1709	
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, keskmine kliima	%	200 / 150	201 / 157	
Vee soojendamise kasutegur, keskmine kliima	%	102	98	
Helivõimsuse tase L _{WA} sees	dB	42	44	
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), külm kliima	kW	6	12	
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), soe kliima	kW	6	12	
Kütmise aastane energiakulu, külm kliima	kWh	2 481 / 3 287	5 292 / 7 173	
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, külm kliima	kWh	1642	1709	
Kütmise aastane energiakulu, soe kliima	kWh	1408 / 1852	2 928 / 3 999	
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, soe kliima	kWh	1642	1709	
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, külm kliima	%	211 / 157	208 / 162	
Vee soojendamise kasutegur, külm kliima	%	102	98	
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, soe kliima	%	201 / 151	204 / 158	
Vee soojendamise kasutegur, soe kliima	%	102	98	
Helivõimsuse tase L _{WA} väljas	dB	-	-	

Tarnija		NIBE AB		
Mudel		S1255-6 3x230V	S1255-12 3x230V	
Temperatuuri rakendus	°C	35 / 55	35 / 55	
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL	XL	
Kütmise energiatõhususe klass, keskmine kliima		A+++ / A+++	A+++ / A+++	
Sooja tarbevee tootmise energiatõhususe klass, keskmine kliima		А	A	
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), keskmine kliima	kW	6	12	
Kütmise aastane energiakulu, keskmine kliima	kWh	2 188 / 2 875	4 582 / 6 213	
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, keskmine kliima	kWh	1 642	1 709	
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, keskmine kliima	%	200 / 150	201 / 157	
Vee soojendamise kasutegur, keskmine kliima	%	102	98	
Helivõimsuse tase L _{WA} sees	dB	42	44	
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), külm kliima	kW	6	12	
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), soe kliima	kW	6	12	
Kütmise aastane energiakulu, külm kliima	kWh	2 481 / 3 287	5 292 / 7 173	
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, külm kliima	kWh	1 642	1 709	
Kütmise aastane energiakulu, soe kliima	kWh	1 408 / 1 852	2 928 / 3 999	
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, soe kliima	kWh	1 642	1709	
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, külm kliima	%	211 / 157	208 / 162	
Vee soojendamise kasutegur, külm kliima	%	102	98	
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, soe kliima	%	201 / 151	204 / 158	
Vee soojendamise kasutegur, soe kliima	%	102	98	
Helivõimsuse tase L _{WA} väljas	dB	-	-	
Tarnija			NIBE AB	
---	-----	----------------	-----------------	-----------------
Mudel		S1255-6 3x400V	S1255-12 3x400V	S1255-16 3x400V
Temperatuuri rakendus	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL	XL	XL
Kütmise energiatõhususe klass, keskmine kliima		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Sooja tarbevee tootmise energiatõhususe klass, keskmine kliima		А	А	А
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), keskmine kliima	kW	6	12	16
Kütmise aastane energiakulu, keskmine kliima	kWh	2 188 / 2 875	4 582 / 6 213	6 373 / 8 167
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, keskmine kliima	kWh	1642	1 709	1709
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, keskmine kliima	%	200 / 150	201 / 157	199 / 154
Vee soojendamise kasutegur, keskmine kliima	%	102	98	98
Helivõimsuse tase L _{WA} sees	dB	42	44	42
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), külm kliima	kW	6	12	16
Arvutuslik küttevõimsus (P _{designh}), soe kliima	kW	6	12	16
Kütmise aastane energiakulu, külm kliima	kWh	2 481 / 3 287	5 292 / 7 173	7 218 / 9 434
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, külm kliima	kWh	1642	1 709	1709
Kütmise aastane energiakulu, soe kliima	kWh	1 408 / 1 852	2 928 / 3 999	4 169 / 5 386
Sooja tarbevee tootmise aastane energiakulu, soe kliima	kWh	1642	1 709	1709
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, külm kliima	%	211 / 157	208 / 162	211 / 159
Vee soojendamise kasutegur, külm kliima	%	102	98	98
Sesoonne keskmine efektiivsus kütmisel, soe kliima	%	201 / 151	204 / 158	197 / 151
Vee soojendamise kasutegur, soe kliima	%	102	98	98
Helivõimsuse tase L _{WA} väljas	dB	-	-	-

PAKUTAVA KOMPLEKTI ENERGIATÕHUSUSE ANDMED

Mudel		S1255-6 1x230V	S1255-12 1x230V
Temperatuuri rakendus	°C	35 / 55	35 / 55
Juhtautomaatika, klass		\ \	/1
Juhtautomaatika, panus tõhususele	%	4	1
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, keskmine kliima	%	204 / 154	205 / 161
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhuse klass, keskmine kliima		A+++	A+++
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, külm kliima	%	215 / 161	212 / 166
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, soe kliima	%	205 / 155	208 / 162

Mudel		S1255-6 3x230V	S1255-12 3x230V
Temperatuuri rakendus	°C	35 / 55	35 / 55
Juhtautomaatika, klass			VI
Juhtautomaatika, panus tõhususele	%		4
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, keskmine kliima	%	204 / 154	205 / 161
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhuse klass, keskmine kliima		A+++	A+++
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, külm kliima	%	215 / 161	212 / 166
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, soe kliima	%	205 / 155	208 / 162

Mudel		S1255-6 3x400V	S1255-12 3x400V	S1255-16 3x400V
Temperatuuri rakendus	°C	35 / 55	35 / 55	35 / 55
Juhtautomaatika, klass			VI	
Juhtautomaatika, panus tõhususele	%		4	
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, keskmine kliima	%	204 / 154	205 / 161	203 / 158
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhuse klass, keskmine kliima		A+++	A+++	A+++
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, külm kliima	%	215 / 161	212 / 166	215 / 163
Pakutava komplekti kütmise sesoonne energiatõhusus, soe kliima	%	205 / 155	208 / 162	201 / 155

Süsteemi avaldatud tõhusus võtab arvesse ka juhtautomaatikat. Välise lisakatla või päikesekütte lisamisel süsteemi tuleks süsteemi üldine tõhusus ümber arvutada.

TEHNILINE DOKUMENTATSIOON

Mudel			S1255-6 1x230V									
Soojuspumba tüüp		🔲 Õhk-	Óhk-vesi									
		Välja	└── Väljatõmbeõhk-vesi									
			Külmakandja-vesi									
		Vesi-	L Vesi-vesi									
Külma kliima soojuspump		🔔 Jah	E i									
Integreeritud elektriküttekeha lisakütteks		🛛 Jah	Ei									
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade		🛛 Jah	Ei									
Kliima		Kesk	mine	Külm Soe								
Temperatuuri rakendus			mine (55°C	C) Madal (35°C)								
Kohaldatud standardid		EN-1482	5 & EN-16	147								
Nimisoojusvõimsus	Prated	5,5	kW	Kütmise sesoonne energiatõhusus	η _s	150	%					
Ruumi kütmise deklareeritud võimsus osalisel ko Ti	ormusel ja	i välistemp	beratuuril	Soojusteguri deklareeritud väärtus ruumi küti välistemperatuuril Tj	misel osalise	el koormu	sel ja					
Tj = −7 °C	Pdh	5,0	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,06	-					
Tj = +2 °C	Pdh	3,0	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,97	-					
Tj = +7 °C	Pdh	2,0	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,63	-					
Tj = +12 °C	Pdh	1,2	kW	Tj = +12 °C	COPd	4,86	-					
Tj = biv	Pdh	5,4	kW	Tj = biv	COPd	2,84	-					
Tj = TOL	Pdh	5,4	kW	Tj = TOL	COPd	2,84	-					
Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	COPd		-					
Tasakaalutemperatuur	T _{biv}	-10	°C	Välisõhu min temperatuur	TOL	-10	°C					
Tsükli võimsus	Pcych		kW	Tsükli tõhusus	COPcyc		-					
Kaotegur	Cdh	0,99	-	Max pealevoolutemperatuur	WTOL	65	°C					
	undia			Liegküte								
Valialülitatud seisund	P	0.002	kW	Nimisoojusvõimsus	Psup	0.1	kW					
Valjalulitatud seisund Termostaadiga välja lülitatud seisund	Pro	0,002	kW		i sup	0,1	NVV					
Anteseisund	Pap	0,007	kW.	Sisendenergia liik		Flekter						
Karterikütte režiim	Por	0.009	kW			LICKICI						
	• CK	0,007	ĸ									
Muud näitajad												
Võimsuse juhtimine		Muutuv		Õhuvoolu nimiväärtus (õhk-vesi)			m ³ /h					
Helivõimsustase, ruumis/väljas	L _{WA}	42 / -	dB	Nominaalne soojuskandja pealevool			m³/h					
Aastane energiatarbimine	Q _{HE}	2 875	kWh	Külmakandja pealevooluga soojuspumbad külmakandja-vesi või vesi-vesi		0,68	m³/h					
			. <u> </u>									
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade		N/				400	01					
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL	11.0	Vee soojendamise kasutegur	η _{wh}	102	%					
Paevane energiatarbimine	Q _{elec}	1,15	kWh	Paevane kutteenergia tarve	Q _{fuel}		kWh					
Aastane energiatarbimine	AEC	1642	kWh	Aastane kütteenergia tarve	AFC		GJ					
Kontaktteave	NIBE En	ergy Syste	ems – Box	14 – Hannabadsvagen 5 – 285 21 Markaryd – Sv	veden							

Mudel			S1255-12 1x230V									
Soojuspumba tüüp		☐ Õhk- ☐ Välja ⊠ Külm ☐ Vesi-	Ôhk-vesi Väljatõmbeõhk-vesi Külmakandja-vesi Vesi-vesi									
Külma kliima soojuspump		Jah										
Integreeritud elektriküttekeha lisakütteks		X Jah	Fi									
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade												
Kliima		Kosk	mine	Külm Soe								
Temperatuuri rakendus		X Kock										
Kohaldatud standardid		EN-1482	5 & EN-16	147								
Nimisoojusvõimsus	Prated	12,4	kW	Kütmise sesoonne energiatõhusus	ns	157	%					
Ruumi kütmise deklareeritud võimsus osalisel ko Tj	ormusel jo	n välistemp	peratuuril	Soojusteguri deklareeritud väärtus ruumi kütr välistemperatuuril Tj	nisel osalis	el koormu	sel ja					
Tj = -7 °C	Pdh	11,1	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,18	-					
Tj = +2 °C	Pdh	6,8	kW	Tj = +2 °C	COPd	4,12	-					
Tj = +7 °C	Pdh	4,4	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,67	-					
Tj = +12 °C	Pdh	2,6	kW	Tj = +12 °C	COPd	5,06	-					
Tj = biv	Pdh	12,3	kW	Tj = biv	COPd	2,91	-					
Tj = TOL	Pdh	12,3	kW	Tj = TOL	COPd	2,91	-					
Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	COPd		-					
Tasakashutamparatuur	T	10	*0	Välisäku pintopporetuur	TO	10	*0					
	l _{biv}	- 10		Taükli tähvava	TUL	- 10	U.					
Kastagur	Cdb	0.00	ĸw	Max poolovoolutomporatuur	WTO	45	-					
	Cull	0,99	-		WIOL	05	U					
Võimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisu	Indis			Lisaküte								
Väljalülitatud seisund	P _{OFF}	0,005	kW	Nimisoojusvõimsus	Psup	0,1	kW					
Termostaadiga välja lülitatud seisund	P _{T0}	0,015	kW									
Ooteseisund	P _{SB}	0,007	kW	Sisendenergia liik		Elekter						
Karterikütte režiim	P _{CK}	0,0	kW									
Muud näitajad												
Võimsuse juhtimine		Muutuv		Õhuvoolu nimiväärtus (õhk-vesi)			m³/h					
Helivõimsustase, ruumis/väljas	L _{WA}	44 / -	dB	Nominaalne soojuskandja pealevool			m³/h					
Aastane energiatarbimine	Q _{HE}	6 213	kWh	Külmakandja pealevooluga soojuspumbad külmakandja-vesi või vesi-vesi		1,46	m³/h					
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade												
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL		Vee soojendamise kasutegur	η _{wh}	98	%					
Päevane energiatarbimine	Q _{elec}	7,78	kWh	Päevane kütteenergia tarve	Q _{fuel}		kWh					
Aastane energiatarbimine	AEC	1709	kWh	Aastane kütteenergia tarve	AFC		GJ					
Kontaktteave	NIBE En	ergy Syste	ems – Box	14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sw	veden							

Mudel			S1255-6 3x230V								
Soojuspumba tüüp		☐ Õhk- ☐ Välja ⊠ Külm ☐ Vesi-	Öhk-vesi Väljatõmbeõhk-vesi Külmakandja-vesi Vesi-vesi								
Külma kliima soojuspump		Jah	🛛 Ei								
Integreeritud elektriküttekeha lisakütteks		X Jah	Fi								
Sooiuspumbaga veesooiendi-kütteseade											
Kliima				Külm Coo							
Temperatuuri rakendus											
Kabaldatud atandardid				C) 🔲 Madal (35°C)							
Konaldatud standardid	Protod	EN-1482	5 & EN-10	147 Kütmise seseenne energigtõhusus	n	150	0/				
Ruumi kütmise deklareeritud võimsus osalisel ko	Prateu	0,5 n välistomi	KW	Sooiusteguri deklareeritud väärtus ruumi kütr	nisol osalisu	l koormu	70 Isolia				
Ti	onnuserju	i vunstennp	lataanii	välistemperatuuril Ti	11361 0301130	ei kooriniu	serju				
Tj = -7 °C	Pdh	5,0	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,06	-				
Tj = +2 °C	Pdh	3,0	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,97	-				
Tj = +7 °C	Pdh	2,0	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,63	-				
Tj = +12 °C	Pdh	1,2	kW	Tj = +12 °C	COPd	4,86	-				
Tj = biv	Pdh	5,4	kW	Tj = biv	COPd	2,84	-				
Tj = TOL	Pdh	5,4	kW	Tj = TOL	COPd	2,84	-				
Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	COPd		-				
Tasakaalutemperatuur	T _{biv}	-10	°C	Välisõhu min temperatuur	TOL	-10	°C				
Tsükli võimsus	Pcych		kW	Tsükli tõhusus	COPcyc		-				
Kaotegur	Cdh	0,99	-	Max pealevoolutemperatuur	WTOL	65	°C				
Võimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisu	Indis			Lisaküte							
Väljalülitatud seisund	POFF	0,002	kW	Nimisoojusvõimsus	Psup	0,1	kW				
Termostaadiga välja lülitatud seisund	P _{T0}	0,007	kW								
Ooteseisund	P _{SB}	0,007	kW	Sisendenergia liik		Elekter					
Karterikütte režiim	P _{CK}	0,009	kW								
Muud näitajad											
Võimsuse juhtimine		Muutuv		Õhuvoolu nimiväärtus (õhk-vesi)			m ³ /h				
Helivõimsustase, ruumis/väljas	L _{WA}	42 / -	dB	Nominaalne soojuskandja pealevool			m ³ /h				
Aastane energiatarbimine	Q _{HE}	2 875	kWh	Külmakandja pealevooluga soojuspumbad külmakandja-vesi või vesi-vesi		0,68	m³/h				
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade											
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL		Vee soojendamise kasutegur	η _{wh}	102	%				
Päevane energiatarbimine	Q _{elec}	7,48	kWh	Päevane kütteenergia tarve	Q _{fuel}		kWh				
Aastane energiatarbimine	AEC	1642	kWh	Aastane kütteenergia tarve	AFC		GJ				
Kontaktteave	NIBE En	ergy Syste	ems – Box	14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sw	veden						

Mudel			S1255-12 3x230V							
Soojuspumba tüüp		☐ Õhk- ☐ Välja ⊠ Külm ☐ Vesi-	Öhk-vesi Väljatõmbeõhk-vesi Külmakandja-vesi Vesi-vesi							
Külma kliima soojuspump		Jah	🛛 Ei							
Integreeritud elektriküttekeha lisakütteks		X Jah	Fi							
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade										
Kliima			mino							
Temperatuuri rakendus										
Kohaldatud standardid		EN-1482	111111E (33 (147						
Nimisooiusvõimsus	Prated	12.4	kW	Kütmise sesoonne energigtõhusus	na	157	%			
Ruumi kütmise deklareeritud võimsus osalisel ko Tj	ormusel jo	n välistemp	peratuuril	Soojusteguri deklareeritud väärtus ruumi kütr välistemperatuuril Tj	nisel osalise	el koormu	sel ja			
Tj = -7 °C	Pdh	11,1	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,18	-			
Tj = +2 °C	Pdh	6,8	kW	Tj = +2 °C	COPd	4,12	-			
Tj = +7 °C	Pdh	4,4	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,67	-			
Tj = +12 °C	Pdh	2,6	kW	Tj = +12 °C	COPd	5,06	-			
Tj = biv	Pdh	12,3	kW	Tj = biv	COPd	2,91	-			
Tj = TOL	Pdh	12,3	kW	Tj = TOL	COPd	2,91	-			
Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	COPd		-			
Tasakashutamparatuur	т	10	*0	Välisäku min temperatuur	TO	10	*0			
	l _{biv}	- 10		Taükli tähvava		- 10	U.			
	Pcych	0.00	KW			45	-			
	Cull	0,99	-		WIOL	05	U			
Võimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisu	Indis			Lisaküte						
Väljalülitatud seisund	P _{OFF}	0,005	kW	Nimisoojusvõimsus	Psup	0,1	kW			
Termostaadiga välja lülitatud seisund	P _{T0}	0,015	kW							
Ooteseisund	P _{SB}	0,007	kW	Sisendenergia liik		Elekter				
Karterikütte režiim	P _{CK}	0,0	kW							
Muud näitajad										
Võimsuse juhtimine		Muutuv		Õhuvoolu nimiväärtus (õhk-vesi)			m³/h			
Helivõimsustase, ruumis/väljas	L _{WA}	44 / -	dB	Nominaalne soojuskandja pealevool			m ³ /h			
Aastane energiatarbimine	Q _{HE}	6 213	kWh	Külmakandja pealevooluga soojuspumbad külmakandja-vesi või vesi-vesi		1,46	m³/h			
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade										
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL		Vee soojendamise kasutegur	η _{wh}	98	%			
Päevane energiatarbimine	Q _{elec}	7,78	kWh	Päevane kütteenergia tarve	Q _{fuel}		kWh			
Aastane energiatarbimine	AEC	1709	kWh	Aastane kütteenergia tarve	AFC		GJ			
Kontaktteave	NIBE En	ergy Syste	ems – Box	14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sv	veden					

Mudel			S1255-6 3x400V							
Soojuspumba tüüp		☐ Õhk- ☐ Välja ⊠ Külm ☐ Vesi-								
Külma kliima soojuspump		Jah	🛛 Ei							
Integreeritud elektriküttekeha lisakütteks		X Jah	Fi							
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade										
Kliima			mino							
Temperatuuri rakendus										
Kohaldatud standardid		EN-1482	mine (55 C	147						
Nimisooiusvõimsus	Prated	5.5	kW	Kütmise sesoonne energiatõhusus	n.	150	%			
Ruumi kütmise deklareeritud võimsus osalisel ko Tj	ormusel jo	r välistemp	peratuuril	Soojusteguri deklareeritud väärtus ruumi kütr välistemperatuuril Tj	nisel osalise	el koormu	sel ja			
Tj = -7 °C	Pdh	5,0	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,06	-			
Tj = +2 °C	Pdh	3,0	kW	Tj = +2 °C	COPd	3,97	-			
Tj = +7 °C	Pdh	2,0	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,63	-			
Tj = +12 °C	Pdh	1,2	kW	Tj = +12 °C	COPd	4,86	-			
Tj = biv	Pdh	5,4	kW	Tj = biv	COPd	2,84	-			
Tj = TOL	Pdh	5,4	kW	Tj = TOL	COPd	2,84	-			
Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	COPd		-			
Tasakaalutamparatuur	т	10	°C	Välisõhumin tomporatuur	TO	10	°C			
	l biv	-10	L M			-10	U			
Kaotegur	Cdb	0.00	- KW		WTOI	65	- °C			
Võimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisu	ndis	0,77		Lisaküte			0			
Väljalülitatud seisund	P _{OFF}	0,002	kW	Nimisoojusvõimsus	Psup	0,1	kW			
Termostaadiga välja lülitatud seisund	P _{T0}	0,007	kW							
Ooteseisund	P _{SB}	0,007	kW	Sisendenergia liik		Elekter				
Karterikütte režiim	P _{CK}	0,009	kW							
Muud näitajad										
Võimsuse juhtimine		Muutuv		Õhuvoolu nimiväärtus (õhk-vesi)			m³/h			
Helivõimsustase, ruumis/väljas	L _{WA}	42 / -	dB	Nominaalne soojuskandja pealevool			m ³ /h			
Aastane energiatarbimine	Q _{HE}	2 875	kWh	Külmakandja pealevooluga soojuspumbad külmakandja-vesi või vesi-vesi		0,68	m³/h			
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade										
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL		Vee soojendamise kasutegur	η _{wh}	102	%			
Päevane energiatarbimine	Q _{elec}	7,48	kWh	Päevane kütteenergia tarve	Q _{fuel}		kWh			
Aastane energiatarbimine	AEC	1642	kWh	Aastane kütteenergia tarve	AFC		GJ			
Kontaktteave	NIBE En	ergy Syste	ems – Box	14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sw	/eden					

Mudel			S1255-12 3x400V									
Soojuspumba tüüp		☐ Õhk- ☐ Välja ⊠ Külm ☐ Vesi-	Ôhk-vesi Väljatõmbeõhk-vesi Külmakandja-vesi Vesi-vesi									
Külma kliima soojuspump		Jah										
Integreeritud elektriküttekeha lisakütteks		X Jah	Fi									
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade												
Kliima		Kosk	mine	Külm Soe								
Temperatuuri rakendus		X Kock										
Kohaldatud standardid		EN-1482	5 & EN-16	147								
Nimisoojusvõimsus	Prated	12,4	kW	Kütmise sesoonne energiatõhusus	ns	157	%					
Ruumi kütmise deklareeritud võimsus osalisel ko Tj	ormusel jo	n välistemp	peratuuril	Soojusteguri deklareeritud väärtus ruumi kütr välistemperatuuril Tj	nisel osalis	el koormu	sel ja					
Tj = -7 °C	Pdh	11,1	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,18	-					
Tj = +2 °C	Pdh	6,8	kW	Tj = +2 °C	COPd	4,12	-					
Tj = +7 °C	Pdh	4,4	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,67	-					
Tj = +12 °C	Pdh	2,6	kW	Tj = +12 °C	COPd	5,06	-					
Tj = biv	Pdh	12,3	kW	Tj = biv	COPd	2,91	-					
Tj = TOL	Pdh	12,3	kW	Tj = TOL	COPd	2,91	-					
Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	COPd		-					
Tasakashutamparatuur	т	10	*0	Välisäku pintopporetuur	TO	10	°0					
	l _{biv}	- 10		Taükli tähvava	TUL	- 10	U.					
	Pcych	0.00	ĸw			45	-					
	Cull	0,99	-		WIOL	05	U					
Võimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisu	Indis			Lisaküte								
Väljalülitatud seisund	P _{OFF}	0,005	kW	Nimisoojusvõimsus	Psup	0,1	kW					
Termostaadiga välja lülitatud seisund	P _{T0}	0,015	kW									
Ooteseisund	P _{SB}	0,007	kW	Sisendenergia liik		Elekter						
Karterikütte režiim	P _{CK}	0,0	kW									
Muud näitajad												
Võimsuse juhtimine		Muutuv		Õhuvoolu nimiväärtus (õhk-vesi)			m³/h					
Helivõimsustase, ruumis/väljas	L _{WA}	44 / -	dB	Nominaalne soojuskandja pealevool			m³/h					
Aastane energiatarbimine	Q _{HE}	6 213	kWh	Külmakandja pealevooluga soojuspumbad külmakandja-vesi või vesi-vesi		1,46	m³/h					
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade												
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL		Vee soojendamise kasutegur	η _{wh}	98	%					
Päevane energiatarbimine	Q _{elec}	7,78	kWh	Päevane kütteenergia tarve	Q _{fuel}		kWh					
Aastane energiatarbimine	AEC	1709	kWh	Aastane kütteenergia tarve	AFC		GJ					
Kontaktteave	NIBE En	ergy Syste	ems – Box	14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sw	veden							

Mudel			S1255-16 3x400V								
Soojuspumba tüüp		☐ Õhk- ☐ Välja ⊠ Külm ☐ Vesi-	Öhk-vesi Väljatõmbeõhk-vesi Külmakandja-vesi Vesi-vesi								
Külma kliima soojuspump		Jah	🛛 Ei								
Integreeritud elektriküttekeha lisakütteks		X Jah	Fi								
Sooiuspumbaga veesooiendi-kütteseade											
Kliima				Külm Coo							
Temperatuuri rakendus											
Kabaldatud atandardid				C) 🔲 Madal (35°C)							
Konaldatud standardid	Protod	EN-1482	5 & EN-10	147 Kütmise seseenne energigtõhusus	n	15.4	0/				
Ruumi kütmise deklareeritud võimsus osalisel ko	Plateu	10,0 välistomr	KW	Sooiusteguri deklareeritud väärtus ruumi kütr	nisol osalisu	l koormu	70 Isolia				
Ti	onnuserju	rvunsternp	lataann	välistemperatuuril Ti	11361 0301130	erkoonnu	serju				
Tj = -7 °C	Pdh	14,2	kW	Tj = -7 °C	COPd	3,0	-				
Tj = +2 °C	Pdh	8,7	kW	Tj = +2 °C	COPd	4,1	-				
Tj = +7 °C	Pdh	5,6	kW	Tj = +7 °C	COPd	4,9	-				
Tj = +12 °C	Pdh	5,5	kW	Tj = +12 °C	COPd	5,0	-				
Tj = biv	Pdh	15,4	kW	Tj = biv	COPd	2,8	-				
Tj = TOL	Pdh	15,4	kW	Tj = TOL	COPd	2,8	-				
Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	Pdh		kW	Tj = -15 °C (kui TOL < -20 °C)	COPd		-				
	1	r									
Tasakaalutemperatuur	T _{biv}	-10	°C	Välisõhu min temperatuur	TOL	-10	°C				
Tsükli võimsus	Pcych		kW	Tsükli tõhusus	COPcyc		-				
Kaotegur	Cdh	0,99	-	Max pealevoolutemperatuur	WTOL	65	°C				
Võimsus sel ajal, kui seade ei ole aktiivses seisu	Indis			Lisaküte							
Väljalülitatud seisund	POFF	0,002	kW	Nimisoojusvõimsus	Psup	0,6	kW				
Termostaadiga välja lülitatud seisund	P _{T0}	0,020	kW								
Ooteseisund	P _{SB}	0,007	kW	Sisendenergia liik		Elekter					
Karterikütte režiim	P _{CK}	0,030	kW								
Muud näitajad											
Võimsuse juhtimine		Muutuv		Õhuvoolu nimiväärtus (õhk-vesi)			m ³ /h				
Helivõimsustase, ruumis/väljas	L _{WA}	42 / -	dB	Nominaalne soojuskandja pealevool			m ³ /h				
Aastane energiatarbimine	Q _{HE}	8 167	kWh	Külmakandja pealevooluga soojuspumbad külmakandja-vesi või vesi-vesi		1,84	m³/h				
Soojuspumbaga veesoojendi-kütteseade											
Deklareeritud sooja tarbevee tootmise profiil		XL		Vee soojendamise kasutegur	η _{wh}	98	%				
Päevane energiatarbimine	Q _{elec}	7,78	kWh	Päevane kütteenergia tarve	Q _{fuel}		kWh				
Aastane energiatarbimine	AEC	1709	kWh	Aastane kütteenergia tarve	AFC		GJ				
Kontaktteave	NIBE En	ergy Syste	ems – Box	14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – Sw	veden						

Terminite register

A

Abimenüü, 35 Andurite ühendamine, 21 AUX-sisendite valiku võimalus, 24 AUX-väljundi valiku võimalus (pingevaba vaherelee), 25 E Elektrikilbid, 11 Elektriline lisaküte - maksimaalne väljundvõimsus Sukelküttekeha võimsusastmed, 25 Elektrilise lisakütte maksimaalne võimsus. 25 Lülitamine maksimaalsele elektrivõimsusele, 26 Elektritoite ühendus, 20 Elektriühendus, 18 Üldteave, 18 Elektriühendused Andurite ühendamine, 21 Elektrilise lisakütte maksimaalne võimsus, 25 Elektritoite ühendus, 20 Juhtautomaatika jaoks välise tööpinge ühendamine, 20 Koormusmonitor, 22 Lisaseadmete paigaldamine, 23 Multi-paigaldis, 22 Ruumiandur, 21 Seadistused, 25 Tariifi reguleerimine, 20 Temperatuuriandur, väline pealevool, 21 Väline elektrienergiaarvesti, 21 Välised ühendused, 21 Väliste ühenduste võimalused, 23 Välisõhu andur, 21 Ühendused, 20 Energiamärgis, 72 Pakutava komplekti energiatõhususe andmed, 74 Teabeleht, 72-73 Tehniline dokumentatsioon, 75, 77, 79 Erinevad ühendusvõimalused Bassein, 17 Kaks või enam kliimasüsteemi, 17 Põhjaveesüsteem, 16 Vaba jahutus, 17 Ventilatsioonisoojuse taaskasutamine, 17 Esmane käivitus ja reguleerimine, 28 Järelseadistamine ja õhutamine, 29 Esmane käivitus ja seadistamine Ettevalmistused, 28 Käivitusjuhend, 29 Ettevalmistused, 28 н Hooldus, 57 Hooldustoimingud Kliimasüsteemi tühjendamine, 57 Kompressorimooduli väljatõmbamine, 59

Maakollektori süsteemi tühjendamine, 58

Tsirkulatsioonipumba käivitumise abistamine, 59

Tarbeveeboileri tühiendamine, 57

Temperatuurianduri andmed, 59

Häiresignaalide haldamine, 62

Modbus TCP/IP, 61

USB-liides, 60

Häired seadme töös, 62

Häiresignaal, 62

Veaotsing, 62

Häire seadme töös Infomenüü, 62 Häiresignaal, 62 Häiresignaalide haldamine, 62 Infomenüü, 62 J Juhtautomaatika jaoks välise tööpinge ühendamine, 20 Juhtimine, 34 Juhtimine - sissejuhatus, 34 Juhtimine – menüüd Menüü 4 - Minu süsteem, 44 Juhtimine – Menüüd Menüü 1 – Sisekliima, 38 Menüü 2 - Soe tarbevesi, 41 Menüü 3 - Info, 43 Menüü 5 - Ühendus, 47 Menüü 6 - Programmeerimine, 48 Menüü 7 - Hooldus, 49 Juhtimine - sissejuhatus, 34 Järelreguleerimine ja õhutustamine Järelseadistamine, õhutamine, küttevee pool, 31 Pumbakarakteristik, maakollektori pool, käsijuhtimine, 30 Pumba reguleerimine, automaatne, 29 Pumba reguleerimine, käsijuhtimine, 30 Järelseadistamine, õhutamine, kliimasüsteem, 31 Järelseadistamine, õhutamine, küttevee pool, 31 Järelseadistamine ja õhutamine, 29 Järelseadistamine, õhutamine, kliimasüsteem, 31 κ

Kaasasolevad komponendid, 7 Katete eemaldamine, 7 Kliimasüsteem, 16 Kliimasüsteemid ja tsoonid, 37 Juhtimine - sissejuhatus, 37 Kliimasüsteemi täitmine ja õhutamine, 28 Kliimasüsteemi tühjendamine, 57 Kliimasüsteemi ühendamine, 16 Kompressori kiiruse mõõtmise graafik, 70 Kompressorimoodul, 11 Kompressorimooduli väljatõmbamine, 59 Kompressormooduli väljatõmbamine, 6 Käikulaskmine ja reguleerimine Täitmine ja õhutamine, 28 Käivitusjuhend, 29 Külm ja soe vesi, 16 Külma ja sooja vee ühendamine, 16 L Lisaseadmed, 65

Lisaseadmete paigaldamine, 23

M Maakollektori kontuur, 15 Maakollektori süsteemi täitmine ja õhutamine, 28 Maakollektori süsteemi tühjendamine, 58 Menüü 1 – Sisekliima, 38 Menüü 2 – Soe tarbevesi, 41 Menüü 3 – Info, 43 Menüü 4 – Minu süsteem, 44 Menüü 5 – Ühendus, 47 Menüü 6 – Programmeerimine, 48 Menüü 7 – Hooldus, 49 Modbus TCP/IP, 61 Montaaž, 6 Multi-paigaldis, 22 Mõõdud ja toruühendused, 14 Märgistus, 4

Ν

Navigeerimine Abimenüü, 35

0

Ohutusteave Märgistus, 4 Paigaldise ülevaatamine, 5 Seerianumber, 4 Sümbolid, 4 Oluline teave, 4 Märgistus, 4

Ρ

Paigaldise ülevaatamine, 5 Paigaldusalternatiiv Soojaveeboiler elektrilise sukelküttekehaga., 16 Sooja vee tsirkulatsiooni ühendamine, 17 Paigalduskoht, 6 Pumbakarakteristik, maakollektori pool, käsijuhtimine, 30 Pumba reguleerimine, automaatne, 29 Kliimasüsteem, 30 Maakollektori pool, 29 Pumba reguleerimine, käsijuhtimine, 30 Kliimasüsteem, 30

R

Ruumiandur, 21

S

Seaded Avariirežiim, 27 Seadistused, 25 Seadme- ja paigaldusmõõdud, 66 Seerianumber, 4 Sooja tarbevee tsirkulatsiooni ühendamine, 17 Soojuspumba konstruktsioon, 10 Elektrikilpide komponentide asukohad, 11 Elektrikilpide komponentide loetelu, 11 Komponentide asukohad, 10 Komponentide loetelu, 10 Kompressorimooduli komponentide asukoht, 11 Kompressorimooduli komponentide loetelu, 11 Soojuspumba tööulatus, 70 Säästurežiim, 27 Sümbolid, 4 Sümbolite tähendus, 13 Süsteemi energiatõhususe andmed, 74 Süsteemi skeem, 14 т

Т

Tarbeveeboileri täitmine, 28 Tarbeveeboileri tühjendamine, 57 Tariifi reguleerimine, 20 Tarne ja käsitsemine, 6 Isolatsioonielementide eemaldamine, 9 Kaasasolevad komponendid, 7 Katete eemaldamine, 7 Kompressorimooduli väljatõmbamine, 6 Montaaž, 6 Paigalduskoht, 6 Transport, 6 Teabeleht, 72 Tehniline dokumentatsioon, 75 Tehnilised andmed, 66, 68 Energiamärgis, 72 Süsteemi energiatõhususe andmed, 74 Teabeleht, 72 Tehniline dokumentatsioon, 75 Kompressori kiiruse mõõtmise graafik, 70 Seadme- ja paigaldusmõõdud, 66 Soojuspumba tööulatus, 70 Tehnilised andmed, 68 Temperatuuriandur, väline pealevool, 21 Temperatuurianduri andmed, 59 Toru- ja ventilatsiooniühendused Kliimasüsteem, 16 Kliimasüsteemi ühendamine, 16 Toru mõõdud, 14 Toruühendused, 13 Külm ja soe vesi Külma ja sooja vee ühendamine, 16 Maakollektori kontuur, 15 Mõõdud ja toruühendused, 14 Sümbolite tähendus, 13 Süsteemi skeem, 14 Toru mõõdud, 14 Üldteave, 13 Transport, 6 Tsirkulatsioonipumba käivitumise abistamine, 59 Täitmine ja õhutamine, 28 Kliimasüsteemi täitmine ja õhutamine, 28 Maakollektori süsteemi täitmine ja õhutamine, 28 Tarbeveeboileri täitmine, 28

U

USB-liides, 60

١

Veaotsing, 62 Vooluandurite ühendamine, 22 Väline elektrienergiaarvesti, 21 Välised ühendused, 21 Väliste ühenduste võimalused, 23 AUX-sisendite valiku võimalus, 24 AUX-väljundi valiku võimalus (pingevaba vaherelee), 25 Välisõhu andur, 21 **ü**

ļ

Ühendused, 20

Kontaktteave

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0)7662 8963-0 mail@knv.at knv.at

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy Juurakkotie 3, 01510 Vantaa Tel: +358 (0)9 274 6970 info@nibe.fi nibe.fi

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd 3C Broom Business Park, Bridge Way, S41 9QG Chesterfield Tel: +44 (0)330 311 2201 info@nibe.co.uk nibe.co.uk

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok Tel: +48 (0)85 66 28 490 biawar.com.pl

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel. +41 (0)58 252 21 00 info@nibe.ch nibe.ch Käesolevas nimekirjas mitte esinevate

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz. Tel: +420 326 373 801 nibe@nibe.cz nibe.cz

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS Zone industrielle RD 28 Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux Tél: 04 74 00 92 92 info@nibe.fr nibe.fr

NETHERLANDS

NIBE Energietechniek B.V. Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout Tel: +31 (0)168 47 77 22 info@nibenl.nl nibenl.nl

RUSSIA

EVAN bld. 8, Yuliusa Fuchika str. 603024 Nizhny Novgorod Tel: +7 831 288 85 55 info@evan.ru nibe-evan.ru

DENMARK

Velund Varmeteknik A/S Industrivej Nord 7B, 7400 Herning Tel: +45 97 17 20 33 info@volundvt.dk volundvt.dk

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle Tel: +49 (0)51417546-0 info@nibe.de nibe.de

NORWAY

ABK-Qviller AS Brobekkveien 80, 0582 Oslo Tel: (+47) 23 17 05 20 post@abkqviller.no nibe.no

SWEDEN

NIBE Energy Systems Box 14 Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd Tel: +46 (0)433-27 3000 info@nibe.se nibe.se

Käesolevas nimekirjas mitte esinevate riikide kohta info saamiseks palume võtta ühendust NIBE Sweden'iga või lugeda täiendavat teavet aadressilt nibe.eu.

NIBE Energy Systems Hannabadsvägen 5 Box 14 SE-285 21 Markaryd info@nibe.se nibe.eu

Käesolev on NIBE Energy Systems väljaanne. Kõik tootejoonised, faktid ja andmed põhinevad väljaande heakskiitmise ajal saadaoleval teabel.

NIBE Energy Systems ei vastuta võimalike fakti- ja trükivigade eest käesolevas väljaandes.



©2022 NIBE ENERGY SYSTEMS