


## Komponendid ja mõõtmed



## Komponentide loetelu

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 1  | Elektrilise küttekeha liides, G50, sisekeere                     | 78 | Liides 2, tagasivool teisest kütteallikast Ø 28 mm    |
| 10 | Tõstmissilmus  | 79 | Tsirkulatsioonipumba liides, Ø 15 mm                  |
| 11 | Seadistatavad jalad  | 83 | Päikesekollektori sisse, Ø 22 mm                      |
| 12 | Kontroll-luuk  | 86 | Anduritasku, päikesekollektori liides, Ø 11 mm (sis.) |
| 44 | Tühjendusliides, Ø 22 mm   | 87 | Anduritasku, liides, Ø 11 mm (sis.)                   |
| 73 | Külmaveeliides (päikesekollektori liides, välja), G50, sisekeere | 95 | Seadme andmeplaat                                     |
| 74 | Soojaveeliides, G50, sisekeere                                   |    |   |
| 75 | Liides, pealevool teise kütteallikasse Ø 28 mm                   |    |   |
| 76 | Liides, tagasivool teisest kütteallikast Ø 28 mm                 |    |   |
| 77 | Liides 2, pealevool teise kütteallikasse Ø 28 mm                 |    |   |